

Allen-Bradley

Variador de velocidad de CA de frecuencia ajustable 1336 PLUS con sensories vector

0.37-448 kW (0.5-600 HP) FRN 1.xx - 5.xx



Manual del usuario

<u>ANTES</u> de instalar el variador de velocidad, por favor lea las notas de **ATENCIÓN** que aparecen en las páginas 2-28 y 2-29.

Información importante para el usuario

El equipo de estado sólido tiene características de operación diferentes a las del equipo electromecánico. La publicación "Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls" (Publicación SGI-1.1) describe algunas diferencias importantes entre equipos de estado sólido y dispositivos electromecánicos cableados. Debido a estas diferencias y debido también a la amplia variedad de usos para los equipos de estado sólido, todas las personas responsables de la aplicación de este equipo deben asegurarse de que cada aplicación sea la correcta.

En ningún caso será Allen-Bradley Company responsable por daños indirectos o como consecuencia del uso o aplicación de este equipo.

Los ejemplos y diagramas mostrados en este manual tienen la única intención de ilustrar el texto. Debido a las muchas variables y requisitos asociados con cualquier instalación particular, Allen-Bradley Company no puede asumir responsabilidad u obligación por el uso real basado en los ejemplos y diagramas mostrados.

Allen-Bradley Company no asume responsabilidad por violación de patente alguna, con respecto al uso de información, circuitos, equipos o programas de software descritos en este manual.

Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin el permiso por escrito de Allen-Bradley Company.

En este manual hacemos anotaciones para informarle de consideraciones de seguridad.



ATENCIÓN: Identifica información sobre prácticas o circunstancias que pueden conducir a lesiones personales o la muerte, o a daños materiales o pérdidas económicas.

Las notas de "Atención" le ayudan a:

- identificar un peligro
- evitar un peligro
- reconocer las consecuencias

Importante: Identifica información especialmente importante para la aplicación y entendimiento correctos del producto.

Sírvase tomar nota de que en esta publicación se usa el punto decimal para separar la parte entera de la decimal de todos los números

SCANport es una marca comercial de Allen-Bradley Company, Inc.
PLC es una marca registrada de Allen-Bradley Company, Inc.
COLOR-KEYED es una marca registrada de Thomas & Betts Corporation
Taptite es una marca registrada de Research Engineering and Manufacturing Inc.

Versión de Firmware 4.xx

La siguiente información resume los cambios al Manual del usuario del 1336 PLUS desde su última versión.

Descripción de información nueva o actualizada	Vea la(s) página(s)
Se actualizaron las restricciones de longitud de cables para "Dispositivos no externos - motores 1329R/L".	2-17
Se clarificaron los pies de página 6 y 7.	2-17
Se cambió el texto bajo CR1 hasta CR4 (Figura 2.3)	2-22
Se clarificó la salida analógica (terminales 4 y 9 de Figura 2.3).	2-22
Se clarificó la descripción para [Sel sal CR1-4].	5-26
Se clarificó la explicación de "Habilitado" para [Modo borrado FLL].	5-33
Se actualizó la respuesta de "Acción" para F53, 54 y 66.	6-2
Capacidad nominal de amperios de salida para variadores C150 corregida.	A-3, A-4
Se añadieron los valores de disipación de calor para BP250 hasta BP450.	A-4
Se añadió la curva de reducción de capacidad nominal para 1336S-CW10 hasta CW50.	A-8
Se añadió la información sobre Piezas de repuesto.	Apéndice D



ATENCIÓN: Con las nuevas versiones de Firmware 4.01 y posteriores, se ha mejorado la resolución de varios parámetros a 0.1 unidades. En algunos casos, esto también afectará los valores mínimo, máximo y predeterminados de estos parámetros. Los usuarios que tienen configuraciones de dispositivos PLC o SCANport deberán hacer los cambios de programación apropiados. El no cumplir con esta indicación puede resultar en lesiones personales y daño al equipo. Los parámetros afectados son:

Frecuencia mín.	pág. 5-11, 5-14
Frecuencia máx.	pág. 5-11, 5-14
Velocidad máxima	pág. 5-45
Herts de motor NP	pág. 5-13, 5-46
Frecuencia base	pág. 5-53
Frec. ruptura	pág. 5-52
Tiempo acel. 1	pág. 5-10
Tiempo acel. 2	pág. 5-16
Tiempo decel. 1	pág. 5-10
Tiempo decel. 2	pág. 5-16
Tiempo mto. CC	pág. 5-17
Tiempo curva S	pág. 5-23

Versión de Firmware 5.xx

Consulte la sección Actualización del documento en la página siguiente para informarse sobre los cambios de Firmware 5.xx.



Actualización del Firmware 1336 PLUS

Descripción

Esta publicación se aplica a los variadores de CA de frecuencia ajustable 1336 PLUS con número de revisión de Firmware (FRN) de "5.xx." Esta información suplementa el Manual del Usuario del 1336 PLUS (publicación 1336 PLUS-5.0, edición de agosto de 1997).

Se han agregado dos parámetros al nuevo firmware:

Nuevos parámetros

[Reinic. pot. Dip]

Este parámetro se utiliza sólo con el modo de control de dos hilos. Si está habilitado, se agrega un retardo de 20 ms al comando de inicio "Start" cuando los comandos Stop (Parar) y Start (Iniciar) se aplican simultáneamente después de ocurrir una condición de pérdida de potencia.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeter minado <u>Unidades</u>

241 Lectura y escritura "Inhabilitado" Pantalla Variador "Inhabilitado" 0 "Habilitado" 1

[Gananc estab]

Este parámetro ajusta la ganancia del componente par de la corriente contra posible inestabilidad de la corriente en ciertos motores (causada por diferencias en el diseño). Al aumentar este valor a los niveles correctos para un motor en particular se estabilizarán las pulsaciones en el motor.

Importante: Es posible que al seleccionar un valor demasiado alto se produzca más inestabilidad. Se debe programar con el valor más bajo que elimine la inestabilidad.

Número de parámetro	246
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unid. mostradas / Unid. de variador	Ningun
Valor predeter minado	0
Valor mínimo	0
Valor máximo	16

Ahora puede contactarnos a través de nuestra página web www.rockwellautomation.com

Dondequiera que lo necesite. Rockwell Automation le ofrece marcas líderes en productos de automatización industrial tales como controles Allen-Bradley, transmisiones de potencia Reliance Electric, componentes de transmisiones de potencia mecánica Dodge y Rockwell Software. El enfoque singular y versátil de Rockwell Automation emprendido para ayudar a sus clientes a lograr una ventaja competitiva está respaldado por miles de socios, distribuidores e integradores de sistemas autorizados en todo el mundo.

Allen-Bradley RELIANCE DODGE ROCKWELL SOFTWARE Rockwell

Oficina general en EE.UU., 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, EE.UU., Tel.: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444 Oficina general en Europa SA/NV, Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruselas, Bélgica, Tel.: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40 Oficina general en el área del Pacífico Asiático, 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel.: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Tabla de contenido

Información y precauciones	Capítulo 1	
	Objetivos del manual	1–1 1–1 1–2 1–2 1–4
Instalación/cableado	Capítulo 2	
	Instalación Pautas de instalación Fuente de alimentación de CA Acondicionamiento de la potencia de entrada Fusible de entrada Dispositivos de entrada Interferencia eléctrica – EMI/RFI Filtro de RFI (interferencias radioeléctricas) Conformidad CE Conexión a tierra Cableado de alimentación eléctrica Cableado de control y señales Opción de interface de control – TB3 Dispositivos de salida Terminación de cable Selección/verificación del voltaje del ventilador Entradas auxiliares – TB4, TB6 Salida auxiliar – TB9 Instalación y desinstalación de la tarjeta de interface Definiciones de adaptador	2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-8 2-11 2-21 2-23 2-34 2-35 2-36 2-37 2-37 2-38
Módulo de interface de	Capítulo 3	
operador	Descripción del HIM	3–1 3–4 3–16
Arranque	Capítulo 4	
	Procedimiento de arranque	4–1
Programación	Capítulo 5	
	Indíce de funciones	5–1 5–1 5–6
Localización y corrección	Capítulo 6	
de fallos	Descripción de los fallos	6–1 6–10

Especificaciones e	Apéndice A	
información suplementaria	Especificaciones	A-1
	Envolventes suministrados por el usuario	A-4
	Pautas para reducción de la capacidad nominal	A-5
	Referencias cruzadas de parámetros – por número	A-11
	Referencias cruzadas de parámetros – por nombre	A-12
	Mapa de caracteres del HIM	A-13
	Formato de información de datos de comunicaciones	A-14
	Configuraciones típicas de comunicaciones de controlador programable	A-15
	Configuraciones típicas de comunicaciones en serie	A-15
	Registro de parámetros de lectura/escritura	A-10 A-17
	Registro de parametros de rectura/escritura	A-17
Dimensiones	Apéndice B	
Conformidad CE	Apéndice C	
	Requisitos para una instalación con conformidad	C-1
	Filtro	C-2
	Configuración eléctrica	C-3
	Conexión a tierra	C-4
	Configuración mecánica	C-4
Información sobre piezas de repuesto	Apéndice D	

Capítulo 1

Información y precauciones

El Capítulo 1 proporciona información sobre el propósito general de este manual, una descripción general del variador de velocidad de CA de frecuencia ajustable 1336 PLUS y una lista de las características claves del variador de velocidad. Además, se proporciona información sobre la recepción y manejo del variador.

Esta publicación proporciona información sobre la planificación, instalación, cableado y diagnósticos para el variador de velocidad 1336 PLUS. Para asegurar una correcta instalación y operación, antes de proceder se debe leer y entender detalladamente el material presentado. Se debe prestar atención particular a las notas de Atención y a las Notas Importantes que contiene.

Compatibilidad de software

Objetivos del manual



ATENCIÓN: Para evitar dañar la máquina y lesiones personales, los variadores con capacidades nominales por encima de 45 kW (60 HP) no deben usarse con versiones de software anteriores a la 1.07. Consulte la siguiente tabla.

Capacidad non trifásicos 1	ninal de los var	Compatible con la	Ref. de	
200-240 V	380-480 V	500-600 V	versión	estruct.
0.37-0.75 kW 0.5-1 HP	0.37-1.2 kW 0.5-1.5 HP	-	1.05 y posteriores o 1.06 con impulso estándar ²	A1
1.2-1.5 kW 1.5-2 HP	1.5-2.2 kW 2-3 HP	-	1.05 y posteriores o 1.06 con impulso estándar ²	A2
2.2-3.7 kW 3-5 HP	3.7 kW 5 HP	-	1.05 y posteriores o 1.06 con impulso estándar ²	A3
-	5.5-7.5 kW 7.5-10 HP	0.75-3.7 kW 1-5 HP	3.01 y posteriores (380-480 V) 3.02 y posteriores (500-600 V)	A4
5.5-11 kW 7.5-15 HP	5.5-22 kW 7.5-30 HP	5.5-15 kW 7.5-20 HP	1.05 y posteriores o 1.06 con impulso estándar ²	B1/B2
15-22 kW 20-30 HP	30-45 kW 40-60 HP	18.5-45 kW 25-60 HP	1.05 y posteriores o 1.06 con impulso estándar ²	С
30-45 kW 40-60 HP	45-112 kW 60-150 HP	56-93 kW 75-125 HP	2.01 y posteriores	D
56-93 kW 75-125 HP	112-187- kW 150-250 HP	112-187 kW 150-250 HP	2.01 y posteriores	E
-	112-336- kW 250-450 HP	187-336 kW 250-450 HP	4.01 y posteriores	F
-	187-448 kW 250-600 HP	224-448 kW 300-600 HP	2.01 y posteriores	G

¹ kW y HP son par constante.

² Vea las páginas 2–28 y 2–29.

Precauciones generales



ATENCION: Este variador de velocidad contiene piezas y conjuntos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). Se requieren precauciones de control de estática al instalar, probar, dar servicio o reparar este equipo. Se pueden dañar los componentes si no se siguen los procedimientos de control de descargas electrostáticas. Si usted no está familiarizado con los procedimientos de control de estática, consulte la publicación de A-B 8000-4.5.2, "Guarding Against Electrostatic Damage" o cualquier otro manual de protección contra descarga electrostática aplicable.



ATENCION: Un variador de velocidad incorrectamente aplicado o instalado puede resultar en daño a los componentes o en una reducción de la vida útil del producto. Los errores de cableado o de aplicación, tales como tamaño muy pequeño de motor, alimentación de CA incorrecta o inadecuada, o temperaturas ambientales excesivas pueden resultar en un mal funcionamiento del sistema.



ATENCION: Sólo el personal familiarizado con el variador de velocidad de CA de frecuencia ajustable 1336 PLUS y la maquinaria asociada puede planificar o llevar a cabo la instalación, el arranque y el mantenimiento subsiguiente del sistema. El no cumplir con estas indicaciones puede resultar en lesiones personales y daño al equipo.



ATENCION: Para evitar un peligro de choque eléctrico, verifique que el voltaje en los capacitores de bus haya sido descargado antes de realizar cualquier trabajo en el variador. Mida el voltaje de bus de CC en los terminales + y – de TB1. El voltaje debe ser cero.

Convenciones usadas en este manual

Para ayudar a diferenciar nombres de parámetros y texto en pantalla de otro tipo de texto en este manual, se usarán las siguientes convenciones:

- Los nombres de parámetros aparecerán entre [corchetes]
- El texto en pantalla aparecerá entre "comillas"

Explicación sobre números de catálogo

El diagrama de la siguiente página describe el esquema de numeración de catálogo del 1336 PLUS.

BR		2	F30	AA	EN	MODS		
-	-	ında posición	Tercera posición	Cuarta posición	Quinta posición	Sexta posición		
	Voltaje		Capacidad nominal de HP	Tipo de envolvente	Idioma	Opciones		
	Letra	Voltajes	Código kW (HP)	Código Tipo	Código Idioma			
	AQ BR CW	200-240 VCA o 310 VCC 380-480 VCA o 513-620 VCC 500-600 VCA o 775 VCC	F05 0.37 (0.5) F07 0.56 (0.75) F10 0.75 (1) F15 1.2 (1.5) F20 1.5 (2) F30 2.2 (3) F50 3.7 (5) F75 5.5 (7.5) F100 7.5 (10)	AA NEMA 1 (IP 20) AE NEMA 1 (IP 20)/ EMC 0.37-45 kW (0.5-60 HP) solamente AF NEMA 4 (IP 65) ² AJ NEMA 12 (IP 54) ²	EN3 Inglés/Inglés V3.04 EN4 Inglés/Inglés V4.xx FR3 Inglés/Francés V3.04 FR4 Inglés/Francés V4.xx DE3 Inglés/Alemán V3.04 DE4 Inglés/Alemán V4.xx IT3 Inglés/Italiano V3.04 IT4 Inglés/Italiano V4.xx ES3 Inglés/Español V3.04			
)	AN Abierto (IP 00)	ES4 Inglés/Español V4.xx			
	A B BX C Q R RX	200-240 VCA 380-480 VCA Capacidad nominal especial 500-600 VCA 310 VCC 513-620 VCC Capacidad nominal especial 775 VCC	007 5.5 (7.5) 010 7.5 (10) 015 11 (15) 020 15 (20) 025 18.5 (25) 030 22 (30) 040 30 (40) 050 37 (50) 060 45 (60) 075 56 (75) 100 75 (100) 125 93 (125) 150 112 (150) 200 149 (200) 250 187 (250) ¹ 300 224 (300) ¹ 350 261 (350) ¹ 400 298 (400) ¹ 450 373 (500) ¹ 600 448 (600) ¹					
		Código Descripo	ión	V	Código Descripción			
			ace de operador, IP 20	(NEMA Tipo 1)	Opciones de comunicación			
			C' (' '' ''	. ,	ON4 F/C			

HAB En blanco – Sin funcionalidad

HAP Programador solamente

1336S Primera posi-

Número de Boletín

HA1 Programador/controlador con potenciómetro analógico

HA2 Programador/controlador con potenciómetro digital

Módulo de interface de operador, IP 65/54 (NEMA Tipo 4/12)

HJP Programador solamente

HJ2 Programador/controlador con potenciómetro digital

GM1 E/S remota de un solo punto

GM2 RS-232/422/485, DF1 & DH485

GM5 DeviceNet

Opciones de interface de control

L4 Contactos TTL

L4E Contactos TTL y realimentación de encoder

L5 24 VCA/CC

L5E 24 VCA/CC y realimentación de encoder


L6 115 VCA

L6E 115 VCA y realimentación de encoder

¹ Los variadores de velocidad de estructura G en envolvente se suministran a través del Programa de Variadores de Velocidad Configurados.

² Los variadores de velocidad de estructura D a G en configuraciones IP 65 (NEMA Tipo 4) e IP 54 (NEMA Tipo 12) se suministran a través del *Programa de Variadores de Velocidad Configurados*.

Ubicación de la placa del fabricante



Instalación/cableado


El capítulo 2 proporciona la información necesaria para instalar y cablear correctamente el variador de velocidad 1336 PLUS. Puesto que la mayoría de problemas de arrancado son resultado de cableado incorrecto, se deben tomar todas las precauciones para asegurarse de hacer el cableado de acuerdo a las instrucciones. Todos los ítems deben leerse y entenderse antes de empezar la instalación.



ATENCION: La siguiente información es solamente una guía para una instalación adecuada. Allen-Bradley Company no puede asumir responsabilidad por el cumplimiento o incumplimiento de ningún código nacional, local o de otro tipo, para la correcta instalación de este variador de velocidad o equipo asociado. Si se ignoran los códigos durante la instalación, existirá el peligro de lesiones personales y daño al equipo.


Instalación

Requisitos mínimos de instalación para una buena disipación de calor (Las dimensiones mostradas se refieren a la distancia entre variadores de velocidad u otros dispositivos)



NOTA: Los variadores de estructura F requieren 152.4 mm (6.0 pulg.) de espacio libre en los lados y en la parte posterior para un adecuado flujo de aire.

Pautas de instalación



Fuente de alimentación de CA

Los variadores de velocidad 1336 PLUS son apropiados para uso en un circuito capaz de suministrar hasta un máximo de 200,000 amperios simétricos rms, 600 voltios máximo, cuando se usan con los fusibles de línea de entrada de CA especificados en la Tabla 2.A.



ATENCION: Para protegerse contra lesiones personales y daño al equipo causado por el uso de fusibles inapropiados, use sólo los fusibles de línea recomendados que se especifican en la Tabla 2.A.


Sistemas de distribución no balanceada

Este variador ha sido diseñado para operar en tres sistemas de suministro trifásicos, cuyas líneas de voltaje son simétricas. Se incluyen dispositivos de supresión de sobretensión para proteger el variador contra sobrevoltajes entre línea y tierra producidos por tormentas de rayos. Cuando existe la posibilidad de voltajes anormalmente altos de fase a tierra (sobre 125% del nominal) o cuando la tierra del suministro está conectada a otro sistema o equipo que podría causar que el potencial de tierra varíe con la operación, se necesita un aislamiento apropiado para el variador. Si existe esta posibilidad, se recomienda enfáticamente usar un transformador de aislamiento.

Sistemas de distribución sin conexión a tierra

Todos los variadores de velocidad 1336 PLUS están equipados con un VOM (varistor de óxido metálico) que proporciona protección contra sobretensión y protección fase a fase y fase a tierra, diseñado para cumplir con las especificaciones de IEEE 587. El circuito del VOM ha sido diseñado para supresión de sobretensión solamente (protección de línea transitoria), no para operación continua.

Con sistemas de distribución sin conexión a tierra, la conexión VOM fase a tierra podría convertirse en un camino de corriente continua a tierra. Las capacidades nominales de energía se listan a continuación. El exceder las capacidades nominales de voltajes línea a línea y línea a tierra puede causar daño físico al VOM. Consulte la página A–1.



Referencia de estructuras	Α		B–C		D-G	
Cap. nom. de dispositivo (V)	240 480	600	240 480	600	240 480	600
Línea-línea (A)	160 140	NA	160 160	160	140 140	150
Línea-tierra (B)	220 220	NA :	220 220	220	220 220	220

Acondicionamiento de la potencia de entrada

En general, el 1336 PLUS es apropiado para conexión directa a una línea de CA del voltaje correcto con una impedancia mínima de 1% (3% para variadores de 0.37-22 kW/0.5-30 HP) relativa a los kVA de entrada nominales del variador. Si la línea tiene una impedancia menor, debe añadirse una reactancia de línea o un transformador de aislamiento antes del variador para aumentar la impedancia de línea. Si la impedancia de línea es muy baja, los picos transitorios de voltaje o las interrupciones pueden crear picos de corriente excesiva que causarán que se funda el fusible de entrada, o que se produzcan fallos de sobrevoltaje, lo cual puede dañar la estructura de potencia del variador.

Las reglas básicas que ayudan a determinar si debe considerarse la instalación de una reactancia de línea o un transformador de aislamiento son:

1. Si la fuente de CA experimenta frecuentes interrupciones de alimentación eléctrica o fenómenos transitorios de voltaje significativos, los usuarios deben calcular los kVA_{máx} (vea la fórmula siguiente). Si los kVA del transformador de la fuente exceden los kVA_{máx} calculados y el variador está instalado cerca de la fuente, esto es indicación de que puede haber energía suficiente detrás de estos fenómenos transitorios para causar que se funda el fusible de entrada, fallos de sobrevoltaje o daño a la estructura de alimentación eléctrica del variador. En estos casos, debe considerarse la instalación de una reactancia de línea o un transformador de aislamiento.

$$Z_{\text{variador}}(\Omega/\Phi) = \frac{V_{\text{linea-linea}}}{\sqrt{3} \times \text{Amps de entrada}}$$

$$\text{kVA}_{\text{máx}} = \frac{(\text{V}_{\text{línea-línea}})^2 \times \text{\% Fuga de fuente (5 - 6\% típico)}}{\text{Z}_{\text{variador}} \times 0.01}$$

- 2. Si la fuente de CA no tiene un neutro o una fase con conexión a tierra (vea Sistemas de distribución no balanceados en la página 2–3), se recomienda enfáticamente un transformador de aislamiento con el neutro del secundario conectado a tierra. Si los voltajes de línea a tierra en cualquier fase pueden exceder el 125% del voltaje línea a línea nominal, se recomienda enfáticamente un transformador de aislamiento con el neutro del secundario conectado a tierra.
- 3. Si la línea de CA con frecuencia sufre interrupciones transitorias de potencia o picos de voltaje significativos, se recomienda un transformador de aislamiento o reactancias de 5% entre el variador y los capacitores. Si los capacitores están permanentemente conectados y no se apagan, se aplican las reglas generales listadas arriba.

Fusible de entrada



ATENCION: El 1336 PLUS no proporciona protección de fusibles para cortocircuitos de la potencia de entrada. En las siguientes páginas se proporcionan las especificaciones sobre los tamaños y tipos de fusibles recomendados para proporcionar protección de potencia de entrada del variador de velocidad contra cortocircuitos. Los interruptores automáticos derivados o los interruptores de desconexión no pueden proporcionar este nivel de protección para los componentes del variador de velocidad.

Tabla 2.A
Capacidades nominales máximas de fusibles recomendados para línea de entrada de CA (los fusibles son suministrados por el usuario)

entrada de CA (los fusibles son suministrados por el usuario)									
Instalaciones europeas	Instalaciones de Norteamérica	No. de catálogo de variador	Capac. nominal kW (HP)	Cap. nom. 200-240 V	Cap. nom. 380-480 V	Cap. nom. 500-600 V			
El fusible recomendado es Clase gG, aplicaciones industriales en	Los requisitos UL especifican que para	1336S F05, 7	0.37-0.56 (0.5-0.75)	6 A ²	3 A ²	-			
general y protección de circuito del motor.	todos los variadores en esta sección deben	1336S F10	0.75 (1)	10 A ²	6 A ²	6 A ²			
	usarse los fusibles UL	1336S F15	1.2 (1.5)	15 A ²	6 A ²	-			
BS88 (Norma Birtánica) Partes 1 & 2*, EN60269-1, Partes 1 & 2, para	Clase CC, T o J ¹ *.	1336S F20	1.5 (2)	15 A ²	10 A ²	10 A ²			
estos variadores debe usarse el	* Entre las	1336S F30	2.2 (3)	25 A ²	15 A ²	15 A ²			
tipo gG o su equivalente. Los	designaciones	1336S F50	3.7 (5)	40 A ²	20 A ²	20 A ²			
fusibles que cumplen con las especificaciones de BS88 Partes 1	típicas se incluyen:	1336S F75	5.5 (7.5)	-	20 A ²	-			
& 2 son aceptables para la	Tipo CC: KTK,	1336S F100	7.5 (10)	-	30 A ²	-			
estructuras A - F.	FNQ-R Tipo J: JKS, LPJ	1336S 007	5.5 (7.5)	40 A	20 A	15 A			
* Entre las designaciones típicas	Tipo T: JJS, JJN	1336S 010	7.5 (10)	50 A	30 A	20 A			
se incluyen, aunque no		1336S 015	11 (15)	70 A	35 A	25 A			
exclusivamente, las siguientes:		1336S 020	15 (20)	100 A	45 A	35 A			
Partes 1 & 2: AC, AD, BC, BD,		1336S 025	18.5 (25)	100 A	60 A	40 A			
CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF, GG, GH.		1336S 030	22 (30)	125 A	70 A	50 A			
		1336S 040	30 (40)	150 A	80 A	60 A			
		1336S 050	37 (50)	200 A	100 A	80 A			
		1336S X060	45 (60)	-	100 A	-			
		1336S 060	45 (60)	250 A	125 A	90 A			
		1336S 075	56 (75)	300 A	150 A	110 A			
		1336S 100	75 (100)	400 A	200 A	150 A			
		1336S 125	93 (125)	450 A	250 A	175 A			
		1336S X150	112 (150)	-	250 A	-			
		1336S 150	112 (150)	-	300 A	225 A			
		1336S 200	149 (200)	-	400 A	350 A			
		1336S 250	187 (250)	-	450 A	400 A			
		1336S X300	224 (300)	-	-	400 A			
El fusible recomendado es Clase	Para todos los	1336S P250 ³	187 (250)	-	450 A ³	-			
gG, aplicaciones industriales en general y protección de circuito del	variadores en esta sección deben usarse	1336S X250	187 (250)	-	450 A	-			
motor.	fusibles tipo	1336S 300	224 (300)	-	450 A	400 A			
BS88 (Norma británica) Parte 4,	semiconductor Bussmann FWP/Gould	1336S P300 ³	224 (300)	-	500 A ³	-			
EN60269-1, Parte 4*, para estos variadores deben usarse fusibles	Shawmut A-70Q o QS.	1336S 350	261 (350)	-	500 A	450 A			
semiconductores tipo gG o su equivalente. Los variadores de estructura G requieren fusibles de semiconductores y deben tener		1336S P350 ³	261 (350)	-	600 A ³	-			
		1336S 400	298 (400)	-	600 A	500 A			
		1336S P400 ³	298 (400)	-	600 A ³	-			
protección con fusibles Parte 4. * Entre las designaciones típicas		1336S 450	336 (450)	-	800 A	600 A			
se incluyen, aunque no		1336S P450 ³	336 (450)	-	700 A ³	-			
exclusivamente, las siguientes:		1336S 500	373 (500)	-	800 A	800 A			
Parte 4: CT, ET, FE, EET, FEE, RFEE, FM, FMM.		1336S 600	448 (600)	3 Common	900 A	800 A			

¹ Se aceptan fusibles de acción rápida y retardada.

² Se requieren fusibles de retardo de dos elementos.

³ Se proporcionan fusibles con los variadores de estructura F.

Dispositivos de entrada

Arranque y parada del motor



ATENCION: El circuito de control de arranque/paro del variador de velocidad tiene componentes de estado sólido. Si existen peligros debido al contacto accidental con la maquinaria en movimiento o flujo accidental de líquidos, gases o sólidos, quizás se requiera un circuito de paro cableado adicional para desconectar la alimentación de línea de CA al variador. Al desconectarse la alimentación de CA, se producirá una pérdida del efecto de frenado regenarativo inherente y el motor realizará un paro libre. Es posible que se requiera un método de frenado auxiliar.

Aplicación repetida/desconexión de la potencia de entrada



ATENCION: El variador de velocidad ha sido diseñado para ser controlado por señales de entrada de control que arrancarán y pararán el motor. No se recomienda un dispositivo que de manera rutinaria desconecte y luego vuelva a conectar la alimentación de línea al variador con el fin de arrancar y parar el motor.

Contactores de bypass



ATENCION: Un sistema instalado o aplicado incorrectamente puede dañar los componentes o reducir la duración del producto. Las causas más comunes son:

- Cableado de la línea de CA a salida del variador o terminales de control.
- Bypass incorrecto o circuitos de salida no aprobados por Allen-Bradley.
- Circuitos de salida que no conectan directamente al motor.

Comuníquese con Allen-Bradley para obtener ayuda en lo referente a la aplicación o el cableado.

Interferencia eléctrica – EMI/RFI

Inmunidad

Los variadores 1336 PLUS tienen una buena inmunidad a interferencias generadas externamente. Generalmente no se requieren precauciones especiales, aparte de las prácticas de instalación proporcionadas en esta publicación.

Se recomienda que las bobinas de los contactores de CC energizados asociados con los variadores sean suprimidas con un diodo o dispositivo similar, ya que pueden generar fenómenos eléctricos transitorios graves.

Emisión

Se debe prestar atención especial a la configuración de las conexiones de potencia y tierra al variador para evitar interferencias con equipos sensibles cercanos. El cable al motor lleva voltajes conmutados y debe instalarse lejos de equipos sensibles.

El conductor a tierra del cable del motor debe conectarse directamente al terminal de tierra (PE) del variador. El conectar este conductor de tierra a un punto de tierra de un gabinete o barra de bus de tierra puede causar que circule corriente de alta frecuencia en el sistema de tierra del envolvente. El extremo del motor de este conductor de tierra debe estar conectado de manera sólida a la tierra de la caja del motor.

Se puede usar cable blindado para proteger el sistema contra las emisiones radiadas del cable del motor. El blindaje debe conectarse al terminal de tierra del variador terminal de tierra (PE) del variador y a la tierra del motor tal como se describe anteriormente.

Los estranguladores para modo común en la salida del variador pueden ayudar a reducir el ruido del modo común en instalaciones donde no se usa cable blindado. Los estranguladores para modo común también pueden usarse en cables analógicos o de comunicación. Para obtener más información, consulte la página 2–34.

Puede usarse un filtro de RFI (interferencias radioeléctricas), el cual en la mayoría de situaciones proporciona una reducción efectiva de las emisiones radioeléctricas que pueden ser conducidas hacia las líneas principales de alimentación.

Si la instalación combina un variador con dispositivos o circuitos sensibles, se recomienda programar la frecuencia de portadora PWM más baja posible para el variador.

Filtro de RFI (interferencias radioeléctricas)

Conformidad CE Conexión a tierra

Los variadores 1336 PLUS pueden instalarse con un filtro de RFI, el cual controla las emisiones de frecuencias de radio hacia las líneas principales de alimentación y el cableado de tierra.

Si se cumplen las recomendaciones y precauciones respecto al cableado e instalación descritas en este manual, hay poca probabilidad de que se presenten problemas de interferencias cuando el variador se usa con sistemas y circuitos electrónicos industriales convencionales. Sin embargo, es posible que se necesite un filtro si existe la posibilidad de instalar circuitos o dispositivos sensibles en el mismo suministro de CA.

El filtro de RFI opcional debe usarse en los casos en que es esencial que se logren niveles de emisión muy bajos, o si se requiere conformidad con estándares. Para obtener información sobre la instalación y conexión a tierra, consulte el *Apéndice C* y las instrucciones incluidas con el filtro.

Consulte el Apéndice C.

Consulte el diagrama de conexión a tierra que proporcionamos en la página 2–10. El variador debe estar conectado a la tierra del sistema en el terminal de tierra de alimentación eléctrica (PE) que se proporciona en el bloque de terminales de alimentación eléctrica (TB1). La impedancia de tierra debe cumplir con los requisitos de los reglamentos de seguridad industrial nacionales y locales (NEC, VDE 0160, BSI, etc.) y debe ser inspeccionada y probada a intervalos apropiados y periódicos.

En cualquier gabinete, debe usarse un solo punto de tierra o barra de bus de tierra de baja impedancia. Todos los circuitos deben estar conectados a tierra de manera independiente y directa. El conductor de tierra del suministro de CA también debe estar conectado directamente a este punto de tierra o barra de bus.

Circuitos sensibles

Es esencial definir las rutas a través de las cuales fluirán las corrientes de tierra de alta frecuencia. Esto asegurará que los circuitos sensibles no compartan una ruta con dicha corriente. Los conductores de control y señales no deben instalarse cerca ni paralelos a conductores de alimentación eléctrica.

Cable del motor

El conductor a tierra del cable del motor (extremo del variador) debe estar conectado directamente al terminal de tierra (PE) del variador, no a la barra de bus del envolvente. La conexión a tierra directa al variador (y filtro, si estuviera instalado) proporciona una ruta directa para la corriente de alta frecuencia que retorna de la estructura del motor y del conductor a tierra. En el extremo del motor, el conductor de tierra también debe estar conectado a la tierra de la caja del motor.

Si se usan cables blindados, el blindaje debe estar conectado a tierra en ambos extremos tal como se describe anteriormente.

Cableado de encoder y comunicaciones

Si se usan conexiones de encoder o cables de comunicación, el cableado debe estar separado del cableado de alimentación. Esto puede hacerse con un cable blindado cuidadosamente instalado (cable blindado a tierra en el extremo del variador solamente) o un conducto de acero separado (conectado a tierra en ambos extremos). Se recomiendan cables Belden 9730, 8777 (o su equivalente) para instalaciones de cable de encoder de menos de 30 metros (100 pies). Se recomienda cable Belden 9773 (o su equivalente) para instalaciones de cable de encoder de más de 30 metros (100 pies).

Cableado de señal y control discreto

El cableado de control y señal debe estar conectado a tierra en un solo punto en el sistema, lejos del variador. Esto significa que el terminal de 0 V o de tierra debe estar conectado a tierra en el extremo del equipo, no en el extremo del variador. Si se usan cables blindados de control y señal, el blindaje también debe estar conectado a tierra en este punto.

Si los cables de control y señal son cortos y están contenidos dentro de un gabinete que no tiene circuitos sensibles, no se necesita usar cableado de control y señal blindado. El cable de señal de control recomendado es:

- Belden 8760 (o equiv.)–0.750 mm² (18 AWG), doble trenzado, blindado.
- Belden 8770 (o equiv.)-0.750 mm² (18 AWG), 3 conductores, blindado.
- Belden 9460 (o equiv.)–0.750 mm² (18 AWG), doble trenzado, blindado.

Terminación de blindaje – TE (tierra verdadera)

El bloque de terminales TE (no disponible en variadores de 0.37-7.5 kW (0.5-10 HP) estructura A) se usa para todos los blindajes de señal de control internos al variador. Debe estar conectado a tierra por un cable separado continuo. Consulte la Figura 2.1/2.3 para ver la ubicación.


El calibre de cable máximo y mínimo aceptado por este bloque es 2.1 y 0.30 mm² (14 y 22 AWG). El par máximo es 1.36 N-m (12 lb.-pulg.). Use cable de cobre solamente.

Tierra de seguridad – PE


Esta es la conexión a tierra de seguridad requerida según código. Este punto debe estar conectado al acero de construcción adyacente (viga principal, viga maestra) o a una varilla de tierra del piso, siempre que los puntos de tierra cumplan con los reglamentos de NEC. Si se usa un bus de tierra de gabinete, consulte la sección *Conexión a tierra* en la página 2–8.

Filtro de RFI

Importante: El usar un filtro RFI opcional puede resultar en corrientes de fuga de tierra relativamente altas. También hay dispositivos de supresión de sobretensión incorporados en el filtro. Por lo tanto, el filtro debe ser instalado permanentemente y con una sólida conexión a tierra al neutro del suministro. La conexión a tierra no debe apoyarse en cables flexibles y no debe incluir ningún tipo de conector o base que pudiera permitir una desconexión accidental. La integridad de esta conexión debe revisarse periódicamente.



Esquema de conexión de un solo punto/panel



Importante: Los requisitos de conexión a tierra varían según los variadores que se use. Los variadores con terminales de tierra verdadera (TE) deben tener un bus de potencial cero, separado del bus de tierra (PE). Observe que los buses pueden atarse juntos en un punto en el gabinete de control o llevarse de regreso separadamente a la rejilla de tierra del edificio (atados a una distancia de 3 metros (10 pies)).

Cableado de alimentación eléctrica

Las conexiones de alimentación de entrada y salida se realizan a través del bloque de terminales, TB1 (vea la Figura 2.1 para determinar la ubicación).


Importante: Para los procedimientos de mantenimiento y configuración, el variador puede ser operado sin tener conectado un motor.

Table 2.B Señales TB1

Terminal	Descripción
PE <u></u>	Tierra de alimentación eléctrica
TE ±	Terminación del blindaje – Tierra verdadera
R (L1), S (L2), T (L3)	Terminales de entrada de línea de CA
+DC, -DC	Terminales de bus de CC
U (T1), V (T2), W (T3)	Conexión del motor



ATENCION: Los códigos y estándares nacionales (NEC, VDE, BSI etc.) y los códigos locales describen provisiones para instalar equipos eléctricos de manera segura. La instalación debe cumplir con las especificaciones respecto a tipos de cables, tamaños de conductores, protección de circuitos derivados y dispositivos de desconexión. El no cumplir con estas pautas puede resultar en lesiones personales y daño al equipo.



¹Consulte la página 1–1 para obtener información sobre las clasificaciones de referencias de estructuras y la Figura 2.2 para detalles del TB1.

Tamaño de estructura Calibre máx./mín. de Par máximo de variador cable 1 N-m (lb.-pulg.) mm² (AWG) A1-A4 (página 2-18) 5.3/0.8 (10/18) 1.81 (16) B1 (página 2-18) 8.4/0.8 (8/18) 1.81 (16) B2 (página 2-18) 1.70 (15) 13.3/0.5 (6/20) C (página 2-19) 26.7/0.8 (3/18) 5.65 (50) D (página 2–19) 3 127.0/2.1 (250 MCM/14) 6.00 (52) 67.4/2.1 (00/14) ² 6.00 (52) E (página 2–20) ³ 253.0/2.1 (500 MCM/14) 10.00 (87) F (página 2-20) 3 303.6/2.1 (600 MCM/14) 23.00 (200) G (página 2-20) 3 303.6/2.1 (600 MCM/14) 23.00 (200)

Tabla 2.C Especificaciones TB1 – Use cable de cobre de 75° C solamente

Juegos de terminales de conexión

Los variadores de estructuras D, E, F y G tienen terminales tipo perno y barras de bus/pernos que requieren conectores estándar "tipo engarzado" para la terminación de cables. Se recomiendan conectores como los T & B Color-Keyed® (o su equivalente). La siguiente tabla muestra la selección de terminales de conexión para cada opción posible de cable. Los conectores para cada instalación deben seleccionarse en base a los calibres de los cables deseados, los requisitos de la aplicación y todos los códigos nacionales, estatales y locales aplicables. Vea los valores mínimo/máximo para calibre de cable en la Tabla 2.C.

Los calibres de cable dados son los tamaños máximo/mínimo que TB1 aceptará – no son recomendaciones.

² Se aplica sólo a variadores de 30 kW (40 HP) 200-240 V, 45 y 56 kW (60 y 75 HP) 380-480 V, 56 kW (75 HP) 500-600 V.

Estas configuraciones de TB1 son terminaciones tipo perno y requieren el uso de conectores tipo terminal de conexión para terminar los conductores instalados en campo. Hay juegos de terminales de conexión disponibles para usar con estas configuraciones. El calibre del cable se determina seleccionando el juego de terminales de conexión apropiado en base al número de catálogo del variador. Consutle la Tabla 2.D.

Tabla 2.D Selección de terminales de conexión

No. de	Entrada de CA R, S, Salida U, V, W y PE	Γ	CC+ CC- ²		TE			
catálogo de variador	Cable (por fase) Cant. mm ² (AWG)	T&B Parte No. ³ Cant. Número	Cable (por fase) Cant. mm ² (AWG)	T&B Parte No. ³ Cant. Número	Cable (por fase) Cant. mm ² (AWG)	T&B Parte No. ³ Cant. Número		
1336S-A040	(1) 53.5 (1/0)	(8) 54153 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-A050	(1) 85.0 (3/0)	(8) 54163 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-A060	(1) 107.2 (4/0)	(8) 54168 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 21.2 (4)	(1) 54139 ¹		
1336S-A075	(2) 53.5 (1/0)	(8) 54109T (8) 54109B	(1) 33.6 (2)	(2) 54109	(1) 21.2 (4)	(1) 54139 ¹		
1336S-A100	(2) 85.0 (3/0)	(8) 54111T (8) 54111B	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	(1) 33.6 (2)	(1) 54142 ¹		
1336S-A125	(2) 107.2 (4/0)	(8) 54112T (8) 54112B	(1) 67.4 (2/0)	(2) 54110	(1) 33.6 (2)	(1) 54142 ¹		
1336S-B060	(1) 42.4 (1)	(8) 54147 ¹	(1) 8.4 (8)	(2) 54131 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-B075	(1) 53.5 (1/0)	(8) 54153 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-B100	(1) 85.0 (3/0)	(8) 54163 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-B125	(1) 107.2 (4/0)	(8) 54168 ¹	(1) 26.7 (3)	(2) 54147 ¹	(1) 21.2 (4)	(1) 54139 ¹		
1336S-BX150	(1) 107.2 (4/0)	(8) 54168 ¹	(1) 26.7 (3)	(2) 54147 ¹	(1) 21.2 (4)	(1) 54139 ¹		
1336S-B150	(2) 53.5 (1/0)	(8) 54109T (8) 54109B	(1) 33.6 (2)	(2) 54110	(1) 21.2 (4)	(1) 54139 ¹		
1336S-B200	(2) 85.0 (3/0)	(8) 54111T (8) 54111B	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	(1) 26.7 (3)	(1) 54142 ¹		
1336S-B250	(2) 107.2 (4/0)	(8) 54112T (8) 54112B	(1) 67.4 (2/0)	(2) 54110	(1) 33.6 (2)	(1) 54142 ¹		
1336S-BX250	(3) 53.5 (1/0)	(24) 54109	(1) 67.4 (2/0)	(2) 54110	NA	NA		
1336S-BP250	(3) 53.5 (1/0)	(24) 54109	(1) 67.4 (2/0)	(2) 54110	NA	NA		
1336S-B300	(3) 67.4 (2/0)	(24) 54110	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-BP300	(3) 67.4 (2/0)	(24) 54110	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-B350	(3) 85.0 (3/0)	(24) 54111	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-BP350	(3) 85.0 (3/0)	(24) 54111	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-B400	(3) 107.2 (4/0)	(24) 54112	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-BP400	(3) 107.2 (4/0)	(24) 54112	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-B450	(3) 127.0 (250 MCM)	(24) 54174	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-BP450	(3) 127.0 (250 MCM)	(24) 54174	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	NA	NA		
1336S-B500	(3) 152.0 (300 MCM)	(24) 54179	(1) 53.5 (1/0)	(2) 54109	NA	NA		
1336S-B600	(3) 152.0 (300 MCM)	(24) 54179	(1) 53.5 (1/0)	(2) 54109	NA (I)	NA		
1336S-C075	(1) 33.6 (2)	(8) 54142 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 8.4 (8)	(1) 54131 ¹		
1336S-C100	(1) 53.5 (1/0)	(8) 54153 ¹	(1) 13.3 (6)	(2) 54135 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-C125	(1) 67.4 (2/0)	(8) 54158 ¹	(1) 26.7 (3)	(2) 54147 ¹	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-C150	(1) 107.2 (4/0)	(8) 54111	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	(1) 13.3 (6)	(1) 54135 ¹		
1336S-C200	(2) 67.4 (2/0)	(8) 54110T (8) 54110B	(1) 42.4 (1)	(2) 54148	(1) 26.7 (3)	(1) 54142 ¹		
1336S-C250	(2) 85.0 (3/0)	(8) 54111T (8) 54111B	(1) 67.4 (2/0)	(2) 54110	(1) 26.7 (3)	(1) 54142 ¹		
1336S-CX300	(3) 85.0 (3/0)	(16) 54111			NA	NA		
1336S-C300	(3) 85.0 (3/0)	(16) 54111			NA	NA		
1336S-C350	(3) 53.5 (1/0)	(24) 54109			NA	NA		
1336S-C400	(3) 67.4 (2/0)	(24) 54110	Consulte con e	el fabricante.	NA	NA		
1336S-C450	(3) 85.0 (3/0)	(24) 54111			NA	NA		
1336S-C500	(3) 107.2 (4/0)	(24) 54112			NA	NA		
1336S-C600	(3) 127.0 (250 MCM)	(24) 54174			NA	NA		

Perno de 5/16". Todos los otros pernos son de 3/8".

Los terminales de conexión para CC+/- mostrados se basan en tamaño de freno dinámico de 50% de (capac. nom. del motor X 1.25). Seleccione los terminales de conexión apropiados en base al par de freno requerido. Para obtener información adicional, consulte 1336-5.64 ó 1336-5.65.

Los conectores T & B COLOR-KEYED® requieren una tenaza engarzadora T & B WT117 o TBM-6 o su equivalente. Los terminales de conexión deben engarzarse según las instrucciones del fabricante de la herramienta. Si lo desea, Rockwell Automation puede suministrar juegos de terminales de conexión para los terminales de conexión mostrados anteriormente. Los juegos no incluyen tenazas engarzadoras. Para obtener información sobre los juegos, comuníquese con el fabricante.

Cables del motor

Hay una variedad de cables aceptables para instalaciones de variadores. En muchas instalaciones, el cable sin blindaje es adecuado, siempre que pueda estar separado de los circuitos sensibles. Como pauta aproximada, deje un espacio de 0.3 metros (1 pie) por cada 10 metros (32.8 pies) de longitud. En todos los casos, deben evitarse instalaciones paralelas. No use cables con un espesor de aislamiento menor o igual a 15 milésimas de pulgada.

El cable debe tener 4 conductores con el cable de tierra conectado directamente al terminal de tierra (PE) del variador y al terminal de tierra de la estructura del motor.

Cable blindado

Se recomienda cable blindado si hay dispositivos o circuitos sensibles montados o conectados a la maquinaria accionada por el motor. El blindaje debe estar conectado a la tierra del variador (extremo del variador) y a la tierra de la estructura del motor (extremo del motor). La conexión debe hacerse a ambos extremos para minimizar la interferencia.

Si se van a utilizar conductos de cables o conductos grandes para distribuir los cables del motor para múltiples variadores, se recomienda usar cable blindado para reducir o capturar el ruido de los cables del motor y minimizar el "acoplamiento cruzado" entre los cables de diferentes variadores. El blindaje debe conectarse a las conexiones a tierra en el extremo del motor y en el extremo del variador.

El cable blindado también proporciona un blindaje efectivo. Lo ideal es que esté conectado a tierra sólo en el variador (PE) y en la estructura del motor. Algunos cables blindados tienen un revestimiento de PVC sobre el blindaje para evitar el contacto accidental con la estructura conectada a tierra. Si, debido al tipo del conector, el bindaje está conectado a tierra en la entrada del gabinete, debe usarse cable blindado dentro del gabinete si los cables de alimentación eléctrica van a estar instalados cerca de las señales de control.

En algunos ambientes peligrosos no está permitido conectar a tierra ambos extremos del blindaje del cable debido a la posibilidad de que alta corriente circule a la frecuencia de entrada si el lazo de tierra es cortado por un campo magnético fuerte. Esto sólo se aplica en las proximidades de máquinas eléctricas potentes. En dichos casos, consulte con la fábrica para obtener pautas específicas.

Conducto

Si se prefieren conductos metálicos para la distribución de cables, se deben seguir las pautas que se indican a continuación:

- Los variadores normalmente se montan en gabinetes y las conexiones a tierra se hacen en un punto de tierra común en el gabinete. La instalación normal de conductos proporciona conexiones a tierra tanto en la tierra de la estructura del motor (caja de empalmes) como en la tierra del gabinete del variador. Estas conexiones a tierra ayudan a minimizar la interferencia. Esta es una recomendación para la reducción de ruido solamente, y no afecta los requisitos para una conexión a tierra segura (consulte las páginas 2–8 y 2–9).
- Se pueden instalar no más de tres conjuntos de cables del motor a través de un solo conducto. Esto minimizará las interferencias que pueden reducir la efectividad de los métodos de reducción de ruido descritos. Si se requieren más de tres conexiones de variador/motor por conducto, debe usarse cable blindado tal como se describe anteriormente. Si es posible, cada conducto debe contener sólo un conjunto de cables del motor.



ATENCION: Para evitar un posible peligro de choque causado por voltajes inducidos, los cables no usados en el conducto deben conectarse a tierra en ambos extremos. Por la misma razón, si un variador que comparte un conducto está recibiendo servicio o siendo instalado, todos los variadores que usan este conducto deben ser inhabilitados. Esto eliminará el posible peligro de choque de los cables del motor del variador con "acoplamiento cruzado".

Longitudes de cables del motor

Las instalaciones con cables largos al motor pueden requerir la adición de reactancias de salida o terminadores de cables para limitar los reflejos de voltaje en el motor. Consulte las Tablas 2.E y 2.F para obtener las máximas longitudes de cables permitidas para diversas técnicas de instalación.

En el caso de instalaciones que exceden las longitudes máximas recomendadas listadas, comuníquese con la fábrica.

Tabla 2.E Restricciones de longitudes máximas de cables del motor en metros (pies) – Variadores de 380 V-480 V¹

		Sin dispositivos externos						n. 1204-T	FB2	c/ terminador 1204-TFA1					React. en var. ²			
					Motor	•			Motor			Motor					Motor	
Estruc-			Α	В	1329	1329R/L	AoB		1329	A B 132				1329	Α	B o 1329		
tura de varia- dor	kW varia- dor (HP)	kW mo- tor (HP)	Cual q . Cable	Cual q . Cable	Cual q . Cable	Cual q uier Cable ⁷	Tipo de Blind. ³	cable Sin bln.	Cual q . Cable	Tipo de o	cable Sin bln.	Tipo de Blind. ³	cable Sin bln.	Cual q . Cable	Cual q . Cable	Cual q . Cable		
A1	0.37 (0.5)	0.37 (0.5)	12.2 (40)	33.5 (110)	91.4 (300)	91.4 (300)				30.5 (100)	61.0 (200)	30.5 (100)	61.0 (200)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
	0.75 (1)	0.75 (1)	12.2 (40)	33.5 (110)	91.4 (300)	91.4 (300)	-			30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	30.5 (100)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.37 (0.5)	12.2 (40)	33.5 (110)	91.4 (300)	91.4 (300)	Us	Use 1204-TFA1			61.0 (200)	30.5 (100)	61.0 (200)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
A2	1.2 (1.5)	1.2 (1.5)	12.2 (40)	33.5 (110)	91.4 (300)	91.4 (300)				30.5 (100)	30.5 (100)	61.0 (200)	61.0 (200)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.75 (1)	12.2 (40)	33.5 (110)	91.4 (300)	91.4 (300)	-			30.5 (100)	30.5 (100)	61.0 (200)	61.0 (200)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.37 (0.5)	12.2 (40)	33.5 (110)	114.3 (375)	121.9 (400)				30.5 (100)	30.5 (100)	61.0 (200)	61.0 (200)	91.4 (300)	22.9 (75)	182.9 (600)		
	1.5 (2)	1.5 (2)	7.6 (25)	12.2 (40)	91.4 (300)	91.4 (300)	91.4 (300)	91.4 (300)	91.4 (300)	30.5 (100)	30.5 (100)	91.4 (300)	61.0 (200)	121.9 (400)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		1.2 (1.5)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	182.9 (600)	30.5 (100)	30.5 (100)	91.4 (300)	61.0 (200)	182.9 (600)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.75 (1)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	30.5 (100)	30.5 (100)	91.4 (300)	61.0 (200)	182.9 (600)	22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.37 (0.5)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	30.5 (100)	30.5 (100)	91.4 (300)	61.0 (200)	182.9 (600)	22.9 (75)	182.9 (600)		
	2.2 (3)	2.2 (3)	7.6 (25)	12.2 (40)	91.4 (300)	91.4 (300)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		1.5 (2)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.75 (1)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.37 (0.5)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)					22.9 (75)	182.9 (600)			
A3	3.7 (5)	3.7 (5)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)		182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		2.2 (3)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)		182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		1.5 (2)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	Sin límite Se apllica a	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.75 (1)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	instalac. nuevas que	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)		Use 1204-TFB2				22.9 (75)	182.9 (600)		
		0.37 (0.5)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	usan mo- tores nue- vos y varia-	182.9 (600)	182.9 182.9 182.9					22.9 (75)	182.9 (600)				
A4	5.5-7.5 (7.5-10)	5.5-7.5 (7.5-10)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	dores nue- vos.	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						24.4 (80)	182.9 (600)		
В	5.5-22 (7.5-30)	5.5-22 (7.5-30)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	En caso de modifica- ciones al	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						24.4 (80)	182.9 (600)		
С	30-45 (X40-X60)	30-45 (40-60)	7.6 (25)	12.2 (40)	114.3 (375)	equipo, consulte con	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						76.2 (250)	182.9 (600)		
D	45-112 (60-X150)	45-112 (60-150)	12.2 (40)	30.5 (100)	114.3 (375)	el fabricante del motor respecto a	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						61.0 (200)	91.4 (300)		
E	112-187 (150-250)	112-224 (150-300)	12.2 (40)	53.3 (175)	114.3 (375)	cap. nom. de aislam.							182.9 (600)	182.9 (600)				
F	187-336 (250-450)	187-336 (250-450)	18.3 (60)	53.3 (175)	114.3 (375)		182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						182.9 (600)	182.9 (600)		
G	187-448 (X250-600)	187-448 (250-600)	18.3 (60)	53.3 (175)	114.3 (375)		182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)						182.9 (600)	182.9 (600)		

Características de motor tipo A: Características de motor tipo B: Sin papel de fase ni papel de fase mal colocado, sistemas de aislamiento de baja calidad, voltajes iniciales de corona entre 850 y 1000 volts.

Papel de fase colocado correctamente, sistemas de aislamiento de calidad promedio, voltajes iniciales de corona entre 1000 y 1200 volts.

Motores 1329R:

Estos motores de CA de velocidad variable tienen "potencia equivalente" para uso con variadores Allen-Bradley. Cada motor proporciona ahorros en energía y ha sido diseñado para cumplir o superar los requisitos de la Ley Federal de Energía de 1992. Todos los motores 1329R han sido optimizados para funcionar a velocidades variables e incluyen sistemas de aislamiento de grado inversor de alta calidad que cumplen o superan los requisitos de la norma NEMA MG1. Part 31.40.4.2.

Tabla 2.F Restricciones de longitudes máximas de cables del motor en metros (pies) – Variadores de 500 V-600 V $^4\,$

			Sin disp	ositivos e	externos c/terminador 1204-TFB2				c/terminador 1204-TFA1			React. en variador ²		
			Motor			Motor		Motor			Motor			
Estruc- tura			А	В	Motores 1329R/L ⁶	A	В	1600 V ó 1329R/L ⁶	A	В	1600 V ó 1329R/L ⁶	А	В	1600 V ó 1329R/L ⁶
del va- riador	kW varia- dor (HP)	kW motor (HP)	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable	Cualq. cable
A4	0.75 (1)	0.75 (1)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.37 (0.5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
	1.5 (2)	1.5 (2)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)	-		
		1.2 (1.5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.75 (1)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.37 (0.5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
	2.2 (3)	2.2 (3)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		1.5 (2)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)	Ş	No se recomier	nda
		0.75 (1)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.37 (0.5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
	3.7 (5)	3.7 (5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		2.2 (3)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		1.5 (2)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.75 (1)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
		0.37 (0.5)	NR	NR	182.9 (600)	NR	182.9 (600)	335.3 (1100)	NR	61.0 (200)	182.9 (600)			
В	5.5-15 (7.5-20)	5.5-15 (7.5-20)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	30.5 (100)	91.4 (300)	182.9 (600)
С	18.5-45 (25-60)	18.5-45 (25-60)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	30.5 (100)	91.4 (300)	182.9 (600)
D	56-93 (75-125)	56-93 (75-125)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	61.0 (200)	91.4 (300)	182.9 (600)
E	112-224 (150-X300)	112-224 (150-X300)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)
F	187-336 (250-450)	187-336 (250-450)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)
G	224-448 (300-600)	224-448 (300-600)	NR	9.1 (30)	182.9 (600)	91.4 (300)	182.9 (600)	5	NR	61.0 (200)	5	182.9 (600)	182.9 (600)	182.9 (600)

NR = No se recomienda

Los valores mostrados son para voltaje de entrada nominal de 480 V y frecuencia de portadora del variador de 2 kHz. Consulte con la fábrica para obtener información sobre operación a frecuencias de portadora superiores a 2 kHz. Multiplique los valores por 0.85 para condiciones altas de línea. Para voltajes de entrada de 380, 400 ó 415 VCA, multiplique los valores de la tabla por 1.25, 1.20 ó 1.15, respectivamente.

Una reactancia de 3% reduce la tensión del motor y del cable pero puede causar una degradación de la calidad de forma de onda del motor. Las reactancias deben tener una capacidad de aislamiento de encendido a encendido de 2100 volts o superior.

³ Incluye cable en conducto

⁴ Los valores mostrados son para voltaje de entrada nominal y frecuencia de portadora del variador de 2 kHz. Consulte con la fábrica para obtener información sobre operación a frecuencias de portadora superiores a 2 kHz. Multiplique los valores por 0.85 para condiciones altas de línea.

⁵ Información no disponible al momento de la impresión.

Estas distancias requieren motores 1329R ó 1329L nuevos. Los motores nuevos a 600 V tienen un valor de aislamiento de 1850 V aproximadamente. Estas distancias sólo son válidas con firmware versión 4.03 ó posterior.


⁷ Estas restricciones de distancia se deben a la carga de capacitancia del cable y pueden variar de una aplicación a otra. Estas distancias sólo son válidas con firmware versión 3.04 ó posterior.

Figura 2.2 Bloque de terminales TB1

Estructura A1-A3

Designaciones de terminal 200–240 V, 0.37–3.7 kW (0.5–5 HP)


— Designaciones de terminal 380–480 V, 0.37–3.7 kW (0.5–5 HP)-



Estructura A4

Designaciones de terminal 380–480 V, 5.5–7.5 kW (7.5–10 HP)

— Designaciones de terminal500–600 V, 0.75–3.7 kW (1–5 HP)—




Importante: Ocurrirá un mal funcionamiento del freno si el freno dinámico se conecta a "DC COM"

Estructura B1

Designaciones de terminal 200-240 V, 5.5 kW (7.5 HP)


Designaciones de terminal 380-480/500-600 V, 5.5-11 kW (7.5-15 HP)-




Designaciones de terminal 200–240 V, 15–22 kW (20–30 HP) Designaciones de terminal 380–480 V, 30–45 kW (40–60 HP) Designaciones de terminal 500–600 V, 18.5–45 kW (25–60 HP)

Estructura B2

Designaciones de terminal 200–240 V, 7.5–11 kW (10–15 HP)
Designaciones de terminal 380–480 V, 15–22 kW (20–30 HP)
—— Designaciones de terminal 500–600 V, 15 kW (20 HP)——



Linea de entrada de CA




Estructura C

¹ Suministrado por el usuario


² Terminal ubicado separadamente en variadores de la serie A.

Designaciones de terminal 200–240 V, 30–45 kW (40–60 HP) Designaciones de terminal 380–480 V, 45–112 kW (60–150 HP) Designaciones de terminal 500–600 V, 56–112 kW (75–150 HP)

Estructura D




Designaciones de terminal 200–240 V, 56–75 kW (75–100 HP)
Designaciones de terminal 380–480 V, 112–187 kW (150–250 HP)
Designaciones de terminal 500–600 V, 112–224 kW (150–300 HP)



1 Suministrado por el usario.


Designaciones de terminal 380-480 V, 187-336 kW (250-450 HP)

Estructura F



Freno Freno CC +

Designaciones de terminal 380-480 V, 224-448 kW (300-600 HP) Designaciones de terminal 500-600 V, 187-448 kW (250-600 HP)



1 Suministrado por el usario.

Cableado de control y señales

Bloque de terminales TB2

El TB2 está ubicado en la parte inferior de la tarjeta de control principal. Los variadores con estructura A y capacidad de 0.37-7.5 kW (0.5-10 HP) tienen 18 posiciones. Los tamaños restantes de estructura desde 5.5 kW (7.5 HP) y capacidades mayores tienen 22 posiciones. El calibre máximo y mínimo de cable aceptado por TB2 es 2.1 y 0.30 mm² (14 y 22 AWG). El par máximo para todos los terminales es 1.36 N-m (12 lb.-pulg.). Use sólo cable de cobre. Vea las Figuras 2.1 y 2.3.

El cable de señal de control recomendado es:

- Belden 8760 (o equiv.)–0.750 mm² (18 AWG), par trenzado, blindado.
- Belden 8770 (o equiv.)–0.750 mm² (18 AWG), 3 conductores, blindado.
- Belden 9460 (o equiv.)–0.750 mm² (18 AWG), par trenzado, blindado.

Conexiones de control

Si las conexiones de control del variador van a estar vinculadas a un dispositivo o circuito electrónico, el común o línea de 0 V debe tener conexión a tierra en el extremo del dispositivo (fuente) solamente, si fuera posible.

Importante:

Común de señal – Las señales de referencia de velocidad del usuario tienen terminación al común lógico en TB2, terminal 3 ó 4. Esto pone el lado negativo (o común) de estas señales en el potencial de tierra. Los esquemas de control deben ser examinados para determinar si existen posibles conflictos con este tipo de esquema de conexión a tierra.

Terminales de blindaje – TE (tierra verdadera)

El bloque de terminales TE (no disponible en variadores de estructura A con capacidad de 0.37-7.5 kW (0.5-10 HP)) proporciona un punto de terminación para blindajes de cableado de señal. Consulte las Figuras 2.1 y 2.3 para determinar la ubicación.

El calibre máximo y mínimo de cable aceptado por este bloque es 2.1 y 0.30 mm² (14 y 22 AWG). El par máximo es 1.36 N-m (12 lb.-pulg.). Use cable de cobre solamente y siempre separe el cableado de control y el de alimentación eléctrica.

Instalación de cables

Si se usa cable sin blindaje, los circuitos de señales de control no deben instalarse paralelos a los cables del motor ni cables de suministro sin filtro con un espacio de menos de 0.3 metros (1 pie). Deben usarse divisores metálicos de canaletas de cables o conductos separados.

Importante: Cuando se use cableado de señal y control de menos de 600 V instalado por el usuario, este cableado debe instalarse dentro del envolvente del variador, de manera que esté separado de otros cableados y piezas activas no aisladas.




Tabla 2.G Especificaciones del bloque de terminales TB2

Terminal	Señal						
TE	Conexión a tierra lógica/blindaje tierra						
1, 2, 3	Potenciómetro de velocidad externa o potenciómetro de corte analógico (se requiere potenciómetro de 10 k ohms) ²						
4	Común de señal						
5	Entrada de 0-10 VCC ²	Impedancia de entrada = 100 k ohms					
6	Entrada de 4-20 mA ²	Impedancia de entrada = 250 ohms					
7, 8	Entrada de impulsos para ref. de frecuencia ⁴	Consulte la sección <i>Entrada de tren de impulsos</i> en la siguiente página					
9	Salida analógica ¹ Variadores de estructura A	Puente JP1 selecciona salida de 0-10 VCC ⁵ Puente JP2 selecciona salida de 0-20 mA ⁶					
	Salida analógica ¹ Variadores de estructura B y de mayor capacidad	Puente J5 selecciona salida: pines 1-2 = 0-20 mA ⁶ pines 3-4 = 0-10 VCC ⁵					
10, 11	Contacto programable CR1						
11, 12	Contacto programable CR2 Versiones de firmware 4.01 y posteriores						
	Contacto de marcha CR2 Versiones de firmware anteriores a la 4.01						
13, 14 14, 15	Contacto programable CR3 Versiones de firmware 4.01 y posteriores	Cap. nom. resistiva = 115 VCA/30 VCC, 5.0 A					
	Contacto de NO Fallo y Fallo CR3 Versiones de firmware anteriores a la 4.01 ³	Cap. nom. inductiva = 115 VCA/30 VCC, 2.0 A					
16, 17 17, 18	Contacto programable CR4 Versiones de firmware 4.01 y posteriores						
	Contacto de NO alarma y Alarma CR4 <i>Versiones de firmware</i> <i>anteriores a la 4.01</i>						
A1, A2	Reservado para uso futuro						

- Para el escalado analógico, consulte el grupo de parámetros de Configuración de E/S.
- Consulte el parámetro [Velocidad máxima] que aparece en la página 5–48.
- Para obtener la descripción de los contactos, consulte el Capítulo 6.
- No disponible si se usa la opción de realimentación de encoder.
- 5 Impedancia de carga mínima: Variadores de estructura A = 3.5 k ohms Variadores de estructura B y superiores = 1.5 k ohms. Carga recomendada para todas las estructuras = 10 k ohms.
- 6 Impedancia de carga máxima: Variadores de estructura A = 260 ohms Variadores de estructura B y superiores = 315 ohms

Entrada de tren de impulsos



ATENCION: Si los niveles de voltaje o polaridad inversa se mantienen por encima de +12 VCC, las señales pueden ser degradadas y pueden dañarse los componentes.

La señal de entrada de impulsos debe ser un tren de impulsos de onda cuadrada activado externamente en un nivel lógico TTL de 5 V. Los circuitos en el estado alto deben generar un voltaje entre 4.0 y 5.5 VCC a 16 mA. Los circuitos en el estado bajo deben generar un voltaje entre 0.0 y 0.4 VCC. La frecuencia máxima es 125 kHz. Debe estar establecido el factor de escalado [Pulso/Enc. escal].

Importante: Las entradas de impulsos (TB2-7, 8) no pueden

usarse si se están usando entradas de encoder (TB3,

terminales 31-36).

Opción de interface de control – TB3

La opción de interface de control proporciona un medio de interconectar varias señales y comandos al 1336 PLUS usando cierres de contacto. Hay seis versiones diferentes de la opción a su disposición:

L4 Interface de cierre de contacto ¹

L4E Interface de cierre de contacto ¹ con entradas de realimentación de encoder

L5 Interface de +24 VCA/CC

L5E Interface de +24 VCA/CC con entradas de realimentación de encoder

L6 Interface de 115 VCA

L6E Interface de 115 VCA con entradas de realimentación de encoder

Las entradas del usuario están conectadas a la tarjeta opcional a través del TB3 (vea la Figura 2.1 para determinar la ubicación). Las opciones L4, L5 y L6 tienen nueve entradas de control cada una. La función de cada entrada debe seleccionarse mediante la programación, tal como se explica posteriormente en esta sección. Las opciones L4E, L5E y L6E son similares a las opciones L4, L5 y L6 con la adición de las entradas de realimentación de encoder. Consulte la Figura 2.6 (a, b y c) para obtener valores de impedancia de entrada.

Usa suministro de +5 VCC interno.

Entradas disponibles

Hay disponible una variedad de combinaciones compuestas por las siguientes entradas.

Entrada	Descripción			
1 ^{ra} /2 ^{da} acel/desacel	Estas entradas permiten la selección del tiempo de aceleración o desaceleración usado por el variador.			
Auxiliar	Se requiere para la operación – esta entrada ha sido diseñada para hacer entrar en fallo el variador a través de dispositivos externos (por ej. interruptor térmico del motor, relés O.L. etc). El abrir este contacto hará que el variador entre en fallo (F02 – Fallo auxiliar) y desactivará la salida, ignorando el modo de parada programado.			
Potenciómetro digital de incremento/ decremento	Estas entradas incrementan (suben) o decrementan (bajan) la frecuencia ordenada del variador cuando MOP (potenciómetro operado a motor) se selecciona como la fuente de comando de frecuencia. La velocidad de incremento/decremento es programable.			
Habilitación	Se requiere para la operación – abrir esta entrada desactiva la salida del variador, ignorando el modo de parada programado.			
Restablecimiento integral (NO)	El abrir esta entrada bloquea el valor del integrador Pl del proceso en cero. El cerrar esta entrada permite que el integrador continúe operando.			
Control local	El cerrar esta entrada proporciona control exclusivo de la lógica del variador a las entradas en el bloque de terminales TB3. Ningún otro dispositivo puede emitir comandos lógicos (excepto Parada) al variador.			
Salida PI	Habilita o inhabilita la salida del regulador PI.			
Retroceso	Disponible sólo con control de tres cables – En modos de retroceso de una sola fuente, el cerrar esta entrada ordena dirección en retroceso y el abrir esta entrada ordena dirección de avance.			
Retroceso o avance	En modos de retroceso de múltiples fuentes, el cerrar estas entradas ordena la dirección correspondiente. Si ambas entradas están abiertas o ambas están cerradas, la dirección actual se mantiene.			
Marcha de avance/ en retroceso	Disponible sólo con control de dos cables – El cerrar estas entradas emite un comando de arranque y un comando de dirección al variador. El abrir estos contactos emite un comando de parada al variador.			
Selección de velocidad 1, 2, 3	Estas entradas seleccionan la fuente de comando de frecuencia para el variador. Vea las siguientes páginas para obtener detalles.			
Arranque	Emite un comando de arranque para que el variador empiece a acelerar a la frecuencia ordenada.			
Tipo de parada	El cerrar esta entrada selecciona el modo de parada en [Selec. parada 2] como el método de parada cuando se emite un comando de parada. El abrir esta entrada selecciona el modo de parada en [Selec. parada 1] como el método de parada.			
Parada/Restableci- miento de fallo	Emite un comando de paro para que el variador pare la salida según el modo de parada programado. Si el variador está en fallo, el abrir esta entrada restablece el fallo si [Borrado fallo] está habilitado.			

Las combinaciones disponibles se muestran en la Figura 2.5. La programación del parámetro [Modo de entrada] en uno de los números de modo de entrada listados, seleccionará la combinación de funciones de entrada.

Importante: Si no tiene una opción de interface de control instalada, el parámetro [Modo de entrada] tiene que establecerse en 1 (opción predeterminada) y los puentes deben instalarse tal como se muestra en la Figura 2.7. Si el variador fue suministrado de fábrica sin la opción, se tendrán que instalar estos puentes.

Importante:

El parámetro [Modo de entrada] puede cambiarse en cualquier momento, pero el cambio no afectará la operación del variador hasta que la alimentación eléctrica al variador haya sido desconectada y el voltaje del bus haya bajado completamente. Cuando se cambia el parámetro [Modo de entrada], es importante tener en cuenta que las funciones de las entradas TB3 cambiarán cuando se vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador.

Las opciones de programación de la opción de interface de control permiten que el usuario seleccione una combinación de entradas que satisfaga las necesidades de una instalación específica. Se puede hacer una correcta selección de combinación usando la Figura 2.5. Primero determine el tipo de control de arranque/parada/dirección que desea. Luego seleccione las funciones de control restantes disponibles. Registre el número del modo seleccionado a continuación.

Número de modo	seleccionado:	

La Figura 2.4 proporciona las designaciones de terminal para el TB3. El calibre de cable máximo y mínimo aceptado por el TB3 es 2.1 y 0.30 mm² (14 y 22 AWG). El par recomendado para todos los terminales es 0.90-1.13 N-m (8-10 lb.-pulg.). Para obtener información sobre la interconexión de TB3, vea la Figura 2.6. Use cable de cobre solamente.

Figura 2.4 Designaciones del terminal TB3

Incluido en L4E, L5E, y L6E solamente 19 20 26 27 28 29 30 32 33 35 36 Encoder NO B Encoder NO A Común Común Común labilitación Entrada 2 (Parada) Encoder A **Entrada** intrada ntrada Entrada (Entrada **Entrada**

Selección de velocidad/referencia de frecuencia

El comando de velocidad del variador puede obtenerse a partir de una variedad de fuentes diferentes. La fuente es determinada por la programación del variador y la condición de las entradas de selección de velocidad en TB3 (o bits de selección de referencia si la palabra de comando es controlada por el PLC – vea el Apéndice A).

La fuente predeterminada para una referencia de comando (todas las entradas de selección de velocidad abiertas) es la selección programada en [Selec. frec. 1]. Si algunas de las entradas de selección de velocidad están cerradas, el variador usará otros parámetros como la fuente del comando de velocidad. Consulte la Tabla 2.H y los ejemplos que siguen:

Tabla 2.H
Estado de entrada de selección de velocidad versus fuente de frecuencia

Selección de velocidad 3	Selección de velocidad 2	Selección de velocidad 1	Fuente de frecuencia
Abierto	Abierto	Abierto	[Selec. frec. 1]
Abierto	Abierto	Cerrado	[Selec. frec. 2]
Se obtiene acceso a través del parámetro [Selec. frec. 2]		[Frec presel 1]	
Abierto	Cerrado	Abierto	[Frec presel 2]
Abierto	Cerrado	Cerrado	[Frec presel 3]
Cerrado	Abierto	Abierto	[Frec presel 4]
Cerrado	Abierto	Cerrado	[Frec presel 5]
Cerrado	Cerrado	Abierto	[Frec presel 6]
Cerrado	Cerrado	Cerrado	[Frec presel 7]


Importante: El tipo de modulación seleccionado con [Control velocid.], parámetro 77 puede afectar el comando de velocidad final. Para obtener más información consulte [Control velocid.] en el Capítulo 5.

Ejemplo 1

Modo de entrada 2 – La aplicación requiere un comando de velocidad del módulo de interface de operador (HIM) local o 4-20 mA remoto desde un PLC. El variador se programa como sigue:

[Selec. frec. 1] = Adaptador 1[Selec. frec. 2] = 4-20 mA

Con las entradas de selección de velocidad 2 y 3 abiertas y el interruptor selector establecido en "Remoto" (selección de velocidad 1 cerrada), el variador seguirá [Selec. frec. 2] ó 4-20 mA. Con el interruptor establecido en "Local" (selección de velocidad 1 abierto), todas las entradas de selección de velocidad están abiertas y el variador seguirá el HIM local (adaptador 1) de acuerdo a lo seleccionado con [Selec. frec. 1].




Ejemplo 2

Modo de entrada 7 – La aplicación seguirá un HIM local a menos que esté seleccionada una velocidad preseleccionada. El variador se programa como sigue:

- [Selec. frec. 1] = Adaptador 1
- [Selec. frec. 2] = Frec presel 1
- [Frec presel 1] = 10 Hz.
- [Frec presel 2] = 20 Hz.
- [Frec presel 3] = 30 Hz.

La operación de contactos para el interruptor de selección de velocidad se describe en la siguiente tabla. Puesto que el modo de entrada 7 no ofrece una entrada de selección de velocidad 3, [Frec presel 4-7] no están disponibles.





Posición de	Entrada de selección de velocidad		Parámetro usado para referencia	Selección
interruptor	1 (#28)	2 (#27)	de velocidad	programada
Local	Abierto	Abierto	[Selec. frec. 1]	Adaptador 1
1	Cerrado	Abierto	[Selec. frec. 2]	Frec presel 1
2	Abierto	Cerrado	[Frec presel 2]	20 Hz.
3	Cerrado	Cerrado	[Frec presel 3]	30 Hz.

Momentáneo

Mantenido

Figura 2.5 Selección del modo de entrada y conexiones TB3 típicas





² El variador debe estar parado para tomar el control local. El control por todos los otros adaptadores está inhabilitado (excepto Parada).

17⁵

Retroc.4

Impulso !

Restab

integrador6!

18⁵

Restab.

integrador6

Selec

veloc, 31

Impulso⁷

228

Restab.

integrador6

Salido PI

Selec.

veloc. 31

³ Estas entradas deben estar presentes antes de que arranque el variador.

⁴ El bit 0 de la [Máscara direcc.] debe estar = 1 para permitir el cambio de


⁶ Función invertida – el voltaje restablece el integrador a cero.

⁷ Vea la nota de ATENCION en esta página.

⁸ Versiones de firmware 4.01 y posteriores solamente.


ATENCION: La función de impulsos (JOG) no trabajará correctamente a menos que una opción SCANport esté conectada al variador. Para asegurar una correcta función de impulsos JOG, instale por lo menos uno de los siguientes: 1201–HAP, 1201–HAJ, 1201–HAZ, 1336–GM1. Se aplica al 1305 con el firmware FRN 2.01 o anterior y al 1336 PLUS con módulo de idioma 1336S–EN firmware FRN 1.05 o anterior.

[Modo de entrada] 7-11, 19, 23 Control de tres cables con retroceso de fuentes múltiples



[Modo de entrada] 12–16, 20, 21, 24 Control de dos cables, control de una sola fuente

sentes, pero el variador no volverá a arrancar si no se desconecta y se vuelve a conectar el contacto de Arrangue.



Instalación/cableado




Figura 2.6 a Opción de cableado L4/L4E

Los contactos mostrados son generales, consulte la Figura 2.5 para obtener información sobre la selección del modo de entrada y los tipos de contactos recomendados.

Opción L4/L4E – Requisitos de la tarjeta de interface de cierre de contactos

Los contactos deben ser capaces de operar a niveles de corriente de 10 mA sin degradación de señal. Se recomiendan dispositivos de entrada tipo encapsulado.

La opción L4/L4E es compatible con los siguientes módulos $PLC^{\tiny\textcircled{\tiny{\$}}}$ Allen-Bradley:

- 1771-OYL
- 1771-OZL

Figura 2.6 b Opción de cableado L5/L5E

Los contactos mostrados son generales, consulte la Figura 2.5 para obtener información sobre la selección del modo de entrada y los tipos de contactos recomendados.

Opción L5/L5E – Requisitos de tarjeta de interface de 24 VCA/CC

Los circuitos usados con la opción L5/L5E deben tener capacidad para operar con estado alto = lógica verdadera.

Los circuitos externos de CC en el estado bajo deben generar un voltaje de no más de 8 VCC. La corriente de fuga debe ser menos de 1.5 mA en una carga de 2.5 k ohms.

Los circuitos externos de CA en el estado bajo deben generar un voltaje de no más de 10 VCA. La corriente de fuga debe ser de menos de 2.5 mA en una carga de 2.5 k ohms.

Los circuitos externos de CA y CC en el estado alto deben generar un voltaje de +20 a +26 voltios y surtir una corriente de aproximadamente 10 mA para cada entrada. La opción L5/L5E es compatible con los siguientes módulos PLC Allen-Bradley:

- 1771-OB
- 1771-OQ16
- 1771-OB16

- 1771-OBD
- 1771-OYL
- 1771-OBN
- 1771-OZL
- 1771-OQ
- 1771-OBB

Instalación/cableado




Figura 2.6 c Opción de cableado L6/L6E

Los contactos mostrados son generales, consulte la Figura 2.5 para obtener información sobre la selección del modo de entrada y los tipos de contactos recomendados.

Opción L6/L6E – Requisitos de tarjeta de interface de 115 VCA

Los circuitos usados con la opción L6/L6E deben tener capacidad de operar con estado alto = lógica verdadera. En el estado bajo, los circuitos deben generar un voltaje de no más de 30 VCA. La corriente de fuga debe ser de menos de 10 mA en una carga de 6.5 k ohms. En el estado alto, los circuitos deben generar un voltaje de 90-115 VCA \pm 10% y surtir una corriente de aproximadamente 20 mA para cada entrada. La opción L6/L6E es compatible con los siguientes módulos PLC Allen-Bradley:


1771-OW1771-OA1771-OAD

Cableado de encoder (codificador)

Los encoders deben ser del tipo variador de línea, cuadratura o impulsos, salida de 5 VCC u 8-15 VCC, unipolar o diferencial y capaces de suministrar un mínimo de 10 mA por canal. La frecuencia de entrada máxima es 125 kHz. Las entradas de encoder (TB3, terminales 31-36) no pueden usarse si se están usando entradas de tren de impulsos (TB2-7, 8).

La tarjeta de interface cuenta con selección de puentes para aceptar una onda cuadrada de 5 V TTL o 12 VCC con un voltaje de estado alto mínimo de 3.0 VCC (TTL) o 7.0 VCC (encoder de 12 volt). El voltaje de estado bajo máximo es 0.4 VCC. Cable recomendado – blindado, 0.750 mm² (18 AWG), 305 m (1000 pies) o menos. La frecuencia de entrada máxima es 125 kHz. Vea *Cableado de encoder y comunicaciones* en la página 2–9.


Figura 2.6 d Cableado de señal de encoder



Para aplicaciones unipolares de un canal (impulsos), elimine las conexiones B y B (NO). Algunos encoders pueden designar la conexión "A" como "Señal".

Importante: La dirección correcta de rotación del motor, según lo determinado durante el arranque (vea el Capítulo 4) puede requerir que se invierta el cableado del canal A *o* B.

Figura 2.6 e Cableado de alimentación eléctrica de encoder



Importante: Los puentes de la tarjeta de interface de control JP3 y JP4 deben estar establecidos para el nivel de voltaje de salida del encoder.

Dispositivos de salida

Desconexión de la salida del variador de velocidad



ATENCION: Cualquier medio de desconexión conectado a los terminales de salida U, V y W del variador debe ser capaz de desactivar el variador si es abierto durante la operación del variador. Si es abierto durante la operación del variador, el variador continuará produciendo voltaje de salida entre U, V y W. Se debe usar un contacto auxiliar para desactivar simultáneamente el variador.

Núcleos del modo común

Los núcleos del modo común ayudan a reducir el ruido del modo común en la salida del variador y protegen contra las interferencias con otros equipos eléctricos (controladores programables, sensores, circuitos analógicos, etc.). Además, al reducirse la frecuencia de portadora PWM se reducirán los efectos y se disminuirá el riesgo de interferencia de ruido del modo común. Consulte la siguiente tabla.

Tabla 2.I Estrangulaciones del modo común del 1336 PLUS

No. de catálogo	Usado con	Descripción	
1321-M001	Cables de comunicaciones, cables de señal analógica, etc.	Tipo abierto - Nivel de señal	
1321-M009	Todos los variadores 1336 PLUS con capacidad nominal de: 480 V, 0.37-3.7 kW (0.5-5 HP)	Tipo abierto con bloque de terminales, 9 A	
1321-M048	Todos los variadores 1336 PLUS con capacidad nominal de: 480 V, 5.5-22 kW (7.5-30 HP) 600 V, 5.5-30 kW (7.5-40 HP)	Tipo abierto, 48 A	
1321-M180	Todos los variadores 1336 PLUS con capacidad nominal de: 480 V, 30-112 kW (40-X150 HP) 600 V, 37-93 kW (50-125 HP)	Tipo abierto, 180 A	
1321-M670	Todos los variadores 1336 PLUS con capacidad nominal de: 480 V, 112-448 kW (150-600 HP) 600 V, 149-448 kW (200-600 HP)	Tipo abierto, 670 A	

Terminación de cable

Terminador de cable opcional

Cuando se usan variadores con cables largos de motor, puede duplicarse el voltaje en los terminales del motor; este fenómeno se conoce como onda reflejada, onda estacionaria o efecto de línea de transmisión.

Deben usarse motores de servicio inversor con capacidades nominales de aislamiento de fase a fase de 1200 volts o más, para minimizar los efectos de la onda reflejada en la vida útil del aislamiento del motor.

2-35

Las aplicaciones con motores de servicio no inversor o cualquier motor con cables excepcionalmente largos pueden requerir un inductor de salida o terminador de cable. Un inductor o terminador ayudará a limitar el reflejo al motor, a niveles menores que la capacidad nominal de aislamiento del motor.

La Tabla 2.E lista las longitudes máximas de cables recomendadas para cables no determinados, debido a que el fenómeno de duplicación del voltaje ocurre a diferentes longitudes para capacidades nominales diferentes de variador. Si su instalación requiere longitudes mayores de cable del motor, se recomienda una reactancia o terminador de cable. Consulte la Tabla 2.E para obtener información sobre frecuencia, longitud de cable y restricciones de voltaje de los terminadores 1204-TFA1 o 1204-TFB2.

Reactancia de salida opcional

Las reactancias Boletín 1321 listadas en la Hoja de precios del 1336 PLUS-3.0 pueden usarse para controlar entradas y salidas. Estas reactancias están diseñadas específicamente para aceptar aplicaciones inversoras IGBT con frecuencias de conmutación de hasta 20 kHz. Tienen una resistencia dieléctrica aprobada por UL de 4000 volts, a diferencia de una capacidad nominal normal de 2500 volts. Las primeras dos y últimas dos vueltas de cada bobina tienen triple aislamiento, lo cual protege contra la descomposición del aislamiento resultante de alto dv/dt. Cuando se usan reactancias de línea del motor, se recomienda establecer la frecuencia PWM del variador en su valor más bajo para minimizar las pérdidas en las reactancias.

Importante: Si usa una reactancia de salida, el voltaje efectivo del motor será menor porque el voltaje cae a través de la reactancia - esto también puede significar una reducción del par del motor.

Los variadores de velocidad 1336 PLUS de 45 kW (60 HP) y de mayor capacidad que tienen ventiladores, utilizan un transformador para que el voltaje de la línea de entrada sea equivalente al voltaje del ventilador. Si se usa un voltaje de entrada diferente al estándar de 240, 480 ó 600 VCA, es posible


ATENCION: Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que toda la alimentación eléctrica al variador haya sido desconectada antes de proceder.

- 1. Asegúrese de que toda la alimentación al variador haya sido desconectada.
- 2. Localice el transformador en la esquina inferior izquierda del chasis del variador. Tome nota de la ubicación de los cables (toma que se está usando).
- 3. Determine la toma correcta a partir de la siguiente figura y verifíquela.
- 4. Si la toma presente es incorrecta, retire la manga de aislamiento de la toma correcta.

que la toma del transformador tenga que cambiarse.

5. Retire el cable actualmente conectado y colóquelo en la toma seleccionada. Reemplace la manga de aislamiento en la toma no usada.

Selección/verificación del voltaje del ventilador



Entradas auxiliares – TB4, TB6

Los bloques de terminales TB4 y TB6 (variadores de estructura B y superiores) permiten que las fuentes de alimentación del variador sean operadas desde una fuente de voltaje externo. Ambos bloques de terminales están ubicados en la tarjeta base del controlador y se obtiene acceso a ellos desde la parte frontal del variador. Para obtener información sobre las ubicaciones, consulte la figura 2.1.

TB4 puede usarse para activar externamente la fuente de alimentación de bajo voltaje, permitiendo la operación de funciones de control del variador en ausencia de voltaje de bus. El aplicar el voltaje apropiado a TB4 (vea la Tabla 2.J) proporciona salidas aisladas de 12 V, +5 V y ±15 V para:

- Tarjeta de control principal (tarjetas de interface de control, tarjeta RIO, etc.)
- SCANport [™] (HIM, etc.)
- Encoder(s)
- ELMS
- Precarga
- Ventiladores de CC en el variador

TB6 puede usarse para activar externamente la fuente de alimentación de alto voltaje, la cual proporciona voltaje de variador IGBT inversor y el bajo voltaje necesario para activar la fuente de alimentación de bajo voltaje. Esto permite la operación del variador en ausencia de voltaje de bus.

Los calibres de cable máximo y mínimo aceptados por TB4 son 2.1 y 0.06 mm² (14 y 30 AWG). Los calibres de cables para TB6 son 5.3 y 0.06 mm² (10 y 30 AWG). Use sólo cable de cobre con una capacidad nominal de temperatura mínima de 75°C. El par máximo para ambos bloques de terminales es 0.57 N-m (5 lb.-pulg.).

Tabla 2.J Requisitos de entrada de la fuente de alimentación ¹

Bloque de terminales	Tipo de variador	Voltaje de entrada	Corriente promedio	Corriente pico
TB4	Todos	22-28 VCC ²	2.25 A	5.00 A
TB6	230 VCA	200-375 VCC ³	0.50 A	1.00 A
	380-480 VCA	400-750 VCC ³	0.25 A	0.50 A
	500-600 VCA	400-925 VCC3	0.25 A	0.50 A

¹ La fuente de alimentación usada para accionar un suministro de alimentación debe ser capaz de proporcionar la corriente pico al momento del arranque. Una corriente "constante" de limite de alimentación es aceptable, pero una limitación automática de corriente puede disparar al momento del arranque, evitando siempre el arranque del suministro.

 $^{^{2}\,\,}$ Debe suministrarse desde una fuente de alimentación limitada de Clase 2

³ Debe suministrarse desde una fuente que tenga supresión de sobretensiones transitorias para que todos los fenómenos transitorios de tensión de 6000V de pico máximo o inferiores sean suprimidos

Salida auxiliar - TB9

El bloque de terminales de salida (TB9) de 480 V sólo está disponible en variadores de estructura F. Este bloque de terminales proporciona una conexión trifásica de alto voltaje desde el lado de la carga de los fusibles de línea de entrada de CA. Normalmente, esta conexión se usa para activar un transformador de control externo (suministrado por el usuario) u otro circuito auxiliar. Para la ubicación, consulte la Figura 2.1.

Importante: Es posible que se requieran fusibles adicionales, dependiendo de los circuitos conectados.



ATENCION: La instalación de circuitos auxiliares debe cumplir con las normas de códigos y estándares nacionales (NEC, VDE, BSA, etc.) y con los códigos locales respecto a tipo de cable, calibre de conductores, protección de circuito derivado y dispositivos de desconexión. El incumplimiento de lo anterior puede resultar en lesiones personales y daño al equipo.


El circuito auxiliar puede utilizarse a la máxima capacidad de corriente de 8 amperes RMS.

El calibre máximo y mínimo de cable aceptado por TB9 es 4.0 y 0.8 mm² (12 y 18 AWG). Solamente use cable de cobre con una temperatura mínima de 75°C. El par máximo es 0.90-1.81 N-m (8-16 lb.-pulg.).

Instalación y desinstalación de la tarjeta de interface

Importante: Si se está instalando la tarjeta de interface de control, deben retirarse los puentes de la tarjeta de control principal en los pines 3 y 4, y 17 y 18 de J4 (J7 en variadores de estructura B y de mayor capacidad), y debe seleccionarse el parámetro [Modo de entrada] correspondiente. Si se retira esta tarjeta, estos puentes tienen que ser reinstalados y el parámetro [Modo de entrada] debe programarse en "1".

Figura 2.7 Ubicación de los puentes




¹Consulte la página 1–1 para obtener las clasificaciones de referencias de estructuras.

Definiciones de adaptador


Los dispositivos de comunicación en serie, tales como el módulo de interface de operador, que están conectados al variador de velocidad, son identificados por las comunicaciones en serie SCANport como adaptadores. Dependiendo del variador y de las opciones pedidas, hay a su disposición una variedad de adaptadores diferentes, tal como se muestra en la Figura 2.8. La Figure 2.9 muestra la distancia máxima permitida entre dispositivos.

Figura 2.8 Ubicaciones de adaptador



¹ Consulte la página 1–1 para obtener las clasificaciones de referencias de estructuras.

Figura 2.9 Distancias de dispositivos remotos



² El puerto de comunicaciones para HIM/opciones de comunicación (adaptador 2) u opciones de expansión (adaptadores 2, 3, 4, 5) está ubicado en la parte inferior del envolvente (parte inferior de la placa de montaje de la tarjeta de control principal para estructura F–G).

Módulo de interface de operador

El Capítulo 3 describe los diversos controles e indicadores que se encuentran en el módulo de interface de operador (HIM). Para realizar el procedimiento de arranque descrito en el Capítulo 4, primero debe entenderse el material presentado en este capítulo.

Cuando se suministra el HIM instalado en el variador de velocidad, estará conectado como adaptador 1 (vea Definiciones de adaptador en el Capítulo 2) y será visible desde la parte frontal del variador. El HIM puede dividirse en dos secciones: panel de visualización y panel de control. El panel de visualización proporciona un medio para programar el variador y ver los diversos parámetros de operación. El panel de control permite el control de las diferentes funciones del variador. Consulte la Figura 3.1 y las secciones siguientes par obtener una descripción de los paneles.




ATENCION: Cuando un HIM instalado en el variador no viene en un variador en envolvente NEMA Tipo 1 (IP 20), debe instalarse la placa de cubierta ciega (opción HAB) para cerrar la abertura en la cubierta frontal del envolvente. El no instalar la placa de cubierta ciega permite acceso a partes eléctricamente activas, lo cual puede resultar en lesiones personales y/o daño al equipo.

Cuando un HIM instalado en el variador se suministra en un variador en envolvente NEMA Tipo 1 (IP 20), pero ha sido desinstalado de su base de montaje para la operación remota, debe instalarse la placa de cubierta ciega en lugar del HIM.

Importante: La operación de algunas funciones HIM dependerá del establecimiento de los parámetros del variador. Los valores predeterminados de los parámetros permiten una funcionalidad total del HIM.

Figura 3.1 Módulo de interface de operador



Descripción del HIM

Figura 3.2 Panel de visualización HIM



Descripción de las teclas del panel de visualización



Escape

Cuando se presiona, la tecla ESCape hará que el sistema de programación vaya un nivel hacia atrás en el árbol del menú.



Select

El presionar la tecla SELect alternativamente hace que la línea superior o inferior de la pantalla se active. El primer carácter intermitente indica qué línea está activa.





Aumentar/Disminuir


Estas teclas se usan para aumentar o diminuir un valor o para desplazarse a través de diferentes grupos o parámetros. Si presiona ambas teclas simultáneamente mientras se muestra la pantalla de Proceso o Password, dicha pantalla quedará guardada como la pantalla de arranque.



Enter

Al presionar esta tecla, se seleccionará un grupo de parámetros o se introducirá un parámetro en la memoria. Después que un parámetro ha sido introducido en la memoria, la línea superior de la pantalla se activará automáticamente, permitiendo que se seleccione otro parámetro (o grupo de parámetros).

Figura 3.3 Panel de control HIM



Descripciones de las teclas del panel de control



Inicio o arranque

La tecla de inicio iniciará la operación del variador de velocidad siempre que no haya otro dispositivo de control enviando un comando de parada. Esta tecla puede ser inhabilitada por la [Máscara lógica] o la [Máscara arranque].



Parada

Si el variador está funcionando, el presionar la tecla de Parada hará que el variador se detenga, usando el modo de parada seleccionado. Refiérase a los parámetros [Selec. parada 1] y [Selec. parada 2] en el capítulo 5.

Si el variador ha parado debido a un fallo, el presionar esta tecla borrará el fallo y restablecerá el variador. Remítase a los parámetros [Borrado fallo], [Máscara lógica] y [Máscara de fallo].



Jog (funcionamiento por impulsos)

Cuando se presiona, empezará el funcionamiento por impulsos a la frecuencia establecida por el parámetro [Frecuencia Test], siempre que no haya otro dispositivo de control enviando un comando de parada. Si suelta la tecla se detendrá el variador, usando el modo de parada seleccionado. Consulte [Selec. parada 1], [Selec. parada 2] [Máscara lógica] y [Máscara impulsos].

Descripciones de las teclas del panel de control (Continuación)



Cambio de dirección

El presionar esta tecla hará que el variador baje gradualmente de velocidad hasta cero Hertz y luego suba gradualmente hasta la velocidad establecida, en dirección opuesta. El indicador de dirección apropiado se encenderá indicando la dirección de rotación del motor. Consulte [Máscara lógica] y [Máscara direcc.].



Indicadores LED de dirección

El indicador LED apropiado se encenderá continuamente para indicar la dirección de rotación ordenada. Si el segundo indicador está parpadeando, el variador ha recibido la orden de cambiar de dirección, pero todavía está desacelerando.



Flechas hacia arriba/hacia abajo (disponible con control de velocidad digital solamente)

El presionar estas teclas aumentará o disminuirá el comando de frecuencia del HIM. En el indicador visual de velocidad aparecerá una indicación de este comando. El variador funcionará según este comando si el HIM es la referencia de frecuencia seleccionada. Vea [Selec de frec 1] y [Selec de frec 2].

El presionar ambas teclas simultáneamente almacena el comando de frecuencia actual del HIM en la memoria del HIM. El desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica, o el retirar el HIM del variador establecerá el comando de frecuencia en el valor almacenado en la memoria del HIM.

Si se pidió la opción de potenciómetro de velocidad analógica, las teclas hacia arriba/hacia abajo y el indicador de velocidad serán reemplazados por el potenciómetro.

Indicador de velocidad (disponible con control de velocidad digital solamente)

Se ilumina por pasos para dar una indicación visual aproximada de la velocidad ordenada.

Si se pidió el potenciómetro de velocidad analógica, las teclas hacia arriba/hacia abajo y el indicador de velocidad serán reemplazados por el potenciómetro.


Cuando se aplica por primera vez la alimentación eléctrica al variador, el HIM alternará una serie de pantallas. Estas pantallas le mostrarán el nombre del variador, el número ID del HIM y el estado de comunicación. Al terminar, aparecerá la pantalla de estado (vea la Figura 3.4). Esta pantalla muestra el estado actual del variador (por ej. "parado", "funcionando", etc.) o cualquier fallo que pueda estar presente (consulte el Capítulo 6 para obtener información sobre los fallos). En un HIM serie A (versión 3.0) o serie B (vea la parte posterior del HIM), la pantalla de estado puede ser reemplazada por el menú de Display proceso o Acceso a



Operación del HIM

contraseña. Vea las secciones apropiadas en las siguientes páginas para obtener más información.

Figura 3.4 Pantalla de estado



El presionar cualquiera de las 5 teclas del panel de visualización desde esta pantalla hará que aparezca "Elegir modo". El presionar las teclas de Aumento o Disminución permitirá la selección de diferentes modos, tal como se describe a continuación y se muestra en la Figura 3.5. Consulte las siguientes páginas para obtener ejemplos de operación.

Visualización

Cuando está seleccionado, el modo de visualización permite que se vea cualquiera de los parámetros. Sin embargo, los parámetros no se pueden modificar.

Proceso

El modo de proceso muestra dos parámetros seleccionados por el usuario con texto y escalado programado por el usuario. Consulte el Capítulo 5 para obtener más información.

Programación

El modo de programación proporciona acceso al listado completo de los parámetros disponibles para la programación. Consulte el Capítulo 5 para obtener más información sobre la programación de parámetros.

EEProm

Este modo permite que todos los parámetros sean restablecidos en sus valores predeterminados establecidos en la fábrica. Además, un HIM serie B permitirá la carga/descarga de parámetros entre el HIM y el variador.

Búsqueda (*HIM serie A, versión 3.0 o serie B solamente*) Este modo buscará los parámetros que no están en sus valores predeterminados.


Estado de control (HIM serie A, versión 3.0 ó serie B solamente)

Permite que la máscara lógica del variador sea habilitada/inhabilitada, permitiendo que se desinstale el HIM con la alimentación eléctrica conectada al variador. Se puede inhabilitar la máscara lógica con un HIM serie A versión anterior a la 3.0, con la [Máscara lógica], tal como se describe en la página 3–16. Este menú también proporciona acceso a una cola de fallos que listará los últimos cuatro fallos que han ocurrido. Si aparece "Disparo" con un fallo, esto indica el fallo que disparó el variador. La función de borrar borra la cola – no borra el fallo activo.

Contraseña

El modo de contraseña protege los parámetros del variador contra cambios de programación realizados por personal no autorizado. Cuando se ha asignado una contraseña, se puede obtener acceso a los menús de Programación/EEProm y Lógica de control/Borrar cola de fallos sólo cuando se introduce la contraseña correcta. La contraseña puede ser cualquier número de cinco dígitos entre 00000 y 65535. Consulte el ejemplo en la página 3–14.

Figura 3.5 Pasos para la programación del HIM



¹ HIM serie A (versión 3.0) y serie B solamente.

² HIM serie B solamente.

³ Reservado para uso futuro.

Modos de visualización y programación



















1. Los modos de visualización y programación permiten acceso a los parámetros con fines de visualización o programación.

- **A.** Estando en la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
- **B.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) para ver "Programación" (o "Visualización").
- C. Presione Enter.
- **D.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca el grupo deseado.
- E. Presione Enter.
- **F.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) para desplazarse al parámetro deseado.

Elegir modo Visualización

Elegir modo Programación

Elegir grupo Medición

Corriente salida 0.00 Amps

ENUM de bits









Con versiones de software de variador posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión de software 3.0) o serie B, aparecerán en la pantalla ENUM de bits (cadenas de texto de 16 caracteres) para ayudar en la interpretación de los parámetros de bits.

- **G.** Seleccione un parámetro de bit con las teclas de Aumentar (o Disminuir).
- H. Presione la tecla SELec para ver el ENUM del primer bit. El presionar esta tecla otra vez moverá el cursor un bit hacia la izquierda. Un cursor de subrayado parpadeante indicará que usted está en el modo de visualización o que ha tenido acceso a un parámetro de sólo lectura. Un carácter intermitente indicará que se puede cambiar el valor.

Los bits individuales de un parámetro de lectura/escritura pueden cambiarse de la misma manera. El presionar la tecla SELec moverá el cursor (carácter parpadeante) un bit hacia la izquierda. Luego ese bit puede cambiarse presionando las teclas de Aumentar/Disminuir. Cuando el cursor está en la posición del extremo derecho, el presionar las teclas de Aumentar/Disminuir aumentará o disminuirá el valor total.

Máscaras Máscara lógica

тв3 X111111<u>1</u>

Modo de proceso















- Cuando está seleccionado, el modo de proceso mostrará una pantalla personalizada que consiste en información programada con el grupo de parámetros de visualización de proceso.
 - A. Siga los pasos A–C indicados en la página anterior para tener acceso al modo de programa.
 - **B.** Presione la tecla Aumentar/Disminuir hasta que aparezca "Display del proceso". Presione Enter.
 - C. Usando las teclas de Aumentar/ Disminuir, seleccione [Parám. proceso 1] e introduzca el número del parámetro que desea monitorizar. Presione Enter.
 - **D.** Seleccione [Escala proceso 1] usando las teclas de Aumentar/ Disminuir. Introduzca el factor de escalado deseado. Presione Enter.
 - E. Seleccione [Proceso 1 Text 1] usando las teclas de Aumentar/ Disminuir. Introduzca el carácter de texto deseado. Presione Enter y repita el proceso para los caracteres restantes.
 - F. Si lo desea, también puede programarse una segunda línea para la pantalla repitiendo los pasos A–E para los parámetros [Proceso 2 xxx].
 - **G.** Cuando haya completado la programación del proceso, presione ESCape hasta que aparezca "Elegir modo". Presione Aumentar/Disminuir hasta que aparezca "Proceso".
 - H. Presione Enter. Esto selecciona qué pantalla personalizada aparecerá en la línea 1 y línea 2. Use las teclas de Aumentar/Disminuir para seleccionar los parámetros de proceso 1 o 2 para la línea 1.
 - I. Presione SELec para ir a la línea 2. Seleccione los parámetros de proceso deseados. Con un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, puede introducirse un cero para inhabilitar la línea 2. Además, la pantalla de proceso puede establecerse para que aparezca cuando se aplica alimentación eléctrica al variador presionando simultáneamente las teclas de Aumentar y Disminuir mientras la pantalla de proceso está activa.

Elegir modo Programación

Elegir grupo Display proceso

Parám. proceso 1

Escala proceso 1 1.00

Proceso 1 Text 1 V

Elegir modo

Var proceso 1=1 Var proceso 2=2

Establece Display proceso como Pantalla de encendido

Modo EEProm

Restablecimiento de valores predeterminados



















El modo EEProm se usa para restaurar todos los parámetros a los valores predeterminados o para cargar/descargar parámetros entre el HIM y el variador (HIM serie B solamente).

- **1.** Para restaurar los valores predeterminados:
 - **A.** Desde la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
 - **B.** Presione la tecla de aumentar (o disminuir) hasta que aparezca "EEProm". Si EEProm no está en el menú, la programación tiene protección de contraseña. Consulte *Modo de contraseña* que aparece posteriormente en esta sección.
 - C. Presione Enter.
 - **D.** Presione la tecla de aumentar (o disminuir) hasta que aparezca "Restab. valor predet")
 - **E.** Presione Enter para restaurar todos los parámetros a sus valores de fábrica originales.
 - **F.** Presione ESC. Aparecerá en pantalla "Fallo reprogram".
 - G. Presione la tecla de parada para restablecer el fallo.Importante: Si el [Modo de entrada]

se estableció previamente en un valor diferente a "1", desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador para restablecerlo.

Elegir modo Visualización

Elegir modo EEProm

EEProm Reset val predet

Fallo reprogram F 48

> Parado +0.00 Hz

Variador -> HIM























- **2.** Para cargar un perfil de parámetro desde el variador al HIM, usted debe tener un HIM serie B.
 - A. Estando en el menú EEProm (vea los pasos A–C anteriores) presione las teclas Aumentar/Disminuir hasta que aparezca "Variador –> HIM".
 - B. Presione Enter. Un nombre de perfil (hasta 14 caracteres) aparecerá en la línea 2 del HIM. Este nombre puede cambiarse o puede introducirse un nombre nuevo. Use la tecla SEL para mover el cursor hacia la izquierda. Las teclas Aumentar/Disminuir cambiarán el carácter.
 - **C.** Presione Enter. Aparecerá una pantalla informativa, indicando el tipo de variador y la versión de firmware.
 - D. Presione Enter para empezar la carga. El número de parámetro que actualmente está siendo cargado aparecerá en la línea 1 del HIM. La línea 2 indicará el progreso total. Presione ESC para detener la carga.
 - E. "COMPLETO" en la línea 2 indicará una carga exitosa. Presione Enter. Si aparece "ERROR", vea el capítulo 6.

EEProm Variador -> HIM

Variador -> HIM

Tipo Maestro Versión 2.1

Variador->HIM 60

Variador->HIM210 COMPLETO

HIM -> Variador	3. Para descargar un perfil de parámetro desde el HIM a un variador, usted debe tener un HIM serie B. Importante: La función de descarga	
	sólo estará disponible cuando haya un perfil válido almacenado en el HIM.	
o V	A. Estando en el menú EEProm (vea los pasos 1A-1C), presione las teclas de Aumentar/Disminuir hasta que aparezca "HIM -> Variador".	EEprom HIM -> Variador
~	B. Presione la tecla Enter. Aparecerá el nombre de un perfil en la línea 2	MIM > Variation
o V	del HIM. El presionar las teclas Aumentar/Disminuir desplazará la pantalla a un segundo perfil (si estuviera disponible).	HIM -> Variador 1 A
	C. Cuando aparezca el nombre del perfil deseado, presione la tecla Enter. Aparecerá una pantalla informativa, indicando los números de versión del perfil y del variador.	Tipo Maestro 2.01 -> 2.03
	D. Presione Enter para empezar la descarga. El número de parámetro que actualmente está siendo descargado aparecerá en la línea 1 del HIM. La línea 2 indicará el progreso total. Presione ESC para	HIM -> Variad 60
	detener la descarga. E. La palabra "COMPLETO" en la segunda línea del HIM indicará una descarga exitosa. Presione Enter. Si aparece "ERROR", vea el capítulo 6.	Variad -> HIM 210 COMPLETO
Modo de búsqueda	1. El modo de búsqueda sólo está disponible con un HIM serie A (versión 3.0) o serie B.	
	Este modo le permite buscar a través de la lista de parámetros y mostrar todos los parámetros que no estén establecidos en los valores predeterminados en la fábrica.	Elegir modo
	A. Estando en la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".	Visualización
o V	B. Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Búsqueda".	Elegir modo Búsqueda
	C. Presione Enter. El HIM buscará a través de todos los parámetros y mostrará los parámetros que no estén establecidos en sus valores predeterminados en la fábrica.	
0	D. Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) para desplazarse por la lista.	

Modo de estado de control

1. El modo de estado de control sólo está disponible con un HIM de la serie A (versión 3.0) o serie B.

Este modo permite la inhabilitación de la máscara lógica del variador, lo cual evita un fallo en serie cuando se desinstala el HIM con la alimentación eléctrica conectada al variador. La máscara lógica puede inhabilitarse con el HIM serie A versiones anteriores a la 3.0, usando la [Máscara lógica] tal como se explica en la página 3–16.

- **A.** Estando en la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
- **B.** Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Estado control". Presione Enter.
- C. Seleccione "Lógica control" usando las teclas de Aumentar/ Disminuir. Presione Enter.
- **D.** Presione la tecla SELec, luego use la tecla Aumentar (o Disminuir) para seleccionar "Inhabilitado" (o "Habilitado").
- **E.** Presione Enter. La máscara lógica ahora está inhabilitada (o habilitada).

Elegir modo Visualización

Elegir modo Estado control

Estado control Lógica control

Lógica control Inhabilitado





Modo de estado de control (continuación)
Cola de fallos/Borrar fallos

























- **2.** Este menú proporciona un medio de ver la cola de fallos y borrarla cuando lo desee.
 - **A.** Estando en el menú de control de estado, presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Cola de fallos".
 - B. Presione Enter.
 - C. Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Ver fallos".
 - **D.** Presione Enter. Aparecerá la cola de fallos. Si aparece "Disparo" con un fallo, esto indicará el fallo que el variador disparó.
 - E. Use la tecla de Aumentar (o Disminuir) para desplazarse por la lista.
 - F. Para borrar la cola de fallos, presione ESCape. Luego use las teclas de Aumentar/Disminuir para seleccionar "Borrar cola". Presione Enter. Por favor note que "Borrar cola" no borrará los fallos activos.

Estado control Cola de fallos

Cola de fallos Ver fallos

Fallo en serie F 10 Disparo 1

Fallo reprogram. F 48 2

Cola de fallos Borrar cola

Modo de contraseña































- La contraseña predeterminada es 0 (lo cual inhabilita la protección de contraseña). Para cambiar la contraseña y habilitar la protección de contraseña, siga los pasos indicados a continuación:
 - **A.** Estando en la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
 - **B.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Contraseña".
 - C. Presione Enter.
 - **D.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Modificar".
 - **E.** Presione Enter. Aparecerá "Intro. contraseña".
 - F. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) para desplazarse a su nueva contraseña deseada. Con un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, la tecla SELec moverá el cursor.
 - **G.** Presione Enter para guardar su nueva contraseña.
 - **H.** Presione Enter otra vez para regresar al modo de contraseña.
 - I. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Fin de sesión".
 - **J.** Presione Enter para salir del modo de contraseña.
 - K. Con un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, el modo de contraseña puede programarse para que aparezca cuando se conecta la alimentación eléctrica al variador. Presione simultáneamente las teclas de Aumentar y Disminuir mientras se muestra la pantalla de contraseña.

Elegir modo Visualización

Elegir modo Contraseña

Contraseña Modificar

Intro contraseña

Intro contraseña < 123>

Elegir modo Contraseña

Contraseña Inicio sesión

Contraseña Fin de sesión

Elegir modo Contraseña

Establece la Pantalla de contraseña Como Pantalla de encendido

Modo de contraseña (continuación) Inicio de sesión del variador

















- 2. Los menús de Programación/EEProm y Lógica de control/Borrar cola ahora tienen protección de contraseña y no aparecerán en el menú. Para tener acceso a estos modos, siga los pasos que se indican a continuación:
 - **A.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Contraseña".
 - **B.** Presione Enter. Aparecerá "Inicio sesión".
 - C. Presione Enter. Aparecerá "Intro contraseña".
 - **D.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca su contraseña correcta. Con un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, la tecla SELec moverá el cursor.
 - E. Presione Enter.
 - F. Ahora se podrá tener acceso a los modos de Programación y EEProm. Para evitar el acceso futuro a cambios del programa, realice el fin de sesión tal como se describe en el paso 1.

Elegir modo Contraseña

Contraseña Inicio sesión

Intro contraseña < 0>

Intro contraseña

Elegir modo Contraseña

Fin de sesión del variador













- **3.** Para evitar cambios no autorizados a los parámetros, el fin de sesión debe realizarse de acuerdo a los siguientes pasos.
 - A. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Contraseña".
 - **B.** Presione Enter.
 - C. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Fin de sesión".
 - **D.** Presione Enter para salir del modo de Contraseña.

Elegir modo Contraseña

Contraseña Inicio sesión

Contraseña Fin de sesión

Elegir modo Contraseña

Desinstalación del módulo

En el caso de operación de mano, el módulo puede desinstalarse y ubicarse a una distancia de hasta 10 metros (33 pies) del variador. Para obtener detalles, consulte la sección Definiciones de adaptador en el Capítulo 2.



ATENCION: Algunos voltajes presentes detrás de la cubierta frontal del variador tienen potencial de línea de entrada. Para evitar un peligro de choque eléctrico, tenga mucho cuidado cuando desinstale/reemplace el HIM.

Importante: El desinstalar un HIM (u otro dispositivo SCANport) de un variador con la alimentación eléctrica conectada causará un "Fallo en serie", a menos que el parámetro [Máscara lógica] haya sido establecido para inhabilitar este fallo, o la lógica de control (menú de estado de control) haya sido desactivada (HIM serie A, versión 3.0 ó serie B). El establecer el bit 1 de la [Máscara lógica] en "0" inhabilitará el "Fallo en serie" desde un HIM en el puerto 1. Note que esto también inhabilita todas las funciones de control del HIM, excepto la función de Parada.

Para desinstalar el módulo:

- 1. Asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica, que se haya establecido la [Máscara lógica] o que se haya inhabilitado la lógica de control.
- 2. Quite la cubierta frontal del variador y simplemente deslice el módulo hacia abajo, fuera de su soporte. Retire el cable del módulo.
- 3. Conecte el cable apropiado entre el HIM y el puerto de comunicaciones (adaptador 2, 3, 4 ó 5).
- **4.** Para volver a instalar el módulo, siga los pasos anteriores en el orden inverso. Conecte la alimentación eléctrica, restablezca el bit 1 de la [Máscara lógica] o habilite la lógica de control.

Arranque

Este capítulo describe la forma de arrancar el variador de velocidad 1336 PLUS. En el procedimiento se incluyen los ajustes y revisiones típicos para asegurar una operación correcta. Antes de proceder, debe haberse leído y entendido la información de los capítulos anteriores.

Importante: El 1336 PLUS ha sido diseñado para un arranque simple y eficiente. Los parámetros programables están agrupados de manera lógica, de modo que la mayoría de los arranques pueden realizarse ajustando los parámetros en un solo grupo. Las características y ajustes avanzados están agrupados separadamente. Esto elimina la necesidad de ejecutar parámetros innecesarios en el arranque

Este procedimiento de arranque cubre solamente los valores más comúnmente ajustados.

El siguiente procedimiento de arranque está descrito para usuarios que tienen un módulo de interface de operador (HIM) instalado, y no están usando un esquema de control de variador de 2 cables. Para usuarios sin un HIM, las señales y comandos externos respectivos deben ser sustituidos para simular su operación.



ATENCION: Se debe conectar la alimentación eléctrica al variador para realizar el siguiente procedimiento de arranque. Algunos de los voltajes presentes están en el potencial de la línea de entrada. Para evitar el peligro de descargas eléctricas o daño al equipo, el siguiente procedimiento debe ser realizado sólo por personal de servicio calificado. Antes de empezar, lea y entienda minuciosamente el procedimiento. Si algún evento no ocurre mientras realiza este procedimiento, no prosiga. Desconecte la alimentación eléctrica abriendo el dispositivo de desconexión del circuito derivado y corrija el mal funcionamiento antes de continuar.

Importante:

- Se debe conectar la alimentación eléctrica al variador cuando se ven o se cambian los parámetros del 1336 PLUS. La programación previa puede afectar el estado del variador cuando se aplica la alimentación eléctrica.
- Si se instala la opción de interface de control, los circuitos de arranque remoto pueden ser conectados al TB3 en la tarjeta del interface. Confirme que todos los circuitos estén en estado desactivado antes de conectar la alimentación eléctrica. Pueden existir voltajes suministrados por el usuario en el TB3 aunque la alimentación eléctrica no esté conectada al variador.
- Consulte el Capítulo 6 para obtener información sobre los códigos de fallo.

Procedimiento de arranque

Operación inicial - Motor desconectado

- Verifique que la alimentación de la línea de CA en el dispositivo de desconexión esté dentro del valor designado del variador. Si se instala una opción de interface de control (L4, L5, L6, L4E, L5E, L6E), verifique que la alimentación de control para esta tarjeta corresponda con la capacidad nominal de la tarjeta.
- 2. Desconecte y bloquee toda la alimentación de entrada al variador, incluyendo la alimentación de CA de entrada a los terminales R, S y T (L1, L2 y L3) más cualquier alimentación de control separada para dispositivos de interfaces remotos. Retire la cubierta del variador y desconecte los cables del motor de TB1, terminales U, V, W (T1, T2 y T3).
- 3. Si se instala una opción de control de interface, verifique que estén presentes las entradas de parada y enclavamiento de habilitación. Si se va a usar un [Modo de entrada] diferente a "1", verifique que la entrada de enclavamiento auxiliar esté presente.

Importante: Las entradas de parada y habilitación (y auxiliar si fuera necesario) deben estar presentes antes de que arranque el variador.

Si no se instala esta opción, verifique que estén instalados dos puentes en los pines 3 y 4, y 17 y 18 de J4 en variadores de estructura A, o J7 en variadores de estructura B y de mayor capacidad. Además, el [Modo de entrada] debe establecerse en "1".

- **4.** Confirme que todas las otras entradas opcionales estén conectadas a los terminales correctos y que estén aseguradas.
- 5. El resto de este procedimiento requiere la instalación de un HIM. Si el HIM tiene un panel de control, use los controles locales para terminar el procedimiento de arranque. Si no hay un panel de control, se deben usar dispositivos remotos para operar el variador.
- **6.** Vuelva a colocar la cubierta del variador y apriete el(los) tornillo(s) de mariposa.

Conexión	de la
alimentación	eléctrica

7. Aplique voltajes de control y alimentación de CA al variador de velocidad. La pantalla LCD debe encenderse y mostrar un estado de "parado" del variador y una frecuencia de salida de "+0.00 Hz."

Si el variador detecta un fallo, aparecerá en la pantalla un mensaje breve relativo al fallo. Registre esta información, desconecte toda la alimentación eléctrica y corrija la fuente del fallo antes de proceder. Consulte el Capítulo 6 para obtener las descripciones de los fallos.

Parado

Restablecimiento de los valores predeterminados

















Importante: Los pasos restantes de este procedimiento están basados en los parámetros predeterminados instalados en la fábrica. Si el variador ha sido operado previamente, es posible que los parámetros hayan sido cambiados y pueden no ser compatibles con este procedimiento de arranque o aplicación. El estado del variador y las condiciones de los fallos pueden ser impredecibles cuando se aplica la alimentación eléctrica por primera vez. Para obtener resultados correctos, los parámetros deben ser restaurados a sus valores predeterminados, de la siguiente manera:

- **A.** Desde la pantalla de estado, presione Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
- B. Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "EEPROM". Si EEProm no está en el menú, la programación tiene protección de contraseña. Consulte el Capítulo 3 para obtener información sobre las contraseñas.
- C. Presione Enter.
- **D.** Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Restab. valor predet".
- **E.** Presione Enter para restaurar todos los parámetros a sus valores de fábrica originales.
- **F.** Presione ESC. Aparecerá "Fallo reprogram".
- **G.** Presione la tecla de parada para restablecer el fallo.

Importante: Si el [Modo de entrada] se estableció previamente en un valor diferente a "1", desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador para restablecerlo.

Elegir modo Visualización

Elegir modo EEProm

EEProm Reset val predet

Elegir modo EEProm

Fallo reprogram F 48

> Parado +0.00 Hz

Modo de entrada a programación

























Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada

- 9. Si se instala una opción de interface de control, es importante que el modo de entrada registrado en el Capítulo 2 sea programado en el variador. Puesto que las entradas de control a esta opción son programables, puede ocurrir una operación incorrecta si se selecciona un modo inapropiado. El modo de entrada predeterminado desactiva todas las entradas excepto Parada y Habilitación. Verifique su esquema de control comparándolo con la información proporcionada en el Capítulo 2, y programe el parámetro [Modo de entrada] de la siguiente manera:
 - **A.** Desde la pantalla de estado, presione la tecla Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
 - B. Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Programación". Si Programación no está disponible, la programación tiene protección de contraseña. Consulte el Capítulo 3 para obtener información sobre el modo de contraseñas.
 - C. Presione Enter.
 - **D.** Presione la tecla Aumentar hasta que aparezca "Ajustes".
 - E. Presione Enter.
 - **F.** Presione la tecla SELect. Ahora el primer carácter de la línea 2 estará intermitente.
 - **G.** Presione la tecla de Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca el modo correcto, luego pulse Enter. Ahora el primer carácter de la línea 1 estará intermitente.
 - **H.** Presione la tecla ESCape (3 veces) para regresar a la pantalla de estado.
 - I. Desconecte la alimentación eléctrica al variador. Cuando la pantalla del HIM esté apagada, vuelva a conectar la alimentación. Importante: La pantalla debe quedar en blanco para que se haga efectivo el cambio de programación.

Elegir modo EEProm

Elegir modo Programación

Medición

Ajustes


Modo de entrada

Modo de entrada 1

Modo de entrada 2

> Parado +0.00 Hz

	10. Establezca los parámetros [Frecuencia máx.] y [Tensión máxima] para corregir valores (típicamente frecuencia/voltaje de línea). Establezca los parámetros [Tensión base] y [Frecuencia base] a los valores de la placa del fabricante del motor.	
	A. Estando en la pantalla de estado, presione la tecla Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".	Elegir modo Programación
	B. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Programación".	Elegir modo Visualización
	C. Presione Enter.	Ajustes
	D. Presione la tecla Disminuir hasta que aparezca "Ajustes".	Medición
	E. Presione Enter.	Voltaje salida
SEL	F. Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Frecuencia máx.". Presione SELec. Ahora parpadea el primer carácter de la línea 2.	Comando de frec. +0.00 Hz
	G. Use las teclas Aumentar/ Disminuuir para ver el primer dígito, luego presione Enter. Repita el procedimiento para los dígitos restantes.	
ESC	H. Repita los pasos anteriores para programar los parámetros restantes. En firmware versiones 4.01 y posteriores, los parámetros restantes están ubicados en el grupo Control de motores.	
	I. Presione la tecla ESCape (3 veces) para regresar a la pantalla de Estado.	Parado +0.00 Hz
Seleccione Vector sin detector o V/Hz	11. Operación de vector sin detector o V/Hz. Versiones de firmware 4.01 y posteriores solamente.	
	La operación de vector sin detector o Volts/Hertz se selecciona mediante [Selec control]. La operación de vector es el valor predeterminado. Si desea operación V/Hz, reprograme [Selec control] usando los pasos anteriores como guía de programación. Consulte la página 5–51.	





14. Revisión de la dirección

A. Inicie un comando de retroceso.

Importante: Con la [Máscara de direc] establecida en el valor predeterminado, el comando de retroceso debe ser emitido desde el HIM u otro adaptador. Si el comando de retroceso es emitido desde TB3, la [Máscara de direc] debe primero programarse para permitir control de dirección desde TB3.

El variador de velocidad bajará gradualmente a velocidad cero, y luego subirá gradualmente hasta la [Frecuencia máx.] en la dirección opuesta. La frecuencia de salida mostrada en el panel de visualización indicará la velocidad con un signo de "+" para dirección de avance o con un signo de "-" para retroceso. A medida que el variador desacelera, el indicador LED de dirección de avance se encenderá intermitentemente, indicando la dirección actual. Durante este tiempo, el indicador LED de dirección en retroceso se encenderá de manera continua, indicando la dirección comandada. Una vez que se llegue a cero Hertz y el variador empieza a acelerar en la dirección opuesta, se apagará el indicador LED de dirección de avance y el indicador LED de retroceso se encenderá de manera continua.





A velocidad -60.00 Hz

Abra la señal de habilitación

Restaure la señal de habilitación



Abra la señal auxiliar Restaure la señal auxiliar



15. Si la opción de interface de control **no está** instalada, detenga el variador y prosiga con el paso **16**.

Los siguientes pasos son una revisión para determinar una operación correcta del variador cuando las entradas de habilitación y auxiliar son retiradas.

- A. Con el variador de velocidad todavía en marcha, abra la señal de habilitación. El variador debe detenerse e indicar "No habilitado" en el panel de visualización. Restaure la señal de habilitación.
- **B.** Si el [Modo de entrada] está establecido en "1," vaya al paso **16**.
- C. Con el variador funcionando, abra la señal auxiliar. El variador debe detenerse y la pantalla indicará "Fallo auxiliar". Restaure la señal auxiliar y restablezca el variador presionando la tecla de parada.

No habilitado

Fallo auxiliar

Parado

Presione sin soltar la tecla Jog



Suelte la tecla Jog

- **16.** Revisión del control de funcionamiento por impulsos (Jog) y modo de parada.
 - A. Con el variador de velocidad restablecido pero no en marcha, presione sin soltar la tecla Jog en el panel de control. El motor debe acelerar hasta la frecuencia programada por el parámetro [Frecuencia Test] y permanecer allí hasta que se suelte la tecla Jog. Al soltarla, el variador debe ejecutar una función de parada usando el motor de parada programado. Verifique que se haya iniciado el modo de paro correcto.

A velocidad -10.00 Hz

> Parada -0.00 Hz

Establezca en frecuencia máxima



- Verificación de los tiempos de aceleración y deceleración.
 - **A.** Verifique que el comando de frecuencia esté en la frecuencia máxima.
 - **B.** Arranque el variador y observe el tiempo que el variador toma para acelerar hasta la frecuencia máxima. Este tiempo debe ser de 10 segundos, el valor predeterminado para el parámetro [Tiempo acel. 1].
 - C. Presione la tecla de retroceso y observe el tiempo que el variador toma para desacelerar desde la frecuencia máxima hasta cero. Este tiempo debe ser igual al tiempo establecido en el parámetro [Tiempo decel. 1] (el valor predeterminado es 10 segundos). Si estos tiempos no son correctos para su aplicación, consulte el Capítulo 5 para obtener las instruccones sobre cambios de programación.

Importante: Con la [Máscara de direc] establecida en el valor predeterminado, el comando de retroceso debe ser emitido desde el HIM u otro adaptador. Si el comando de retroceso es emitido desde TB3, la [Máscara de direc] debe primero programarse para permitir control de dirección desde TB3.

D. Pare el variador de velocidad.

0

Parado +0.00 Hz

	18. Vuelva a conectar el motor.	
Desconecte TODA la alimentación eléctrica	A. Desconecte y desactive la alimentación de entrada y control al variador. Cuando la pantalla del HIM ya no esté encendida, retire la cubierta del variador.	
	ATENCION: Para evitar el peligro de choque eléctrico, verifique el el voltaje en los capacitores de bus haya sido descargado. Mida el voltaje de bus de CC en los terminales + y – de TB1. El voltaje debe ser cero.	
Vuelva a conectar el motor	B. Vuelva a conectar los cables del motor y vuelva a colocar la cubierta.	
	19. Verifique la rotación correcta del motor.	
	ATENCION: En los siguientes pasos puede ocurrir una rotación del motor en la dirección no deseada. Para evitar un posible daño al equipo, se recomienda que el motor sea desconectado de la carga antes de proceder.	

Aplique alimentación eléctrica al variador

Verifique comando de frecuencia = 0

Verifique rotación de avance



Aumente lentamente la velocidad



Verifique dirección de rotación



- **A.** Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador.
- **B.** Verifique que el comando de frecuencia esté en cero Hz. Remítase al paso **12** para obtener más información.
- C. Usando los indicadores LED de dirección, verifique que esté seleccionada la dirección de avance.
- **D.** Arranque el variador y lentamente aumente la velocidad hasta que el motor empiece a girar. Observe la dirección de rotación del motor. Si la dirección de rotación es la deseada, vaya al paso **E**. Si la dirección de rotación del motor es incorrecta, detenga el variador y desconecte toda la alimentación eléctrica. Cuando la pantalla del HIM esté apagada, quite la cubierta del variador. Verifique que el voltaje de bus medido en "CC +" y "CC -" de TB1 sea cero (vea la nota de Atención anterior). Intercambie dos de los tres cables del motor en TB1 – U, V o W. Repita los pasos A a
- E. Si se está utilizando realimentación de encoder, verifique que la polaridad ("+" o "-") de [Pulso/Enc Hz] sea igual a la polaridad de la salida real del variador, tal como se muestra en la pantalla de estado. Si las polaridades son iguales, vaya al paso F.

 Si las polaridades son diferentes, detenga el variador, desconecte toda la alimentación eléctrica.

 Invierta el cableado "A" y "NO A" O BIEN "B" y "NO B". Repita los pasos A a D.
- **F.** Detenga el variador y vuelva a colocas la cubierta del variador.







20. Operación de baja velocidad. (Rango de velocidad mayor que 20:1) Si se seleccionó la operación Volts/ Hertz en el paso 11, prosiga al paso 25.

Ajuste de Desliz. amp. nom.

Para aumentar el rendimiento de par de estado constante del motor a bajas velocidades, el método de control de velocidad predeterminado es Compensación de deslizamiento. El valor predeterminado para [Desliz. amp. nom.] es "1.0 Hz." El rendimiento óptimo del motor depende de una selección precisa de [Desliz. amp. nom.].

Calcule el valor de deslizamiento de su motor usando lo siguiente:

 $\frac{\text{RPM sinc. motor} - \text{RPM nom. motor}}{\text{RPM sinc. motor}} \quad \text{x Frec. nom. motor.}$ (Hz)

Ejemplo: $\frac{1800 - 1778}{1800}$ x 60 = 0.7 Hz Desliz. amp. nom.

Esto proporcionará un punto de inicio para el ajuste de compensación de deslizamiento. Si fuera necesario, pueden hacerse ajustes adicionales mientras el motor está bajo carga.

- **A.** Estando en la pantalla de estado, presione la tecla Enter (o cualquier tecla). Aparecerá "Elegir modo".
- **B.** Presione la tecla Aumentar (o Disminuir) hasta que aparezca "Programación".
- C. Presione Enter.
- **D.** Presione la tecla Aumentar hasta que aparezca "Sel característ".
- E. Presione Enter.
- F. Presione la tecla Aumentar o Disminuir hasta que aparezca "Desliz. amp. nom.". Presione SELec. Empezará a parpadear el primer carácter de la línea 2.
- **G.** Use las teclas Aumentar/Disminuir para programar el valor calculado anteriormente, luego presione Enter.

Elegir modo EEProm

Elegir modo Programación

Medición

Sel característ.

Frec. inicial

Desliz. amp. nom

Desliz. amp. nom. 0.7 Hz

Establezca el valor de Desliz. amp. nom.


















Selección de control de velocidad



* Versiones de firmware anteriores a la 4.01 solamente.

Program. datos NP

21. Ajuste de la operación de vector sin detector (Sensorless Vector). *Versiones de firmware 4.01 y posteriores solamente*

Para aumentar el rendimiento del variador en el modo de vector sin detector, los datos de la placa del fabricante del motor pueden introducirse directamente.

Consulte la placa del fabricante del motor y programe los siguientes parámetros del grupo de ajustes:

[Amps placa motor] [Volts placa motor] [Hertz placa motor] [RPM placa motor].

Para los pasos típicos durante la programación, remítase al paso **20**.

Desconecte toda la alimentación eléctrica al variador Disconecte la carga Conecte la alimentación eléctrica al variador







- **22.** Un ajuste óptimo requiere rotación del motor y puede obtenerse haciendo funcionar el variador/motor bajo una condición "sin carga".
 - A. Desconecte toda la alimentación eléctrica al variador. Desconecte la carga del sistema desacoplando el eje del motor. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador.
 - **B.** Mientras monitorea [Comando de frec.] en el grupo de Mediciones, ajuste la fuente de velocidad del variador (potenciómetro analógico, digital, etc.) a 45 Hz. *continúa*

Comando de frec 45 Hz



SEL









- C. Presione las teclas
 Aumentar/Disminuir hasta que
 aparezca "Corriente flujo".
 Arranque el variador y registre
 este valor. Pare el variador.
- D. Presione las teclas Aumentar/Disminuir para ver "Comando de frec.". Ajuste la fuente de velocidad del variador a cero Hz.
- **E.** Presione las teclas Aumentar (o Disminuir) para ver "Tensión salida". Arranque el variador y registre el valor.
- F. Pare el variador.
- **G.** Programe los valores registrados anteriormente en los siguientes parámetros:

[Ref amps flujo] = [Corriente flujo] a 45 Hz. [Volts caída IR] = [Tensión salida] a cero Hz.

Importante: Algunos motores (por ej. los de 6 polos, especiales, etc.) pueden ser particularmente sensibles al ajuste de [Volts caída IR]. Si este procedimiento de ajuste no proporciona el rendimiento deseado, ajuste [Volts caída IR] hacia arriba o hacia abajo, 1 ó 2 volts hasta obtener la respuesta deseada.

Corriente flujo 1 Amp

Corr. de flujo= _____ Amps

0 Hz

Tensión salida 0 Vlts

Tensión de salida a 0 Hz = ____ volts

Ajuste del tiempo de subida de flujo

23. En motores de mayor capacidad (37 kW/50 HP, típico) puede obtenerse un rendimiento de aceleración adicional ajustando el [Tiemp subid fluj]. Este parámetro determina el tiempo que el variador inyectará corriente a niveles de [Límite corriente] antes de que empiece la aceleración. Este tiempo de pre-aceleración crea flujo en el motor para permitir una aceleración óptima, y puede resultar en una menor aceleración en general. Si se requiere un mayor rendimiento, ajuste el [Tiemp subid fluj]. Empiece con 0.2 segundos (el valor predeterminado es cero) y aumente este valor si fuera necesario.

Para los pasos típicos durante la programación, remítase al paso 20.

Ajuste de [Gan comp desliz]	24. Para ajustar la respuesta de recuperación a cambios de carga, puede aumentarse la [Gan comp desliz]. Sin embargo, el aumentar la ganancia a un valor muy alto puede causar inestabilidad del sistema. El valor predeterminado está establecido al mínimo. Un ajuste fino requerirá operación con carga.	Gan comp desliz
Establezca la pantalla de encendido o	25. Con el software HIM versiones 2.02 y posteriores, la pantalla del encendido (estado, proceso o contraseña) puede programarse para que aparezca cuando se conecte la alimentación eléctrica al variador. Simplemente obtenga acceso a la pantalla deseada y simultáneamente presione las teclas de Aumentar y Disminuir.	
Establezca la sobrecarga electrónica	 26. La protección contra sobrecarga electrónica ha sido establecida en la fábrica al máximo del variador. A. Para establecer la protección contra sobrecarga electrónica, programe [Int. sobrecarga] (grupo de Ajustes) al amperaje a carga plena (F.L.A.) de la placa del fabricante. B. Si el rango de velocidad del motor es mayor que 2:1, programe [Modo sobrecarga] a la reducción de capacidad nominal apropiada. Para los pasos típicos durante la programación, remítase al paso 20. 	
	27. Esto termina el procedimiento básico de arranque. Dependiendo de su aplicación, es posible que se requieran más parámetros de programación. Consulte el Capítulo 5 para obtener información.	
	28. Si está habilitada la protección de contraseña, salga del registro siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 3.	

Programación

El Capítulo 5 describe información sobre parámetros del variador 1336 PLUS. Los parámetros están divididos en 14 grupos para un fácil acceso a la programación y operación. El agrupamiento sustituye una lista secuencial de parámetros numéricos con grupos de parámetros funcionales que aumentan la eficiencia del operador y ayudan a reducir el tiempo de programación. Para la mayoría de aplicaciones, esto significa un arranque simple con un ajuste mínimo del variador de velocidad.

Indice de funciones


El índice de funciones que se muestra a continuación proporciona un directorio de los parámetros requeridos para cada función del variador de velocidad. El número de página ubica dentro de un grupo a todos los parámetros asociados con esa función específica.

Función	Número de página
Aceleración de curva S	5–25
Arranque automático	5–24
Búfer histórico de fallos	5–31
Compensación de deslizamiento	5–24
Config de entrada analógica	5–16
Configuración de E/S	5–28
Control de proceso	5–47
Display del proceso	5–47
E/S remotas	5–46
Economización	5–15
Frecuencia mínima/máxima	5–11
Frecuencias de salto	5–22
Frecuencias preseleccionadas	5–21
Freno con mto. de CC	5–18
Función "traverse" (poligonal)	5–27
Modos de parada	5–18
Paro con freno de CC	5–18
Pin de fuerza electrónica	5–31
Protección contra sobrecarga	5–12
Realimentación de encoder	5–48
Recuperación de pérdida de línea	5–26
Retardo	5-23
Selección de frecuencia	5–21
Ultima velocidad	5–21
Voltios por Hertz espec. para el cliente	5–15


Diagrama de flujo de programación


El diagrama de flujo de programación que se proporciona en las páginas 5–2 a 5–5 resalta los pasos que se requieren para tener acceso a cada grupo de parámetros, e indica todos los parámetros para cada grupo.

Importante: Las versiones del software del HIM serie A (versión 3.0) y serie B (vea la parte posterior del HIM) proporcionan varias funciones nuevas, incluyendo: búsqueda, estado de control y ENUM de bits. Consulte el Capítulo 3 para obtener una descripción de estas funciones.




VERSIONES DE FIRMWARE 4.01 Y POSTERIORES





VERSIONES DE FIRMWARE 1.05 – 3.01



Convenciones del capítulo

Las descripciones de los parámetros se adhieren a las siguientes convenciones.

- Todos los parámetros requeridos para cualquier función dada del variador de velocidad estarán contenidos en un grupo, eliminando la necesidad de cambiar grupos para terminar una función.
- **2.** Todos los parámetros están documentados ya sea con unidades de ingeniería o ENUMS.

ENUMS

[Nombre del parámetro]	No. de parámetro ①	#
Descripción del parámetro.	Tipo de parámetro ② Valor predeterminado ③	Sólo lectura o lectura/escritura Parámetro de fábrica del variador
	Unidades	Pantalla / Variador
		Texto ENUM / unid. internas del variador
		4 / 5

			♥ 1 ♥
Unidades de ingeniería			
[Nombre del parámetro]	Número de parámetro	①	#
Descripción del parámetro.	Tipo de parámetro Unid. mostradas/U. de varia Valor predeterminado Valor mínimo	② dor ④, ⑤Un ③ ⑥	Sólo lectura o lectura/escritura id. usuario / unid. internas del variador Parámetro de fábrica del variador Valor mínimo aceptable
	Valor máximo	7	Valor máximo aceptable
	① No. de parámetro	puede usarse	etro está asignado a un número. El número e para la configuración de la visualización del a la interpretación del búfer de fallos o para las nes en serie.
	② Tipo de parámetro	Sólo lectura	e parámetros a su disposición: Solamente el variador cambia el valor y se usa para monitorizar los valores. tura El valor se cambia mediante programación. Este tipo de parámetro también puede usarse para monitorizar un valor.
	3 Valor predeterminado	Este es un va	alor asignado en la fábrica a cada parámetro.
	④ Unidades mostradas	Las unidades tipos: ENUMS	una instrucción de lenguaje perteneciente a la selección hecha, o descripción de lenguaje de función de bit. Unidades estándares tales como; Hz, seg, volts, etc.
	⑤ Unidades del variador		nidades internas usadas para comunicarse a nerto en serie, y para escalar valores

6 Valor mínimo

7 Valor máximo

3. Para ayudar a diferenciar los nombres de parámetros y texto de pantalla de otro texto en este manual, se usarán las siguientes convenciones:

correctamente cuando se hacen lecturas o escrituras al

Esta es la selección más baja posible para parámetros que

Esta es la selección más alta posible para parámetros que

- Los nombres de parámetros aparecerán entre [corchetes]
 - El texto en pantalla aparecerá "entre comillas".

variador.

no usan ENUMS.

no usan ENUMS.

54

0.0

23

53 Sólo lectura

66

Mediciones

Este grupo de parámetros consta de condiciones de operación comunes del variador de velocidad, tales como velocidad del motor, voltaje de salida del variador, corriente y frecuencia de comando. Todos los parámetros en este grupo son de sólo lectura, y solamente se pueden ver.

[Corriente salida]

Este parámetro muestra la corriente de salida presente en TB1, terminales T1, T2 y T3 (U, V y W).

Tipo de parámetro Sólo lectura Unidades mostradas / unidades de variador 0.1 Amp / 4096 = Amps nominales Valor predeterminado Ninguno Valor mínimo

Valor máximo 200% de la corriente de salida nominal

[Tensión salida]

Este parámetro muestra la tensión de salida presente en TB1, terminales T1, T2 y T3 (U, V y W). Número de parámetro

Número de parámetro

Tipo de parámetro Sólo lectura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. variador Valor predeterminado Ninguno

Valor mínimo Valor máximo 200% del voltaje de salida nom. del variador

[Potencia salida]

Este parámetro muestra la potencia de salida presente en TB1, terminalesT1, T2 y T3 (U, V y W). Número de parámetro

Tipo de parámetro Sólo lectura Unidades mostradas / unid. de variador 1 kilowatt / 4096 = kW nom. del variador Valor predeterminado Ninguno

Valor mínimo -200% de pot. nom. salida del variador Valor máximo +200% de pot. nom. salida del variador

[Tensión bus CC]

Este parámetro muestra el nivel de tensión del bus de CC

Número de parámetro

Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. variador Valor predeterminado Ninguno

Valor mínimo 0 Valor máximo 200% del voltaje máx. del bus de CC

[Frec. de salida]

Este parámetro muestra la frecuencia de salida presente en TB1, terminales T1, T2 y T3 (U, V y W). Número de parámetro

Tipo de parámetro Unid. mostradas / unid. variador

Sólo lectura 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. avance

Valor predeterminado Ninguno -400.00 Hz Valor mínimo Valor máximo + 400.00 Hz

[Comando de frec.]

Este parámetro muestra la frecuencia con la que el variador recibe la orden de ejecutar una salida. Este comando puede venir de cualquiera de las fuentes de frecuencia seleccionadas por [Selec. frec 1] o [Selec. frec. 2].

Número de parámetro

Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador

0.01 Hertz / 32767 = Frec. máx. avance

Sólo lectura Ninguno

65

Valor predeterminado Valor mínimo -400.00 Hz Valor máximo

+ 400.00 Hz

Mediciones

[Hertz 4-20 mA]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia presente en los terminales de entrada de corriente 4 y 6 del TB2. Este valor aparece independientemente de que éste sea o no el comando de frecuencia activo.

Número de parámetro 140
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Hertz 0-10 Volt]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia presente en los terminales de entrada de voltaje 4 y 5 del TB2. Este valor aparece independientemente de que éste sea o no el comando de frecuencia activo.

Número de parámetro 139
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Hertz potencióm.]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia presente en los terminales del potenciómetro remoto 1, 2 y 3 de TB2. Este valor aparece independientemente de que éste sea o no el comando de frecuencia activo.

Número de parámetro 138
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Pulso/Enc. Hz.]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia presente en los terminales de entrada de impulsos 7 y 8 del TB2 ó en los terminales de entrada de encoder en TB3 (si están presentes). Este valor aparece independientemente de que éste sea o no el comando de frecuencia activo.

Número de parámetro 63
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Hertz MOP]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia desde MOP. El comando de frecuencia MOP puede ser ajustado por TB3 (si está presente) y si está seleccionado un [Modo de entrada] apropiado (vea la figura sobre *Selección del modo de entrada* en el capítulo 2). Algunos adaptadores SCANport, incluyendo el adaptador RIO, también pueden ajustar el comando de frecuencia MOP. Este valor aparece en pantalla independientemente de que éste sea o no el comando de frecuencia activo.

Número de parámetro 137
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Temp. radiador]

Este parámetro muestra la tempertura del radiador.

Número de parámetro70Tipo de parámetroSólo lecturaUnidades mostradas / unidades de variador1°C / Grados CValor predeterminadoNingunoValor mínimo0Valor máximo255°C

Mediciones

[Conteo SC alim] – Firmware 4.01 y posteriores

Muestra el porcentaje de l²t acumulado para la protección contra sobrecarga térmica del variador. El funcionamiento continuo arriba del 115% de los amps nominales del variador acumulará un valor de 100% y generará un fallo de Sobretemperatura (F08).

Número de parámetro84Tipo de parámetroSólo lecturaUnidades mostradas / unid. de variador1 % / 4096 = 100%Valor predeterminadoNingunoValor mínimo0%Valor máximo200%

[Conteo SC motor] – Firmware 4.01 y posteriores

Muestra el porcentaje de l²t acumulado para la protección contra sobrecarga del motor. Un funcionamiento continuo a la [Int. sobrecarga] programada acumulará aproximadamente el 70%. La reducción de la carga reducirá el conteo de SC. Un valor de 100% generará un fallo de Sobrecarga (F07).

Número de parámetro202Tipo de parámetroSólo lecturaUnidades mostradas / unid. de variador1 % / 4096 = 100%Valor predeterminadoNingunoValor mínimo0%Valor máximo200%

[Ultimo fallo]

Este parámetro muestra la información respecto al último fallo ocurrido del variador. Se actualiza cada vez que se produce un nuevo fallo.

Número de parámetro 4
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador Número de fallo / Número de fallo / Ninguno
Valor mínimo Ninguno
Valor máximo Ninguno

[Intensidad par]

Este parámetro muestra la cantidad de corriente que está en fase con el componente de voltaje fundamental. Es la corriente que está produciendo el par.

Número de parámetro 162
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado 0.1 Amp / 4096 = Amps nominales (motor)
Ninguno
Valor mínimo -200% de la capacidad nom. del variador
Valor máximo +200% de la capacidad nom. del variador

[Intensidad flujo]

Este parámetro muestra la cantidad de corriente que está fuera de fase con el componente de voltaje fundamental. Es la corriente requerida para mantener el flujo del motor.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo

163
Sólo lectura
0.1 Amp / 4096 = Amps nominales (motor)
Ninguno
-200% de la capacidad nom. del variador
+200% de la capacidad nom. del variador

[% Pot. salida]

Este parámetro muestra el % de potencia de salida del variador de velocidad.

Número de parámetro 3
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador $1 \% / \pm 4096 = \pm 100\%$ Valor predeterminado Ninguno
Valor mínimo -200% de la potencia de salida nom. del variador
Valor máximo +200% de la potencia de salida nom. del variador

[% Int. salida]

Este parámetro muestra el % de corriente de salida del variador de velocidad.

Número de parámetro 2
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador 1 % / 4096 = 100%
Valor predeterminado Ninguno
Valor mínimo 0%
Valor máximo 200% de la corriente de salida nom. del variador

Este grupo de parámetros define la operación básica y debe programarse antes del uso inicial del variador de velocidad. Para obtener información sobre la programación avanzada y sobre parámetros específicos, remítase al diagrama de flujo en las páginas 5–2 y 5–3.

[Modo de entrada]

Este parámetro selecciona las funciones de las entradas 1-8 en el TB3 cuando está instalada una tarjeta de interface opcional. Consulte la figura sobre *Selección del modo de entrada* en el Capítulo 2. Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando. La alimentación eléctrica al variador debe desconectarse y volverse a conectar para que los cambios respecto a la operación del variador se hagan efectivos.

Número de parámetro	21
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador	Número de modo / Selección
Valor predeterminado	1
Valor mínimo	1
Valor máximo	24

[Selec de frec 1]

Este comando controla cuál de las fuentes de frecuencia actualmente está suministrando el [Comando de frec.] al variador de velocidad, a menos que esté seleccionado [Selec de frec 2] o [Frec presel 1-7].

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		5 Lectura y escritura "Adaptador 1"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Adaptador 1"	6
	"Adaptador 2"	7
	"Adaptador 3"	8
	"Adaptador 4"	9
	"Adaptador 5"	10
	"Adaptador 6"	11
	"Presel 1-7"	12-18
	"Pot. remoto"	1
	"0-10 Volt"	2
	"4-20 mA"	3
	"Ref. impulsos"	4 Remítase al valor de escalado de [Pulso/Enc escal.]
	"MOP"	5

[Tiempo acel 1]

Este valor determina el tiempo que el variador tomará para cambiar gradualmente de 0 Hz a [Frecuencia máx.]. La velocidad determinada por este valor y por la [Frecuencia máx.] es lineal, a menos que [Curva-S activa] esté "habilitada". Se aplica a cualquier aumento en la frecuencia de comando a menos que se haya seleccionado [Tiempo acel. 2].

Número de parámetro 7
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid, de variador 0.1 Segundo / Segundos x 100
Valor predeterminado 10.0 Seg
Valor mínimo 0.0 Seg
Valor máximo 3600.0 Seg (600.0 frn < 4.01)

Importante: Note los cambios de resolución y Valor máximo con Fm 4.01.

[Tiempo decel 1]

Este valor determina el tiempo que el variador tomará para cambiar gradualmente de [Frecuencia máx.] a 0 Hz. La velocidad determinada por este valor y por la [Frecuencia máx.] es lineal, a menos que [Curva–S activa] esté "habilitada". Se aplica a cualquier disminución en la frecuencia de comando a menos que se haya seleccionado [Tiempo decel. 2].


Número de parámetro 8
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Segundo / Segundos x 100
Valor predeterminado 10.0 Seg
Valor mínimo 0.0 Seg
Valor máximo 3600.0 Seg (600.0 frn < 4.01)

Importante: Note los cambios de resolución y Valor máximo con Fm 4.01.

[Frecuencia base] [Tensión base] [Tensión máxima]

Estos parámetros han sido transferidos al grupo "Control de motores" en el firmware versión 4.01. Para las descripciones de los parámetros consulte la página 5–58.

Tiempo de aceleración/desaceleración



[Frecuencia mín.]

Este parámetro establece la frecuencia más baja de salida del variador de velocidad.

Número de parámetro 16 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz x 10 (x 1 frn < 4.01) Valor predeterminado 0 Hz 0 Hz Valor mínimo Valor máximo 120 Hz Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

[Frecuencia máx.]

Este parámetro establece la frecuencia más alta de salida del variador de velocidad.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro 19 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz x 10 (x 1 frn < 4.01) Valor predeterminado 60 Hz Valor mínimo 25 Hz Valor máximo 400 Hz

Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

[Selec. parada 1]

Este parámetro selecciona el modo de parada cuando el variador de velocidad recibe un comando de parada válido, a menos que se haya seleccionado [Selec. parada 2].

Número de parámetro		10
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Inercia"
Unidades	Pantalla Variador	

"Inercia" 0 Hace que el variador se apague inmediatamente. "Freno de CC" 1 Inyecta volt. de freno de CC

> valor en [Tiempo mto. CC] y [Nivel mto. CC]. "Rampa" 2 El variador desacelera a 0 Hz, entonces si el [Tiempo mto CC] y el [Nivel mto CC] son mayores que cero, se aplica el freno de retención. Si los valores son iguales a cero, entonces se apagará el variador. Requiere un valor en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2]. "Curva en S" 3 El variador ocasiona una

en el motor. Requiere un

rampa de curva en S hasta 0 Hz en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2] x 2.

"Rampa a mto." 4

El variador desacelera a cero Hertz, luego inyecta freno de mantenimiento según [Nivel mto. CC] (limitado a 70% de amps. nom. del variador) hasta que a) se emita un comando de arranque o b) se abra la entrada de Habilitación.

[Límite corriente]

Este parámetro establece la corriente de salida máxima permitida del variador de velocidad antes que ocurra la limitación de corriente.

Número de parámetro 36 Tipo de parámetro Lectura y escritura

Unidades mostradas / unid. variador 1% de corr. salida máx. / 4096 = 100%

Valor predeterminado

Valor mínimo 20% de [Intensidad placa] Valor máximo 160% de [Intensidad placa]

[Sel Imt corr] - Firmware 4.01 y posteriores

Selecciona la fuente del parámetro [Límite corriente] del variador. Cuando se selecciona una entrada externa (0-10 V o 4-20 mA), la señal mínima (0 V o 4 mA) establece un límite de corriente de 20% y la señal máxima (10 V o 20 mA) establece el valor programado en [Límite corriente].

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

232 Lectura y escritura "Lmt corriente"

Unidades Pantalla | Variador

"Lmt corriente" 0 Use [Límite corriente], parám. 36.

"0-10 Volt" 1 Ajustable a través de entrada de 10 V, TB2, 4 y 5.

Lectura y escritura

"Habilitado"

"4-20 mA" 2 Ajustable a través de entrada de 4-20mA, TB2, 4 y 6.

[Lím I adaptativa] – Firmware 4.01 y posteriores

Cuando está HABILITADO, este parámetro mantiene el control del límite de corriente normal para proporcionar una aceleración normal en inercia media a alta del sistema.

Cuando está INHABILITADO, este parámetro aplica un comando de pre-alimentación a la aceleración, permitiendo tiempos de aceleración más rápidos desde la posición de paro hasta la velocidad comandada con inercia baja del sistema.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

Unidades Pantalla Variador "Inhabilitado" 0 "Habilitado" 1

[Modo sobrecarga]

Este factor selecciona el factor de reducción de capacidad nominal para la función de sobrecarga electrónica I²T. Los motores asignados para operar con mayores límites de velocidad necesitan menos reducción de la capacidad nominal de sobrecarga.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

Unidades

"Sin reduc. cap. nom. " ("Reduc. cap. nom. máx." frn < 4.01) Pantalla


37 Lectura y escritura

"Reduc. cap. nom. máx." 2 Rango de veloc. 2:1, reduc. de capacidad nominal por debajo del 50% de la velocidad base "Reduc. cap. nom. mín." 1 Rango de veloc. 4:1, reduc. de capacidad nominal por debajo del 25% de la velocidad base Rango de veloc. 10:1. Sin re-

ducción de capacidad nominal

"Sin reduc. de cap. nom." 0

Patrones de sobrecarga



[Int. sobrecarga]

Este valor debe establecerse en los amperes a plena carga (FLA.) de la placa del fabricante del motor para motores de 1.15 SF. Para motores de 1.0 SF, el valor debe establecerse a 0.9 x FLA de la placa del fabricante.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado Valor mínimo

Valor máximo

Lectura y escritura 0.1 Amps / 4096 = Amps nominales 115% de la capac. nom. del variador 20% de los Amps. nom. del variador 115% de los Amps. nom. del variador

[Escalado VT]

Este parámetro escala el variador para capacidades nominales de amperios de par variable.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades

Lectura y escritura "Inhabilitado" Pantalla Variador

"Inhabilitado" 0 Inhabilita el escalado de par variable

"Habilitado" 1 Habilita el escalado de par

variador esta funcionando.

[RPM placa motor]

Este valor debe establecerse en el valor de RPM nominal de la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo 177 Lectura y escritura 1 RPM / RPM 1750 RPM 60 RPM 24000 RPM

203

[Hz placa motor]

Este valor debe establecerse en el valor de frecuencia nominal de la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Valor máximo

Valor máximo

Valor máximo

Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado

Valor mínimo Valor máximo 178 Lectura y escritura

1 Hertz / Hertz x 10 (x 1 frn < 4.01) 60 Hz 1 Hz

400 Hz

[Volts placa motor] – Firmware 4.01 y posteriores

Este valor debe establecerse en el valor de Volts nominales de la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo

Lectura y escritura

1 Volt / 4096 = Volts nom. del var.

Volts nominales del variador

0 Volts

2 x Volts nominales del variador

[Amps placa motor] – Firmware 4.01 y posteriores

Este valor debe establecerse en el valor de corriente nominal de la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo Lectura y escritura

1 Amp / 4096 = Volts nom. del var.

Amps nominales del variador

0 Amps

2 x Amps nominales del variador

9

Ajuste avanzado

Este grupo contiene los parámetros requeridos para las funciones de configuración avanzada del variador de velocidad para aplicaciones complejas.

[Frecuencia mín.]

Este variador establece la frecuencia más baja de salida del variador de velocidad.

Número de parámetro 16 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz (x 1 frn < 4.01) Valor predeterminado 0 Hz Valor mínimo 0 Hz Valor máximo 120 Hz

Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

[Frecuencia máx.]

Este variador establece la frecuencia más alta de salida del variador de velocidad.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

19 Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz (x 1 frn < 4.01) Valor predeterminado 60 Hz Valor mínimo 25 Hz Valor máximo 400 Hz

Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

[Frecuencia base]

[Tensión base]

[Frec. ruptura]

[Tens. ruptura]

[Tensión máxima]

Estos parámetros han sido transferidos al grupo "Control de motores" en el firmware versión 4.01. Para las descripciones de los parámetros consulte las páginas 5-56 y

[Refuerzo CC] - Firmware anterior al 4.01

Este parámetro establece el nivel de refuerzo de CC que se aplicará a frecuencias bajas (normalmente 0-7 Hz).

Las selecciones automáticas miden automáticamente la resistencia del motor y ajustan el voltaje de refuerzo para mantener un rendimiento de refuerzo constante independientemente de la temperatura cambiante del motor.

Si este voltaje de refuerzo (normalmente usado para aceleración más rápida) es excesivo para la operación de baja velocidad constante, se puede reducir automáticamente a niveles aceptables programando [Refrz march/acel].

Consulte el diagrama de la página 5-51 para obtener más información.

Número de parámetro	
Tipo de parámetro	
Valor predeterminado	

Lectura y escritura "Auto 30%" Pantalla | Variador

Unidades "Sel. vent. #1" 0 vea el gráfico "Selección del ventilador 1 y 2/Sin refuerzo" a continuación "Sel. vent. #2" 1 vea el gráfico "Selección del

ventilador 1 y 2/Sin refuerzo" a continuación "Sin refuerzo" 2 vea el gráfico "Selección del ventilador 1 y 2/Sin refuerzo" a continuación "Auto 15%" 3 refuerzo automático mínimo

"Auto 30%" 4 "Auto 45%" 5 "Auto 60%" | 6 "Auto 75%" 7 "Auto 90%" 8

"Auto 105%" 9 "Esp. del cliente"

"Auto 120%" 10 refuerzo automático máximo 11 Vea el gráfico "Especial del

cliente" a continuación 12 vea el dibujo sobre "Refuerzo fijo" a continuación

[Refuerz arrangue] [Refuerzo marcha]

Estos parámetros han sido transferidos al grupo "Control de motores" en el firmware versión 4.01. Para las descripciones de los parámetros consulte la página 5-52.

[Refrz march/acel] – Firmware anterior al 4.01

Establece el porcentaje del refuerzo automático que se aplica al motor durante velocidad constante o desaceleración. Si el refuerzo automático está seleccionado en el parámetro [Refuerzo CC], (vea la página anterior), se aplica el refuerzo tal como se muestra en el cuadro adyacente.

Número de parámetro Tipo de parámetro	169 Lectura y escritura	
	/ unidades de variador	1% 100%
Valor predeterminado	J	
Valor mínimo		0%
Valor máximo		100%
Modo del variador	Refuerzo automático aplicado	
Acelerando	% refuerzo automático programado	
Veloc. constante	% refuerzo automático programado x [Refrz	march/acel]
Desacelerando % refuerzo automático programado x [Refrz march/a		march/acell

[Frecuencia PWM]

Este parámetro establece la frecuencia de portadora para la forma de onda de salida PWM (modulación de amplitud de impulsos).

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Consulte la página 1–1 para obtener información sobre referencias de estructuras y las Pautas sobre reducción de la capacidad nominal en el Apéndice A.


Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo
Variadores de estructura A= 10 kHz
Variadores de estructura A= 8 kHz
Variadores de estructura C y de mayor capacidad= 6 kHz

[Inversión analógica] – Firmware anterior al 4.01

Este parámetro habilita la función de inversión para la señal de entrada analógica en TB2.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		84 Lectura y escritura "Inhabilitado"
Unidades	Pantalla Varia <mark>dor</mark> "Inhabilitado" 0 "Habilitado" 1	



[Act. ajust anlg.]

Este parámetro habilita los terminales de potenciómetro en TB2, terminales 1, 2 y 3 como una función de ajuste para las entradas analógicas en los terminales TB2, 4 y 5 ó 4 y 6. Un potenciómetro de 10 k ohms proporciona un rango de ajuste de aproximadamente 10% de la [Frecuencia máx.]. El variador debe estar "Parado" antes que los cambios de programación se hagan efectivos.

90 Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura "Inhabilitado" Valor predeterminado Unidades Pantalla | Variador "Inhabilitado" 0

[Sel pérd 4-20 mA]

Este parámetro selecciona la reacción de los variadores de velocidad a la pérdida de una señal de 4-20 mA cuando la [Fuente de frec.] activa es 4-20 mA.

Número de parámetro	150
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Valor predeterminado	"Min/Alarma"
Unidades	Pantalla Variador
	"Min/Alarma" 0 El variador ejecuta una salida

El variador se detiene y emite "Parada/Fallo" 1 un "Fallo error Hz"

"Habilitado" 1

"Retención/alarma" 2 El variador mantiene la última frecuencia de salida y emite

una alarma.

de [Frecuencia mín.] y emite

31

una alarma. "Max/Alarma" 3 El variador ejecuta una salida de [Frecuencia máx.] y emite una alarma

"Pre1/alarma" 4 El variador ejecuta una salida de [Frec presel 1] y emite una alarma.

[Tiempo acel. 2]

Este valor determina el tiempo que el variador de velocidad tomará para cambiar gradualmente desde 0 Hz hasta la [Frecuencia máx.] . La velocidad determinada por este valor y la [Frecuencia máx.] es lineal, a menos que la [Curva-S activa] esté "habilitada". Se aplica a cualquier aumento en la frecuencia de comando a menos que el [Tiempo acel. 1] esté seleccionado.

Número de parámetro

30 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Segundo /Seg x 10 (x 100 frn < 4.01) Valor predeterminado 10.0 Seg Valor mínimo 0.0 Seg 3600.0 Seg (600.0 frn < 4.01) Valor máximo

Importante: Note los cambios de Valor máximo y resolución con el Frn 4.01.

[Tiempo decel. 2]

Este valor determina el tiempo que el variador tomará para cambiar gradualmente desde la [Frecuencia máx.] hasta 0 Hz. La velocidad determinada por este valor y la [Frecuencia máx.] es lineal, a menos que la [Curva S activa] esté "habilitada". Se aplica a cualquier disminución en la frecuencia de comando, a menos que el [Tiempo decel. 1] esté seleccionado.

Número de parámetro

Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Segundo / Seg x 10 (x 100 frn < 4.01) Valor predeterminado 10.0 Seq Valor mínimo 0.0 Seg Valor máximo 3600.0 Seg (600.0 frn < 4.01) Importante: Note los cambios de Valor máximo y resolución con el Frn 4.01.

[Selec. parada 1]

Este parámetro selecciona el modo de parada cuando el variador de velocidad recibe un comando de parada válido, a menos que se haya seleccionado [Selec. parada 2].

Número de parámetro		10
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Inercia"
Unidades	Pantalla _I Variador	

"Inercia" 0 Hace que el variador se apague inmediatamente.

Inyecta volt. de freno de CC en el motor. Requiere un "Freno de CC" valor en [Tiempo mto. CC]

y [Nivel mto. ĆC] "Rampa" 2 El variador desacelera a 0 Hz, luego si el [Tiempo mto CC] y el [Nivel mto CC] son mayores que

cero, se aplica el freno de retención. Si los valores son iguales a cero, entonces se apagará el variador. Requiere un valor en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2].

"Curva en S" 3 El variador ocasiona una rampa de curva en S hasta 0 Hz en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2] x 2.

"Rampa a mto." 4 El variador desacelera a cero Hertz, luego inyecta freno de mantenimiento según [Nivel mto. CC] (limitado a 70% de amps. nom. del variador) hasta que a) se emita un comando de arranque o b) se abra

la entrada de Habilitación.

[Tiempo mto. CC]

Este valor establece el tiempo que el voltaje de [Nivel mto. CC] será aplicado al motor, cuando el modo de parada está establecido en "Freno CC" o en "Paro controlado".

Número de parámetro

Tipo de parámetro Unid. mostradas / unid. de variador Valor predeterminado

Valor mínimo Valor máximo Lectura y escritura

1 Segundo / Segundos x 10 (x1 frn < 4.01) 0.0 Seg (0 frn < 4.01)0.0 Seg (0 frn < 4.01)90.0 Seg (0 frn < 4.01)

Importante: Note los cambios de valor y resolución con el Frn 4.01.

[Nivel mto. CC]

Este valor establece el voltaje de CC aplicado al motor para producir la corriente seleccionada durante el frenado, cuando el motor de parada está establecido en "Freno CC", "Rampa" o "Rampa a mto." Si el modo de parada activo es "Rampa a mto", se fijará el [Nivel mto. CC] en 70%, aunque se hayan programado valores más altos.

Número de parámetro

Tipo de parámetro

Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador 1 % de la [Intensidad placa] / 4096 = 100%

Valor predeterminado 100 % Valor mínimo 0 % Valor máximo 150 %



ATENCION: Si existe el peligro de que se produzcan lesiones personales debido a movimiento de equipo o materiales, debe usarse un dispositivo de frenado mecánico auxiliar para parar el motor.

ATENCION: Esta función no debe usarse con motores síncronos o de imán permanente. Los motores pueden desmagnetizarse durante el frenado.

[Sel nivel mto] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro selecciona la fuente del nivel de mantenimiento para el [Nivel mto CC]

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades

Lectura y escritura "Nivel mto CC"

Pantalla | Variador

"0-10 Volt" 1


"Nivel mto CC" 0 Use el parám. 13, [Nivel mto CC]. Ajustable a través de entrada de 10 V, TB2, 4 y 5.

231


"4-20 mA" 2

Ajustable a través de entrada de 4-20 mA, TB2, 4 y 6.

Paro controlado Paro con freno



Ramp-to-Hold



[Habilit lím bus]

Este parámetro habilita la función que intenta limitar el voltaje del bus de CC del variador a 110% de voltaje nominal durante una desaceleración rápida. Si el voltaje del bus sube por encima del nivel de 110%, [Habilit lím bus] reduce o detiene la velocidad de desaceleración del variador, hasta que el voltaje del bus caiga por debajo del nivel de 110%.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		11 Lectura y escritura "Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador_
	"Inhabilitado"	O Permite que el voltaje del bus suba por encima del 110%.
	"Habilitado"	1 Voltaje límite de bus/rampa de desaceleración.

[Tipo de motor]

Este parámetro debe establecerse para que el tipo de motor conectado al variador de velocidad sea equivalente.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		41 Lectura y escritura "Inducción"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inducción"	No requiere posicionamientos adicionales.
	"Reluc. sinc."	1 Requiere que [Desliz. amp. nom.] esté establecido en cero.
	"Sinc PM"	2 Requiere que [Selec. parada 1] y [Selec. parada 2] estén establecidos en un parámetro diferente a "Freno CC", y que [Desliz. amp. nom.] esté establecido en cero.

[Selec. parada 2]

Este parámetro selecciona el modo de parada cuando el variador de velocidad recibe un comando de parada válido, a menos que se haya seleccionado [Selec. parada 1].

Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Valor predeterminado Unidades Pantalla Variador

"Inercia" 0 Hace que el variador se

apague inmediatamente. "Freno de CC" 1 Inyecta volt. de freno de CC en el motor. Requiere un

valor en [Tiempo mto. CC] y [Nivel mto. CC].

52

"Inercia"

"Rampa" 2

El variador desacelera a 0 Hz, luego si el [Tiempo mto CC] y el [Nivel mto CC] son mayores que cero, se aplica el freno de retención. Si los valores son iguales a cero, entonces se apagará el variador. Requiere un valor en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2].

"Curva en S" 3

El variador ocasiona una rampa de curva en S hasta 0 Hz en [Tiempo decel. 1] o [Tiempo decel. 2] x 2.

"Rampa a mto." 4

El variador desacelera a cero Hertz, luego inyecta freno de mantenimiento según [Nivel mto. CC] (limitado a 70% de amps. nom. del variador) hasta que a) se emita un comando de arranque o b) se abra la entrada de Habilitación.

[Amps Ki] - Firmware 2.03-3.01

Establece la ganancia integral para la función de limitación de corriente. Los valores predeterminados se seleccionan para cargas de alta inercia. Si se requiere una aceleración más rápida, el elevar la ganancia permitirá corriente adicional al motor. Los parámetros de ganancia excesiva pueden crear una operación inestable.

Importante: [Kp Amps] debe ajustarse en igual proporción o podría producirse una operación inestable.

192
Lectura y escritura
NA / NA
100
25
800

[Kp Amps]

Establece la ganancia proporcional para la función de limitación de corriente. Los valores predeterminados se seleccionan para cargas de alta inercia. Si se requiere una aceleración más rápida, el elevar la ganancia permitirá corriente adicional al motor. Los parámetros de ganancia excesiva pueden crear una operación inestable.

193 Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador NA / NA Valor predeterminado 100 Valor mínimo 25 Valor máximo 400 (800 frn < 3.01)



Este grupo de parámetros contiene selecciones de frecuencia almacenadas internamente.

[Selec. frec. 1]

Este parámetro controla cuál de las fuentes de frecuencia actualmente está suministrando el [Comando de frec.] al variador de velocidad, a menos que esté seleccionado [Selec. frec 2] o [Frec presel 1-7]. Consulte la tabla sobre *Entrada de selección de velocidad* en el Capítulo 2.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		5 Lectura y escritura "Adaptador 1"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Adaptador 1"	6
	"Adaptador 2"	7
	"Adaptador 3"	8
	"Adaptador 4"	9
	"Adaptador 5"	10
	"Adaptador 6"	11
	"Presel 1-7"	12-18
	"Usar Ultimo"	0
	"Pot remoto"	1
	"0-10 Volt"	2
	"4-20 mA"	3
	"Ref. de impulsos"	4 Remítase al valor de escalado de [Pulso/Enc.escal.]
	"MOP"	5

[Selec. frec. 2]

Este parámetro controla cuál de las fuentes de frecuencia actualmente está suministrando el [Comando de frec.] al variador de velocidad, a menos que esté seleccionado [Selec. frec 1] o [Frec presel 1-7]. Consulte la tabla sobre *Entrada de selección de velocidad* en el Capítulo 2.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		6 Lectura y escritura "Preseleccionado 1"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Adaptador 1"	6
	"Adaptador 2"	7
	"Adaptador 3"	8
	"Adaptador 4"	9
	"Adaptador 5"	10
	"Adaptador 6"	11
	"Presel 1-7"	12-18
	"Usar Ultimo"	0
	"Remote Pot"	1
	"0-10 Volt"	2
	"4-20 mA"	3
	"Ref. de impulsos"	4 Remítase al valor de escalado de [Pulso/Enc.escal.]
	"MOP"	5

[Frecuencia Test]

Este parámetro establece la frecuencia más baja en que el variador de velocidad efectuará una salida cuando recibe un comando de impulso válido.

Número de parámetro	24
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador	0.1 Hertz / Hertz x 100
Valor predeterminado	10.0 Hz
Valor mínimo	0.0 Hz
Valor máximo	400.0 Hz

[Frec presel 1-7]

Estos valores establecen las frecuencias con que el variador de velocidad ejecutará las salidas cuando están seleccionadas. Consulte la tabla sobre *Entrada de selección de velocidad* en el Capítulo 2.

Número de parámetro(s)	27-29 & 73-76
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador	0.1 Hertz / Hertz x 100
Valor predeterminado	0.0 Hz
Valor mínimo	0.0 Hz
Valor máximo	400.0 Hz

Establecimiento de frecuencia

[Frec. salto 1-3]

Estos valores junto con la [Int. frec. salto], crean un rango de frecuencia en el cual el variador de velocidad no funcionará continuamente.

Número de parámetro(s)

Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Unidades móstradas
Valor mínimo
Unidades de variador
Valor máximo


32-34
Lectura y escritura
1 Hertz / Hertz
Valor Predeterminado
400 Hz
Valor máximo
400 Hz

[Int. frec. salto]

Este parámetro determina la anchura de banda alrededor de una [Frec. salto]. La anchura de banda real es 2 x [Int. frec. salto] — 1/2 banda encima y 1/2 banda debajo de la frecuencia de salto.

Número de parámetro 35
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz
Valor predeterminado 0 Hz
Valor mínimo 0 Hz
Valor máximo 15 Hz

Int. frec. salto



[Inc. prot. MOP]

Este valor establece la cantidad de aumento o disminución para el [Comando de frec.] para cada entrada a los terminales de potenciómetro digital progresivo o potenciómetro digital regresivo en el TB3 - Requiere la selección del [Modo de entrada] 5, 9, 10 ó 15 (vea la figura sobre Selección del modo de entrada en el Capítulo 2), adaptador RIO u otro adaptador SCANport para funcionar.

Número de parámetro 22
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. variador 0.1 Hz/seg / 255 = (78% de la [Frecuencia máx])/seg
Valor predeterminado 1.1 Hz/Seg
Valor mínimo 0 Hz/Seg
Valor máximo (78% de [Frecuencia máx.]) / Seg

[Guarda ref MOP] – Firmware 4.01 y posteriores

Si se habilita este parámetro, el comando de frecuencia emitido por las entradas MOP se guarda en EEPROM (en caso de una interrupción de la alimentación eléctrica) y se reutiliza al momento del encendido. Cuando se inhabilita, no se guarda ningún valor y la referencia MOP se restablece a cero al momento del encendido.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado			230 Lectura y escritura "Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Inhabilitado"	0	
	"Habilitado"	1	

[RaízCua ref frec] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro activa la función de raíz cuadrada para entradas de 0-10 V o 4-20 mA cuando se usa como referencia de frecuencia. Si la señal de entrada varía con el cuadrado de la velocidad, el parámetro debe establecerse en "Habilitado".

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado			229 Lectura y escritura "Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Inhabilitado"	0	
	"Habilitado"	1	

Establecimiento de frecuencia

[Pulso/Enc. escal.]

Este parámetro contiene el factor de escalado para ambas entradas del tren de impulsos (TB2-7, 8) y regulación de velocidad de realimentación de encoder (TB3 terminales 31-36).

- Operación de realimentación de encoder Introduzca los impulsos de encoder por revolución
- 2. Entrada de tren de impulsos

Número de parámetro 46
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador Factor / Impulsos por rev
Valor predeterminado 1024 PPR (64 PPR fm < 4.01)
Valor mínimo 1
Valor máximo 4096

Ejemplo de tren de impulsos:
Motor de 4 polos, 60 Hz = Veloc. máx.
La opción 1336–MOD–N1 tiene salida de 64 Hz/Hz. A referencia analógica plena, la salida de impulsos será 60 Hz x 64 Hz/Hz = 3840 impulsos/seg.

Pulso / Enc. escal. = $\frac{3840 \text{ Hz}}{60 \text{ Hz}}$ $\times \frac{4 \text{ polos}}{2} = 128$

Este valor creará una frecuencia de comando de 60 Hz para referencia analógica plena para la opción.

Selección de característica

Este grupo contiene los parámetros necesarios para activar y programar características avanzadas del variador de velocidad.

[Frec. inicial]

Este valor establece la frecuencia con que el variador de velocidad inmediatamente ejecutará una salida (sin rampa de aceleración) con un comando de arranque. Este parámetro requiere un [Tiempo inicial] programado.


Número de parámetro43Tipo de parámetroLectura y escrituraUnidades mostradas / unidades de variador0.1 Hertz / Hertz x 10Valor predeterminado0.0 HzValor mínimo0.0 HzValor máximo7.0 Hz

[Tiempo inicial]

Este valor establece el tiempo que el variador continuará ejecutando salidas de [Frec. inicial] antes de cambiar gradualmente a [Comando de frec.].

Número de parámetro 44
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades 1 Segundo / Segundos
Valor predeterminado 0 Seg
Valor mínimo 0 Seg
Valor máximo 10 Seg

Tiempo inicial



[Control velocid]

Este parámetro selecciona el tipo de modulación de velocidad activa en el variador de velocidad.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Importante: Si se requiere regulación de velocidad de lazo cerrado de realimentación de encoder, debe seleccionarse "Encoder Fdbk".

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Valor predeterminado
Unidades

Lectura y escritura
Comp. desliz."("Sin control" fm < 4.01)
Pantalla Variador

"Sin control" 0 Regulación de frecuencia
"Comp. deslizam." 1 Compensación de deslizam.
"Dismin. veloc." 2 Compesac. de deslizam. neg.
"PLL" 3 Lazo bloqueo de fase (req. fm<4.01)

"Encoder Fdbk" 4 Realimentación de encoderlazo cerrado

"Caída + Reg" 5 Realimentación de encoder-

"P Jump" 6 Función traversa
"PI proceso" 7 Control PI de lazo cerrado

[Desliz. amp. nom.]

Este valor establece la cantidad de aumento o disminución automático a la salida del variador de velocidad para compensar por el deslizamiento del motor. Cuando el [Control de veloc.] está establecido en "Comp. de deslizamiento", un porcentaje de este valor proporcional a la corriente de salida se suma a la frecuencia de salida del variador de velocidad. Cuando el [Control de velocidad] está establecido en "Disminución", un porcentaje de este valor proporcional a la corriente de salida se resta de la frecuencia de salida del variador.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Valor máximo

Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado Valor mínimo 42 Lectura y escritura 0.1 Hertz / Hertz x 10 1.0 Hz (0.0 Hz frn < 4.01) 0.0 Hz 10.0 Hz (5.0 frn < 4.01)

lazo cerrado con caída activa

[Gan comp desliz] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro es la ganacia de compensación de deslizamiento y ajusta el grado de recuperación después de un cambio de carga.

Número de parámetro195Tipo de parámetroLectura y escrituraUnidades mostradas / unid. de variadorNingunaValor predeterminado1Valor mínimo1Valor máximo40

[Auto arrangue]

Este parámetro habilita la función que permite que el variador vuelva a arrancar automáticamente al momento de la activación. Este parámetro requiere que se instale un esquema de control de dos cables en TB3 y que esté presente un contacto de arranque válido. Remítase a la figura *Selección del modo de entrada* en el Capítulo 2.

Número de parámetro			14
Tipo de parámetro			Lectura y escritura
Valor predeterminado			"Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Inhabilitado"	0	
	"Habilitado"	1	



ATENCION: Este parámetro sólo puede usarse como se describe en NFPA79, párrafo 6-14 (excepciones 1-3) para aplicaciones especiales. Si este parámetro se usa en una aplicación inapropiada, podría dañarse el equipo y/o producirse lesiones personales.

[Reset/March Int.]

Este valor establece el número máximo de veces que el variador intenta restablecer un fallo y vuelve a arrancar antes que el variador emita un "FLL máx reintent". Vea el Capítulo 6 para obtener una lista de los fallos que se pueden restablecer.

Número de parámetro	85
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador	1 repetición / repeticiones
Valor predeterminado	0
Valor mínimo	0
Valor máximo	9

[Tiempo reintento]

Este valor establece el tiempo entre intentos de reinicio cuando [Reset/March int] está establecido en un valor diferente a cero.

Número de parámetro 15
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Segundo / Segundos x 100
Valor predeterminado 1.0 Seg
Valor mínimo 0.5 Seg
Valor máximo 30.0 Seq

[Curva-S activa]

Este parámetro habilita la rampa de aceleración/deceleración de la curva en S con forma fija. Los tiempos de aceleración/deceleración programados se doblan si el [Tiempo curva-S] se establece en "0". Se creará una curva-S ajustable si el [Tiempo curva-S] es más de cero.

Número de parámetro 57
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Valor predeterminado "Inhabilitado"
Unidades Pantalla Variador
"Inhabilitado" 0

"Habilitado" | 1

[Tiempo curva S]

Esto crea una rampa de curva-S ajustable. Si el tiempo de curva-S es < al tiempo de aceleración/desaceleración programado, la rampa actual será la suma de los dos. Si el tiempo de curva-S es ≥ a los tiempos de aceleración/desaceleración programados, se creará una curva S fija, cuyo tiempo será el doble del tiempo de aceleración/desaceleración programado.

Número de parámetro 56 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Segundo / Seg x 10 (x 100 frn < 4.01)

Valor predeterminado

Valor mínimo

Valor máximo

Valor variador

Valor va

Importante: Note los cambios de Valor máximo y resolución con el Frn 4.01.

Curva S fija

Tiempo acelerac. = 2 x [Tiempo acelerac. 1 ó 2] Tiempo decelerac. = 2 x [Tiempo decelerac. 1 ó 2]

Curva S ajustable

Caso 1 (vea el diagrama adyacente)

[Tiempo curva-S] < [Tiempo acelerac. 1 ó 2], y [Tiempo curva-S] < [Tiempo decelerac. 1 ó 2], luego

Tiempo acelerac. = [Tiempo acelerac. 1 ó 2] + [Tiempo curva-S], y


Tiempo decelerac. = [Tiempo decelerac. 1 ó 2] + [Tiempo curva-S]

Caso 2

[Tiempo curva-S] \geq [Tiempo acelerac. 1 ó 2], y [Tiempo curva-S] \geq [Tiempo decelerac. 1 ó 2], u

Tiempo acelerac. = 2 x [Tiempo acelerac. 1 ó 2], y Tiempo decelerac. = 2 x [Tiempo decelerac. 1 ó 2]

Nota: Si el [Tiempo curva-S] es ≥ a los tiempos de aceleración/deceleración programados, cualquier aumento adicional en el [Tiempo curva-S] no tendrá efecto alguno en los tiempos totales de aceleración/deceleración.



[Idioma] Este parámetro selecciona entre inglés y el idioma alternativo para la pantalla del HIM.	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado <u>Unidades</u> "Idior	Pantalla "Inglés" ma alternativo"	Variador 0	47 Lectura y escritura "Inglés"
[Control velocid]	Este parámetro ahora está ubicado anteriormente en este grupo (efectivo con firmware versión 4.01). Para la descripción del parámetro, consulte la página 5–24.			

[Act. march vuelo]

Este valor habilita la función de marcha en vuelo y elige el método que se va a usar. El variador primero realiza una búsqueda a partir de la dirección que estaba ejecutando al último.

Número de parámetro 155 Tipo de parámetro Lectura y escritura Valor predeterminado Inhabilitado Pantalla Variador Unidades "Inhabilitado" 0 "Búsqueda veloc." 1 Barrido de frec -vea [Mar. vuelo avance/retroc.] "Uso encoder" 2 Requiere realimentación de encoder . "Track Volts" 3 Lea la fuerza contraelectromotriz del motor de imán permanente síncrono



ATENCION: La selección "Búsqueda de velocidad" no debe usarse con motores de imán permanente o síncronos. Los motores pueden desmagnetizarse durante el frenado.

[Mar. vuelo avance] Este valor establece la frecuencia en la cual empieza la búsqueda de velocidad de avance. Si este valor excede la [Frecuencia máx.], la búsqueda de velocidad empezará en la [Frecuencia máx.]. La búsqueda de avance termina en cero Hertz o cuando se encuentra la velocidad del motor.	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	156 Lectura y escritura 1 Hertz / Hertz 60 Hz 0 Hz 400 Hz
[Mar.vuelo retroc.] Este valor establece la frecuencia en la cual empieza la búsqueda de velocidad en retroceso. Si este valor excede la [Frecuencia máx.], la búsqueda de velocidad empezará en la [Frecuencia máx.]. La búsqueda en retroceso termina en cero Hertz o cuando se encuentra la velocidad del motor.	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	157 Lectura y escritura 1 Hertz / Hertz 0 Hz 0 Hz 400 Hz
[Reinicio pérd L] – Firmware 4.01 y posteriores Este parámetro selecciona el modo de reconexción después de la recuperación de una condición de interrupción de la línea de alimentación eléctrica.	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades Pantalla "Busq. veloc." "Uso Encoder" "Volts seguim." "Última velocidad"	2 Lectura feedback 3 Lectura volts motor

[Período traverse]

Este valor establece el tiempo para terminar un ciclo de modulación de velocidad.


Número de parámetro 78
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador 0.01 Segundo / Segundos x 100
Valor predeterminado 0.00 Seg
Valor mínimo 0.00 Seg
Valor máximo 30.00 Seg

[Máx. Traverse]

Este valor establece la amplitud de pico de la modulación de velocidad.

Número de parámetro 79
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado 0.00 Hz
Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 50% de la [Frecuencia máx.]

Función traverse



[P Jump]

Este valor establece la amplitud de compensación de deslizamiento o inercia de la modulación de velocidad.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo
259

80 Lectura y escritura 0.01 Hertz / 32767 = [Frecuencia máx.] 0.00 Hz 0.00 Hz 25% de la [Frecuencia máx.]



Este grupo de parámetros contiene las opciones de programación para salidas del variador digitales y analógicas. Este grupo era denominado ¿Configuración de salida¿ en versiones firware anteriores a 4.01.

[Modo de entrada]

Este parámetro selecciona las funciones de entrada 1-8 en TB3 cuando se instala una tarjeta de interface opcional. Consulte la figura sobre Selección del modo de entrada en el cap. 2. Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando. La alimentación al variador debe desconectarse y volver a conectarse para que los cambios afecten la operación del variador.

Número de parámetro 21 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador Número de modo / Selección Valor predeterminado Valor mínimo 1 Valor máximo 24

[Selec sal CR1-4] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro establece la condición que cierra el contacto de salida en los terminales TB2 10 y 11 (CR1), 11 y 12 (CR2), 13, 14, 15 (CR3) y 16, 17, 18 (CR4).

Un cambio de estado puede significar activación o desactivación del relé, puesto que algunos relés pueden activarse al momento del encendido y desactivarse cuando ocurre la condición seleccionada.

Un indicador LED rojo ubicado en la tarjeta de control principal indica el estado de los contactos CR3. El indicador LED se ilumina cuando se cierran los contactos en los terminales 13 y 14 de TB2 y cuando se abren en los terminales 14 y 15.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

158, 174-176 Lectura y escritura "A velocidad" CR1 "En marcha" CR2 "Fallo" CR3

"Alarma" CR4

Unidades	Pantalla	Vai	riador_
	"En marcha"	2	Salida de frecuencia
	"A velocidad"	3	Salida = comando
	"A frec."	4	Require valor en [Frec salida dig]
	"A corriente"	5	Require valor en [Salida digit int]
	"A par"	6	Require valor en [Salida digit par]
	"Lmt corriente"	7	En sobrecarga
	"Sobrecarga mtr"	8	En los niveles actuales ocurrirá S.C
	"Pérdida línea"	9	Pérdida de línea en progreso
	"Alim. variador"	10	Volt pleno de ent. presente, bus cargado
	"Variador listo"	11	Los comandos necesarios están presentes
	"Marcha avance"	12	Dirección de avance
	"Marcha en retroc"	13	Dirección de retroceso
	"Freno"	14	Modo de freno CC (paro o mantenim.)
	"Economización"	15	Economizador autom. activo
	"Restab autom."	16	Int. restab. fallo y volver a arrancar el var.
	"Fallo"	0	Cualquier fallo
	"Alarma"	1	Cualquier alarma sin máscara

[Sel salida digit] - Firmware anterior al 4.01

Este parámetro establece la condición que cierra el contacto de salida en el TB2, terminales 10 y 11.

Número de parámetro 158 Tipo de parámetro Lectura y escritura Valor predeterminado "A velocidad" Unidades Pantalla Variador "A velocidad" 0 "A frecuencia" 1 Requiere valor en [Frec. salida digj "A corriente" 2 Requiere valor en [Salida digit int.] "A par" 3 Requiere valor en [Salida digit

[Frec. salida dig]

Este valor establece el punto de disparo para el contacto de salida en TB2, terminales 10 y 11, cuando [Sel salida digit] está establecida en "A frecuencia". El contacto se cerrará cuando se llegue o se pase este valor.

Número de parámetro

159 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. Valor predeterminado 0.00 Hz 0.00 Hz

Valor mínimo Valor máximo

[Frecuencia máx.] programada

pari

Configuración de E/S

[Salida digit int] Este valor establece el punto de disparo para el contacto de salida en TB2, terminales 10 y 11, cuando [Sel salida digit] está establecida en "A corriente". El contacto se cerrará cuando se llegue o se pase este valor.	Número de parámetro Tipo de parámetro Unid. mostradas / unid. variador 0% / 40 Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	160 Lectura y escritura 096 = 100% de Amps nom. del variador 0 % 0 % 200 %
[Salida digit par] Este valor establece el punto de disparo para el contacto de salida en TB2, terminales 10 y 11, cuando [Sel salida digit] está establecida en "A par". El contacto se cerrará cuando se llegue o se pase este valor.	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	Lectura y escritura 0.1 Amps / 4096 = Amps de par nom. 0.0 Amps 0.0 Amps 200% de [Intensidad placa]
[Est 0-10 VIt inf] – Firmware 4.01 y posteriores Establece el porcentaje de la entrada de 0-10 volt que representa la [Frecuencia mín.].	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	237 Lectura y escritura 0.1 % / 4096 = 100% 0.0 % -300.0 % +300.0 %
[Est 0-10 VIt sup] – Firmware 4.01 y posteriores Establece el porcentaje de la entrada de 0-10 volt que representa la [Frecuencia máx.]	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	238 Lectura y escritura 0.1 % / 4096 = 100% 100.0 % -300.0 % +300.0 %
[Est 4-20 mA inf] – Firmware 4.01 y posteriores Establece el porcentaje de la entrada de 4-20 mA que representa la [Frecuencia mín.].	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	239 Lectura y escritura 0.1 % / 4096 = 100% 0.0 % -300.0 % +300.0 %
[Est 4-20 mA sup] – Firmware 4.01 y posteriores Establece el porcentaje de la entrada de 4-20 mA que representa la [Frecuencia máx.]	Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo	240 Lectura y escritura 0.1 % / 4096 = 100% 100.0 % -300.0 % +300.0 %

Configuración de entrada analógica

Los ejemplos mostrados son para 0–10 V. Las selecciones para 4–20 mA son similares.




[Frecuencia mín.] = 0 Hz [Frecuencia máx.] = 60 Hz [Est 0-10 Vlt inf] = 0% [Est 0-10 Vlt sup] = 100%

La entrada mínima (0% de 10 V = 0 V) representa la frecuencia mínima de 0 Hz y la entrada máxima (100% de 10 V = 10 V) representa la frecuencia máxima de 60 Hz.



[Frecuencia mín.] = 0 Hz [Frecuencia máx.] = 60 Hz [Est 0–10 Vlt inf] = 20% [Est 0–10 Vlt sup] = 100%

La señal de entrada de 2-10 volts proporciona una salida de 0-60 Hz, lo cual resulta en un offset de 2 volts en el comando de velocidad.



[Frecuencia mín.] = 0 Hz [Frecuencia máx.] = 60 Hz [Est 0–10 Vlt inf] = 100% [Est 0–10 Vlt sup] = 0%

La entrada máxima (100% de 10 V = 10 V) representa una frecuencia mínima de 0 Hz y la entrada mínima (0% de 10 V = 0 V) representa una frecuencia máxima de 60 Hz.

Configuración de E/S

[Sel s/analógica]

Este parámetro selecciona la fuente para controlar la salida analógica. Esta salida ha sido diseñada para medición solamente y no debe usarse como realimentación de control del proceso.

Importante: Las versiones de firmware anteriores a la 4.01 tendrán menos selecciones disponibles.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado			25 Lectura y escritura "Frecuencia"
Unidades	Pantalla	Va	<u>riador</u>
	"Frecuencia"	0	Cero a [Frecuencia máx.] prog.
	"Corriente"	1	Cero a 200%
	"par"	2	Cero a 200%
	"Alimentación"	3	Cero a 200%
	"Voltaje"	4	Cero a 200%
	"% SC motor"	5	Cero a 200%
	"% SC variador"	6	Cero a 200%
	"Encoder"	7	Vea [Pulso/Enc. Hz]
	"Error velocid"	8	Vea [Error velocid]
	"Referencia PI"	9	Vea [Referencia PI]


[Offset s/analog]

Este parámetro habilita el offset de voltaje o corriente para la salida analógica TB2 terminales 4 y 9. Este valor interno offset 0-20 mA a 4-20 mA y 0-10 V a 2-10 V.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Valor predeterminado
Unidades
Pantalla
"Inhabilitado"
"Inhabilitado"
"Habilitado"
1

"Feedback PI" 10 Vea [Feedback PI] "Error PI" 11 Vea [Error PI] "Salida PI" 12 Vea [Salida PI]

Offset de salida analógica



[Sal analóg abs] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro selecciona si para la salida analógica se usa un valor con signo o un valor absoluto.

Número de parámetro			233
Tipo de parámetro			Lectura y escritura
Valor predeterminado			"Inhabilitado"
<u>Unidades</u>	Pantalla	Variador	
	"Inhabilitado"	0	
	"Habilitado"	1	

[Est sal anlg inf] – Firmware 4.01 y posteriores

Establece el porcentaje del valor de [Sel sal analóg] que es igual a la salida de 0 V/0 mA.

Número de parámetro	234
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador	0.1 % / 4096 = 100%
Valor predeterminado	0.0%
Valor mínimo	-300.0%
Valor máximo	+300.0%

[Est sal anlg sup] – Firmware 4.01 y posteriores

Establece el porcentaje del valor de [Sel sal analóg] que es igual a la salida de 10 V/20 mA.

Número de parámetro	235
Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador	0.1% / 4096 = 100%
Valor predeterminado	100.0%
Valor mínimo	-300.0%
Valor máximo	+300.0%

Este grupo de parámetros permite la configuración, visualización y borrado de fallos del variador de velocidad.

[Buffer fallo 0-3]

Estos parámetros almacenan los últimos (4) fallos que ocurrieron.

Número de parámetro		86-89
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		Ninguno
Unidades	Pantalla	Variador
	"0"	0 Ultimo fallo

"1" 1 Fallo del búfer 0
"2" 2 Fallo del búfer 1

"3" 3 Fallo del búfer 2

[Borrado fallo]

Este parámetro se usa para borrar un fallo y regresar al variador de velocidad al estado listo.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado			51 Lectura y escritura "Listo"
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Listo"	0	
	"Borrado fallo"	1	

[Lím. corr. act]

Este parámetro determina la respuesta del variador cuando se excede el límite de corriente de dispositivos. El límite de corriente es de aproximadamente 180% de la [Placa VT amps] para variadores de estructura B y de mayor capacidad, y de aproximadamente 250% de la [Placa VT amps] para variadores de estructura A.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		82 Lectura y escritura "Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo – Activado por C.L.
	"Habilitado"	1 Se generó FLL diag lím cor

[Fallo pin fuerza] – Firmware 4.01 y posteriores

El habilitar este parámetro permite que el variador genere un Fallo pin fuerza (F63) si los amp de salida exceden el valor de límite de corriente de software programado en [Límite corriente].

Número de parámetro Tipo de parámetro		226 Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo
	"Habilitado"	1 Se generó fallo

[Fallo SC motor] – Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro habilita o inhabilita la función de protección contra sobrecarga del motor del variador.

Número de parámetro		201
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Habilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo

"Habilitado" 1 Se generó fallo

[Fallo alimentación]

Este parámetro determina cómo una caída del 15% en el voltaje del bus de CC afectará la operación del variador. Vea el diagrama a continuación.

Número de parámetro		40	
Tipo de parámetro		Lectura y escritura	
Valor predeterminado	"Habilitado" ("Enabled" frn < 4.01)		
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo	
	"Habilitado"	1 Se generó Pérdida aliment.	

Tiempo de sustentación durante pérdidas de alimentación eléctrica

El 1336 Plus tiene la capacidad de sustentar la lógica durante períodos cortos de interrupción de la alimentación eléctrica. Cuando se pierde la alimentación de entrada al variador, el variador ofrece dos métodos de operación.

Diagrama 1

Con el parámetro de Fallo alimentac. inhabilitado, si se produce una interrupción de la alimentación eléctrica (T1), el variador continuará operando con la energía del bus de CC almacenada hasta que el voltaje del bus caiga a 85% de su valor nominal (T2). En este punto, la salida del variador es desactivada, permitiendo que el bus de CC descarque más lentamente. El variador retendrá su lógica y estado de operación siempre y cuando el voltaje del bus esté por encima del voltaje del bus mínimo absoluto (consulte el Apéndice). Si el voltaje del bus cayera por debajo de este nivel (T5), el variador se activará y Baja-tensión FLL aparecerá en la pantalla. Si se restaura la alimentación de entrada antes que se llegue a este mínimo (T3), y el voltaje del bus sube por encima del nivel de 85% (T4), el variador restaurará la alimentación de salida al motor y continuará la operación.

Diagrama 2


Con el parámetro de Fallo alimentac. habilitado, si se pierde la alimentación de entrada (T1), el variador continuará operando hasta que el voltaje del bus caiga por debajo del 85% de su valor nominal (T2). En este punto, la salida del variador es desactivada y arranca un temporizador de 500 ms. Luego se producirá una de las siguientes condiciones:

- 1. El voltaje del bus caerá por debajo del mínimo antes que caduque el tiempo (T6). Esto generará un Baja-tensión FLL.
- 2. El voltaje del bus permanecerá por debajo del 85% pero por encima del mínimo y caducará el temporizador (T5). Esto generará un Fallo alimentac.
- 3. La alimentación de entrada es restaurada (T3) y el voltaje del bus sube por encima del nivel de 85% antes que el temporizador caduque (T4). Esto permite que el variador active su salida y continúe la operación.


Reinicio después de pérdida de la línea de alimentación

En el caso que se produzca una condición de pérdida de línea, el 1336 PLUS tiene una variedad de selecciones programables para controlar el tiempo y el método de reconectar el motor después que regresa la alimentación eléctrica. Las selecciones incluyen:

- Uso de arranque en movimiento para determinar la velocidad del motor.
- Verificación de voltaje del terminal del motor para determinar la velocidad del motor.
- Lectura de encoder, si está presente.
- Reconexión a la última frecuencia de salida conocida.



- T1 = Pérdida de alimentación eléctrica
- T2 = Nivel de bus a 85% del valor nominal. salidas desactivadas
- T3 = Regresó la alimentación eléctrica
- T4 = Salidas activadas
- T5 = Nivel mínimo de voltaje de bus. Punto de fallo por baja tensión



- T1 = Pérdida de alimentación eléctrica T2 = Nivel de bus a 85% del valor nominal, salidas desactivadas
- T3 = Regresó la alimentación eléctrica T4 = Salidas activadas
- T5 = Tiempo límite 500 ms. Fallo de alimentación
- T6 = Nivel mínimo de voltaie de bus. Punto de fallo por baja tensión

[Fallo fusible]

El habilitar este parámetro permitirá el monitoreo del fusible del bus (en variadores de 30 kW/40 HP y de mayor capacidad) y produce un "Fallo fusible".

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado		81 Lectura y escritura "Habilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo
	"Habilitado"	1 Se generó Fallo fusible

[Fallo baja bus]

Este parámetro habilita o inhabilita la condición de fallo del variador de velocidad para voltaje de bus, por debajo del valor de disparo de bajo voltaje de bus indicado en el apéndice.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Valor predeterminado
Unidades
Pantalla
Pantalla
Variador
Inhabilitado"
0 No se generó fallo
"Habilitado"
1 Se generó Baja-tensión FLL

[Datos fallo] - Firmware 4.01 y posteriores

Este parámetro muestra información acerca del conjunto de bits o números de parámetros relacionados al fallo. Ciertos fallos generan información adicional como ayuda para diagnosticar el fallo.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo

207
Lectura y escritura
Parámetro # /Parámetro #
Ninguno
1
Valor máximo
255

[FLL modo motor]

Este parámetro muestra el modo de motor activo en el momento del último fallo.

	Número de parámetro			143
1	Tipo de parámetro			Sólo lectura
'	Valor predeterminado		1	Ninguno
	Unidades	Pantalla	Va	<u>riador</u>
		"1"	1	Secuencia activac. en marcha
		"2"	2	Motor conectado, variador apagado
		"3"	3	Se está aplicando el refuerzo de CC
		"4"	4	Motor funcionando en [Frec. inicial]
		"5"	5	Motor acelerando
		"6"	6	Motor en la veloc. de comando
		"7"	7	Motor desacelerando
		"8"	8	Motor funcionando en inercia
		"9"	9	Motor bajo freno de CC
		"10"	10	Esperando prestablec. fallo – regresa a 0
		"11"	11	Modo de arranque
		"12"	12	Habilit. búsqueda marcha en vuelo
		"13"	13	Marcha en vuelo con encoder en proceso

[Fallo modo pot.]

Este parámetro muestra el modo de alimentación eléctrica activo en el momento del último fallo. Estos valores pueden ser útiles en la localización y corrección de una condición que está causando un fallo.

Número de parámetro 144 Tipo de parámetro Sólo lectura Valor predeterminado Ninguno Unidades Pantalla Variador "1" 1 Secuencia activac. en marcha "2" 2 Precarga en curso "3" 3 El voltaje del bus se está almacenando en la memoria "4" 4 Listo para comando de marcha después de activación "5" 5 Diagnósticos de etapa de potencia ejecutándose "6" 6 Ocurrió detección de pérdida línea "7" Listo para comando de marcha después de parada "8" 8 Variador de velocidad en marcha "9" 9 Retardo de extinción de flujo motor "10" 10 Freno de CC en curso 11 Ocurrió un fallo del variador "12" | 12 Búsqueda marcha vuelo habilitada "13" 13 Desaceleración en curso "14" 14 Modo de reanimación SCR "15" | 15 Modo de verificación SCR

[Frec. de fallo]

Este parámetro almacena y muestra la [Frec. de salida] antes de un fallo.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid, de variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo 145 Sólo lectura 0.01 Hertz /32767 = Frecuencia máx. Ninguno 0.00 Hz 400.00 Hz


"16" | 16 Modo de espera SCR

[Fallo Estatus]

Este parámetro almacena y muestra el último [Estado variador] antes de un fallo.

Los bits 0-7 se muestran en la mitad inferior de la línea 2 en la pantalla del HIM, y los bits 8-15 se muestran en la mitad superior de la línea 2.


En el caso de versiones de software posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Alarmas de fallo]

Este parámetro almacena y muestra las últimas condiciones de alarma presentes antes de un fallo. Para obtener más información, consulte el Capítulo 6.

En el caso de versiones de software posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Borrado fallo]

Este parámetro controla el método para borrar fallos.

Número de parámetro		39
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Habilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	O Los fallos se borran sólo desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica.
	"Habilitado"	Los fallos se borran emitiendo un comando de paro válido (sólo a través de TB3/HIM) o desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica. Consulte Bit 3 de la estructura lógica de control en la página A–13

[Alarma tierra]

Habilita el fallo de alarma de tierra cuando el variador detecta una corriente de tierra de más de 2 amperios (aproximadamente). Para obtener más información, consulte el Capítulo 6.

Número de parámetro		204
Tipo de parámetro		Lectura y escritura
Valor predeterminado		"Inhabilitado"
Unidades	Pantalla	Variador
	"Inhabilitado"	0 No se generó fallo
	"Habilitado"	1 Se generó Alarma tierra

Diagnósticos


Este grupo de parámetros contiene valores que pueden ser útiles en la explicación del funcionamiento del variador de velocidad. Incluye estado del variador, condiciones de control, dirección y alarmas, así como capacidads nominales del variador.

[Estado variador]

Este parámetro muestra la condición de funcionamiento actual en formato binario.

Los bits 0-7 se muestran en la mitad inferior de la línea 2 en la pantalla del HIM, los bits 8-15 se muestran en la mitad superior de la línea 2.

En el caso de versiones de software posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.




[Estado 2do var] – Frm. 4.01 y posteriores

Este parámetro muestra la condición de operación en formato binario.

Los bits 0-7 se muestran en la mitad inferior de la línea 2 de la pantalla del HIM y los bits 8-15 se muestran en la mitad superior de la línea 2.


En el caso de versiones de software posteriores a la 4.01 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, en la línea 1 aparece una descripción del estado (ENUM bit).



[Alarma variador]

Este parámetro muestra qué condición de alarma está presente cuando el bit 6 del [Estado variador] está alto (establecido en 1). Para mayor información sobre alarmas, vea el Capítulo 6.

En el caso de versiones de software posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.




Diagnósticos

[Alarm bloqueadas]

Este parámetro "almacena" las indicaciones de [Alarma variador] (ver información anterior).
Los bits permanecerán establecidos (alto/1), aunque la condición de alarma ya no exista.
El(los) bit(s) deben programarse en cero para descargar las indicaciones almacenadas.


En el caso de versiones de software posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Estado entradas]

Este parámetro muestra el estado activado/desactivado de las entradas 1-8 en el TB3, si está instalada una tarjeta de interface opcional.

En el caso de versiones de software de variador posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Fuente de frec.]

Este parámetro muestra la fuente de frecuencia que actualmente está dirigiendo al variador.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Valor predeterminado
Unidades
Pantalla Variador

"Adaptador 1-6"
"Presel 1-7"
"Pot remoto"
"0-10 Volt"
2
"4-20 mA"
"Ref. impulsos"
"MOP"

[Comando de frec.]

Este parámetro muestra la frecuencia ordenada de salida del variador. Este comando puede venir de cualquiera de las fuentes de frecuencia seleccionadas por [Selec de frec 1] o [Selec de frec 2].

Número de parámetro Tipo de parámetro Unid. mostradas / unid. variador Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo 65 Sólo lectura 0.01 Hertz / 32767 = Frec. de avance máxima Ninguno -400.00 Hz + 400.00 Hz

[Dirección giro]

Este parámetro muestra la dirección de marcha ordenada.

Número de parámetro 69
Tipo de parámetro Sólo lectura
Valor predeterminado Ninguno
Unidades Pantalla Variador
"Avance" 0
"Retroceso" 1

[Parada en uso]	Número de parámetro Tipo de parámetro	26 Sólo lectura
Este parámetro muestra el modo de parada activo.	Valor predeterminado Unidades	Ninguno Pantalla Variador
	Utilidades	"Inercia" 0
		"Freno CC" 1
		"Rampa" 2
		"Curva S" 3 "Rampa a mto." 4
		Kumpa a mto. · +
[Modo motor]	Número de parámetro	141
Este parámetro muestra el modo del motor.	Tipo de parámetro Valor predeterminado	Sólo lectura
Esto paramono maosna oi modo doi motor.	Unidades	Ninguno Pantalla Variador
		"1" 1 Secuencia activación en
		progreso "2" 2 Motor conectado, variador
		desactivado
		"3" 3 Refuerzo CC se está aplicando
		"4" 4 Motor en marcha a [Frec.
		inicial] "5" 5 Motor acelerando
		"6" 6 Motor a veloc. de comando
		"7" 7 Motor desacelerando "8" 8 Motor en inercia
		"8" 8 Motor en inercia "9" 9 Motor bajo freno de CC
		"10" 10 Esperando restablec. de fallo
		– regresa a 0 "11" 11 Modo de arranque
		"12" 12 Habilit. búsqueda marcha en vuelo
		"13" 13 Marcha en vuelo con encode en proceso
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[Modo potencia]	Número de parámetro Tipo de parámetro	142 Sólo lectura
Este parámetro muestra el modo de potencia	Valor predeterminado	Ninguno
	Unidades	Pantalla Variador
		"1" 1 Secuencia activación en
		progreso "2" 2 Precarga en progreso
		"3" 3 Voltaje de bus almacenándo:
		en memoria
		"4" 4 Listo para ejecutar comando después de activación
		"5" 5 Diagnósticos de etapa de po
		tencia ejecutándose "6" 6 Se detectó pérdida de línea
		"7" 7 Listo para comando de
		marcha después de parada.
		"8" 8 Variador en marcha
		"9" 9 Retardo de disminuc. de flujo motor
		"10" 10 Freno CC en progreso
		"11" 11 Se produjo un fallo del variador
		"12" 12 Búsqueda marcha vuelo
		habilitada "13" 13 Desaceleración en progreso
		"14" 14 Modo de reanimación SCR "15" 15 Modo de verificación SCR

Diagnósticos

[Impulsos salida]

Este parámetro muestra el número de ciclos de salida para la forma de onda de PWM (modulación de amplitud de impulsos). El conteo da la vuelta en 65535.

Número de parámetro Tipo de parámetro Sólo lectura Unidades mostradas / unid. de variador 1 impulso / impulsos Valor predeterminado Ninguno Valor mínimo Valor máximo 65535

[Angulo fase I]

Versión de firmware 3.04 y anteriores Este parámetro muestra el ángulo, en grados, del desplazamiento entre el voltaje de salida y la corriente de salida. El coseno de este número es una aproximación del factor de potencia de salida.

Versión de firmware 4.01 y posteriores Este parámetro no está funcional.

Número de parámetro 72 Sólo lectura Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador 1 grado / 255 = 360 grados Valor predeterminado Ninguno

[Temp. radiador]

Este parámetro muestra la temperatura del radiador.

Número de parámetro 70 Tipo de parámetro Sólo lectura Unidades mostradas / unidades de variador 1°C / Grados C Valor predeterminado Ninguno Valor mínimo 0 255 °C Valor máximo

[Estab valor predet.]

El establecer este parámetro en "Ini predetermin" restablece todos los parámetros en sus valores de fábrica.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

Lectura y escritura Pantalla Variador Unidades

> "Almacenar" 1 "Recuperar" 2

"Predetermin" | 3 Restablece todos los parámetros en sus valores establecidos en la fábrica.

"Listo" 0 En pantalla después que termina la función.

[Memoria bus CC]

Este parámetro muestra el nivel de voltaje nominal del bus de CC. Este valor se usa para determinar pérdida de línea, sobrevoltaje, frecuencia de desaceleración y otros puntos.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla

212 Sólo lectura 1 Volt / Volts Volts

64

"Listo"

67

[sumacmprb EEPROM] - Firmware 4.01 y posteriores

El valor de este parámetro proporciona un valor de suma de comprobación que indica que ha ocurrido un cambio en la programación del variador.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador

172 Sólo lectura Ninguna

Capacidades nominales

Este grupo contiene un número de parámetros de "Sólo lectura" que muestra las características de operación del variador. Este grupo sólo estará disponible con versiones de firmware 2.01 y posteriores. Si su firmware es anterior al 2.01, consulte el grupo de "Diagnósticos".

F-T-1			
	$\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$	VARIA	MARI
)() ()(-	e varia	
1			

Este parámetro muestra un número decimal que puede ser traducido en el número de catálogo del variador usando la tabla adyacente. Para obtener una explicación de los números de catálogo, consulte el Capítulo 1.

Número	o de parámetro						61
	parámetro					Sólo lect	ura
Pantalla	1336S	Pantalla	1336S	Pantalla	1336S	Pantalla	1336S
8449	AQF05	8707	BRF10	12826	BX150	13065	C010
8450	AQF07	8708	BRF15	12820	B150	13066	C015
8451	AQF10	8709	BRF20	12821	B200	13067	C020
8452	AQF15	8710	BRF30	12827	B250	13068	C025
8453	AQF20	8711	BRF50	12838	BP250	13069	C030
8454	AQF30	8712	BRF75	12828	BX250	13070	C040
8455	AQF50	8713	BRF100	12829	B300	13071	C050
12552	A007	12808	B007	12839	BP300	13072	C060
12553	A010	12809	B010	12822	B350	13073	C075
12554	A015	12810	B015	12840	BP350	13074	C100
12555	A020	12811	B020	12830	B400	13075	C125
12556	A025	12812	B025	12841	BP400	13076	C150
12557	A030	12813	B030	12832	B450	13077	C200
12558	A040	12824	BX040	12842	BP450	13083	C250
12559	A050	12814	B040	12823	B500	13091	CX300
12560	A060	12815	B050	12833	B600	13085	C300
12561	A075	12816	BX060	8963	CWF10	13078	C350
12562	A100	12825	B060	8965	CWF20	13086	C400
12563	A125	12817	B075	8966	CWF30	13088	C450
8705	BRF05	12818	B100	8967	CWF50	13079	C500
8706	BRF07	12819	B125	13064	C007	13089	C600

[Ver. de firmware]

Este parámetro muestra el número de versión del firmware.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla 71 Sólo lectura

Ninguna / Versión x 100 0.00

[V nom. variador]

Este parámetro muestra el voltaje de entrada nominal del variador de velocidad.

Número de parámetro

Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla 147 Sólo lectura 1 Volt / Volts

Voltaje de entrada nominal del variador

[Intens. placa]

Este parámetro muestra la corriente de salida nominal del variador de velocidad.

Número de parámetro

Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla 170 Sólo lectura

0.1 Amp / Amps x 10 Amps de salida nominales del variador

[kW placa]

Este parámetro muestra los kW nominales del variador de velocidad.

Número de parámetro

Pantalla

Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla 171 Sólo lectura

148

kW / kW x 100 kW de salida nominales del variador

[Placa CT amps.]

Este parámetro muestra la corriente de salida nominal del variador de velocidad.

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador

0.1 Amp / Amps x 10 Amps de salida nominales del variador

Sólo lectura 0.1 Amp / Amps x 10

Capacidades nominales

[Placa CT kW]

Este parámetro muestra los kW nominales de CT del variador de velocidad.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla 149 Sólo lectura kW / kW x 100 kW de salida nominales del variador

[Placa VT Amps]

Este parámetro muestra la corriente de salida nominal del variador de velocidad.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Llaidades mostradas / unidades de varia

Unidades mostradas / unidades de variador
Pantalla

198 Sólo lectura 0.1 Amp / Amps x 10 Amps nominales del variador

[Placa VT kW]

Este parámetro muestra los kW nominales de par variable variador de velocidad.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Unidades mostradas / unidades de variador Pantalla


199 Sólo lectura kW / kW x 100 kW nominales del variador

Máscaras

Este grupo de parámetros contiene máscaras binarias para todas las funciones de control. Las máscaras controlan qué adaptadores pueden emitir comandos de control.

Cada máscara contiene un bit para cada adaptador. Los bits individuales pueden establecerse en "cero" para bloquear el control por un adaptador, o en "1" para permitir que un adaptador tenga el control.

En el caso de versiones de software de variador posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Máscara de direc]

Este parámetro muestra qué adaptadores pueden emitir comandos de avance/retroceso.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades

Lectura y escritura 01111110

94

96

Pantalla | Variador "0" | 0 Negar el control

"1" 1 Permitir el control

[Máscara arranque]

Este parámetro muestra qué adaptadores pueden emitir comandos de arranque.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades

Lectura y escritura
01111111

Pantalla Variador

"0" 0 Negar el control
"1" 1 Permitir el control

[Máscara impulsos]

Este parámetro muestra qué adaptadores pueden emitir comandos de impulsos

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades

Lectura y escritura 01111111

Pantalla | Variador "0" | 0 | Negar el control

"1" 1 Permitir el control


_		
Máscara de ref.]	Número de parámetro Tipo de parámetro	97 Lectura y escritura
Este parámetro controla qué adaptadores pueden	Valor predeterminado	01111111
seleccionar una referencia alternativa: [Selec frec 1],	Unidades	Pantalla Variador
Selec frec 2] o velocidades preseleccionadas.	Offidados	"0" 0 Negar el control
		"1" 1 Permitir el control
[Máscara de acel.]	Número de parámetro Tipo de parámetro	98 Lectura y escritura
Este parámetro controla qué adaptadores pueden	Valor predeterminado	01111111
seleccionar [Tiempo acel.1] y [Tiempo acel. 2].	Unidades	Pantalla Variador
	Offidados	"0" 0 Negar el control
		"1" 1 Permitir el control
[Máscara deceler.]	Número de parámetro Tipo de parámetro	99 Lectura y escritura
Este parámetro controla qué adaptadores pueden	Valor predeterminado	01111111 <u>Ecclura y escritura</u>
seleccionar [Tiempo decel.1] y [Tiempo decel. 2].	Unidades	Pantalla Variador
	Officaces	"0" 0 Negar el control
		"1" 1 Permitir el control
[Máscara de fallo]	Número de parámetro	100
Este parámetro controla qué adaptadores pueden	Tipo de parámetro Valor predeterminado	Lectura y escritura 01111111
restablecer un fallo.	Unidades	Pantalla Variador
	Official	"0" 0 Negar el control
		"1" 1 Permitir el control
	No. 1	404
[Máscara de MOP]	Número de parámetro	Loctura v oceritura
	Tipo de parámetro	Lectura y escritura
Este parámetro controla qué adaptadores pueden	Valor predeterminado	01111111
	Valor predeterminado	01111111
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a	Valor predeterminado Unidades	Pantalla Variador
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a		
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad.	Unidades	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control
Este parámetro controla qué adaptadores pueden emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica]	<u>Unidades</u> Número de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina que adaptadores pueden controlar el	Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está estableci-	<u>Unidades</u> Número de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 01111111
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de con-	Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede	Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 01111111 Pantalla Variador
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está estableci-	Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 01111111 Pantalla Variador "0" 0 Negar el control
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede desinstalarse del variador con la alimentación eléctrica conectada, sin causar un fallo en serie.	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 011111111 Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede desinstalarse del variador con la alimentación eléctrica conectada, sin causar un fallo en serie.	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades Número de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 011111111 Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede desinstalarse del variador con la alimentación eléctrica conectada, sin causar un fallo en serie. [Máscara local] Este parámetro selecciona qué adaptadores pueden	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Tipo de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 92 Lectura y escritura 011111111 Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control "1" 2 Permitir el control 1 Permitir el control 93 Lectura y escritura
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede desinstalarse del variador con la alimentación eléctrica conectada, sin causar un fallo en serie. [Máscara local] Este parámetro selecciona qué adaptadores pueden tomar el control exclusivo de los comandos lógicos	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control 1 Permitir el control Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control "1" 1 Permitir el control Lectura y escritura on participa de la control 1 Permitir el control 1 Permitir el control
emitir comandos MOP (potenciómetro operado a motor) para el variador de velocidad. [Máscara lógica] Determina qué adaptadores pueden controlar el variador. Si el bit para un adaptador está establecido en "0," el adaptador no tendrá funciones de control excepto parada. Además, el adaptador puede desinstalarse del variador con la alimentación eléc-	Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado Unidades Número de parámetro Tipo de parámetro Tipo de parámetro	Pantalla Variador "0" 0 Negar el control "1" 1 Permitir el control Q2 Lectura y escritura on tendo on ten

Máscaras

[Máscara alarma]

Controla qué condiciones de alarma activarán el contacto de alarma (consulte el Capítulo 2 – TB2) y establecerá el bit de alarma (bit 6) en el [Estado variador].

En el caso de versiones de software de variador posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.




Propietarios

Este grupo de parámetros contiene información binaria para mostrar qué grupo de adaptadores está emitiendo comandos de control.

Cada parámetro de Propietario contiene un bit para cada adaptador. El variador establecerá un bit de adaptador en "1" cuando el adaptador esté emitiendo un comando lógico, y en "cero" cuando no se esté emitiendo un comando.

En el caso de versiones de software de variador posteriores a la 2.00 y un HIM serie A (versión 3.0) o serie B, aparece una descripción de estado (ENUM de bit) en la línea 1.



[Prop. parada]

Este parámetro muestra qué adaptadores actualmente están emitiendo un comando válido de parada.

Número de parámetro Tipo de parámetro			102 Sólo lectura
Unidades	Pantalla	V	ariador
	"0"	0	Entrada de parada no presente
	"1"	1	Entrada de parada presente

[Prop. dirección]

Este parámetro muestra qué adaptador actualmente tiene el control exclusivo de los cambios de dirección.

Número de parámetro	103
Tipo de parámetro	Sólo lectura
Unidades	Pantalla Variador
	"0" 0 No propietario
	"1" 1 Propietario actual

[Prop. arranque]

Este parámetro muestra qué adaptadores actualmente están emitiendo un comando de arranque válido.

Número de parámetro Tipo de parámetro			104 Sólo lectura
Unidades	Pantalla	Va	riador
	"0"	0	Entrada de arranque no
			presente
	"1"	1	Entrada de arranque presente

[Prop. impulsos]	Número de parámetro	105
Este parámetro muestra qué adaptadores	Tipo de parámetro Unidades	Sólo lectura Pantalla Variador
actualmente están emitiendo un comando válido de	Unidades	"0" 0 Entrada de impulso no presen
impulsos.		"1" 1 Entrada de impulso presente
[Prop. referencia]	Número de parámetro	106
•	Tipo de parámetro	Sólo lectura
Este parámetro muestra qué adaptador actualmente tiene el control exclusivo de la selección de la fuente	Unidades	Pantalla Variador
de frecuencia de comando.		"0" 0 No propietario "1" 1 Propietario actual
[Prop. de aceler.]	Número de parámetro	107
•	Tipo de parámetro	Sólo lectura
Este parámetro muestra qué adaptador actualmente tiene el control exclusivo de la selección de [Tiempo	Unidades	Pantalla Variador
acel. 1] o [Tiempo acel. 2].		"0" 0 No propietario "1" 1 Propietario actual
[Prop. decelerac.]	Número de parámetro	108
	Tipo de parámetro	Sólo lectura
Este parámetro muestra qué adaptador actualmente tiene el control exclusivo de la selección de [Tiempo	Unidades	Pantalla Variador
decel. 1] o [Tiempo decel. 2].		"0" 0 No propietario "1" 1 Propietario actual
[Prop. de fallo]	Número de parámetro	109
•	Tipo de parámetro	Sólo lectura
Este parámetro muestra qué adaptador actualmente está restableciendo un fallo.	Unidades	Pantalla Variador
		"0" 0 No propietario "1" 1 Propietario actual
[Prop. de MOP]	Número de parámetro	110
•	Tipo de parámetro	Sólo lectura
Este parámetro muestra qué adaptadores actualmente están emitiendo aumentos o	Unidades	Pantalla Variador
disminuciones en el comando de frecuencia MOP.		"0" 0 No propietario "1" 1 Propietario actual
[Prop. local]	Número de parámetro	179
Este parámetro muestra qué adaptador ha solicitado	Tipo de parámetro	Sólo lectura
el control exclusivo de todas las funciones lógicas	Unidades	Pantalla Variador "0" 0 No propietario
del variador de velocidad. Si un adaptador está en bloqueo local, todas las otras funciones (excepto parada) en todos los otros adaptadores están bloqueadas y no funcionan. El control local sólo		"1" 1 Propietario actual
puede obtenerse cuando el variador no está funcionando.		

[Datos entrada D2]

Adpatador E/S

Este grupo de parámetros contiene los parámetros necesarios para que un adaptador de comunicaciones opcional se comunique con el variador de velocidad.

Estos parámetros determinan el número de Número de parámetro 111-118 parámetro a donde se escribirá la tabla de datos de Tipo de parámetro Lectura y escritura salida PLC o la información de imagen del Unidades mostradas / unid. de variador # de parámetro / # de parámetro dispositivo SCANport. Para obtener información sobre vínculos de datos, consulte los manuales de Tabla de imagen **1336 PLUS** de salida PĽC los adaptadores de E/S remotas de un solo punto [Datos entrada A1] de A-B o de otros dispositivos SCANport. [Datos entrada A2] [Datos entrada B1] [Datos entrada B2] [Datos entrada C1] [Datos entrada C2] [Datos entrada D1]

119-126 Estos parámetros determinan el número de Número de parámetro parámetro cuyo valor será escrito en la tabla de Tipo de parámetro Lectura y escritura datos de entrada PLC o imagen del dispositivo Unidades mostradas / unid. de variador # de parámetro / # de parámetro SCANport. Para obtener información sobre vínculos Tabla de imagen de datos, consulte los manuales de los adaptadores 1336 PLUS de entrada PLC de E/S remotas de un solo punto de A-B o de [Datos salida A1] otros dispositivos SCANport. [Datos salida A2] [Datos salida B1] [Datos salida B2] [Datos salida C1] [Datos salida C2] [Datos salida D1] [Datos salida D2]

Visualización del proceso

Este grupo contiene los parámetros usados para escalar, en "unidades de usuario", cualquier parámetro del variador de velocidad, para que se vea en el HIM. Se pueden ver dos valores de parámetros escalados simultáneamente, cuando está seleccionado el modo de proceso.

[Parám. proceso 1]

Este parámetro debe establecerse en el número del parámetro cuyo valor escalado aparecerá en la línea 1 del panel de visualización del HIM.

El máximo valor de proceso que puede verse en la pantalla es 99,999.99. Si se excede este valor, aprecerá en la pantalla una cadena de asteriscos (****).

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado 127 Lectura y escritura # de parámetro / # de parámetro 1

[Escala proceso 1]

Este valor establece el multiplicador de escalado para [Parám. proceso 1]. El valor mostrado será:

Valor actual [Parám. proceso 1]

x valor de [Escala proceso 1]

Valor mostrado

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo
Lectura y escritura
Numéricas / Escala x 100
+1.00
-327.68
Valor máximo
+ 327.67

[Proceso 1 text 1-8]

Estos parámetros establecen la descripción de "unidades de usuario" para el valor determinado por [Parám. proceso 1] y [Escala proceso 1]. Esta descripción de 8 caracteres se mostrará en la línea 1 de la pantalla. Consulte el Mapa de caracteres en el Apéndice A.

Número(s) de parámetro(s) Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado 129-136 Lectura y escritura Código ASCII / Código ASCII "Volts"

[Parám. proceso 2]

Este parámetro debe establecerse en el número del parámetro cuyo valor escalado aparecerá en la línea 2 del panel de visualización del HIM.

El máximo valor de proceso que puede verse en la pantalla es 99,999.99. Si se excede este valor, aprecerá en la pantalla una cadena de asteriscos (****).

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unid. de variador # de p
Valor predeterminado

180 Lectura y escritura # de parámetro / # de parámetro 54

[Escala proceso 2]

Este valor establece el multiplicador de escalado para [Parám. proceso 2]. El valor mostrado será:

Valor actual [Parám. proceso 2]
x valor de [Escala proceso 2]
Valor mostrado

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo

181
Lectura y escritura
Numéricas / Escala x 100
+1.00
-327.68
Valor máximo
+ 327.67

[Proceso 2 text 1-8]

Estos parámetros establecen la descripción de "unidades de usuario" para el valor determinado por [Parám. proceso 2] y [Escala proceso 2]. Esta descripción de 8 caracteres se mostrará en la línea 2 de la pantalla. Consulte el Mapa de caracteres en el Apéndice A.

Número(s) de parámetro(s) Tipo de parámetro Unidades mostradas / unid. de variador Valor predeterminado

182-189 Lectura y escritura Código ASCII / Código ASCII "Amps"

Encoder Fdbk

Este grupo de parámetros contiene todos los parámetros necesarios para activar la realimentación de encoder en operación de lazo cerrado.

[Control	velocid.	ĺ
----------	----------	---

Este parámetro selecciona el tipo de modulación de velocidad activa en el variador.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Importante: Si se requiere regulación de la velocidad de lazo cerrado de realimentación de encoder, debe seleccionarse "Encoder Fdbk".

Número de parámetro	
Γipo de parámetro	Lectura
Valor predeterminado	"Comp desliz" ("Sin control"
Jnidades	Pantalla Variador

"Sin control" 0 Ajuste de frecuencia "Comp. de deslizam." 1

Compensación de deslizam. Compensación negativa de "Dismin. veloc." 2 deslizamiento

> "PLL" 3 Lazo bloqueo fase (req. fm <4.01)

y escritura

'' fm < 4.01)

"Encoder Fdbk" 4 Encoder Feedbacklazo cerrado

"Dismin + Reg" 5 Realimentación de encoderlazo cerrado con disminución activa

"P Jump" 6 Función traversa "PI proceso" 7 Control PI de lazo cerrado

Lectura y escritura

"Impulso"

[Tipo encoder]

Este parámetro contiene el tipo de señal de encoder de realimentación. El variador puede aceptar señales simples, de un solo canal (impulsos) o señales diferenciales (cuadratura).

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

T

٧

Unidades Pantalla | Variador "Impulso" 0 "Cuadratura" 1

[Pulso/Enc. escal.]

Este parámetro contiene el factor de escalado para las entradas del tren de impulsos (TB2-7, 8) y regulación de velocidad de realimentación de encoder (TB3 terminales 31-36).

- 1. Operación de realimentación de encoder Introduzca los impulsos de encoder por revoluc.
- 2. Entrada del tren de impulsos

Factor de Vel. (Hz) impuls. entrada Polos del motor escala = Frec. de comando deseada.

Número de parámetro 46 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador Factor / Impulsos por rev Valor predeterminado 1024 PPR (64 PPR frn < 4.01) Valor mínimo Valor máximo 4096

Ejemplo de tren de impulsos: Motor de 4 polos, 60 Hz = Veloc. máx. La opción 1336-MOD-N1 tiene salidas de 64 Hz/Hz. A referencia analógica total, la salida de impulsos será 60 Hz x 64 Hz/Hz = 3840 impulsos/seg.

 $\frac{3840 \text{ Hz}}{60 \text{ Hz}} \times \frac{4 \text{ Polos}}{2} = 128$ Pulso/Enc. escal. =

Este valor creará una frecuencia de comando de 60 Hz para la referencia analógica total para la opción.

[Velocidad máxima]

Este parámetro establece la frecuencia de salida en referencia de frecuencia para:

- 1. Regulación de velocidad de realimentación de
- 2. Todas las entradas analógicas a TB2 (potenciómetro remoto, 0-10 V y 0-20 mA).

NOTA: La [Frecuencia máx.] debe aumentarse para permitir la modulación por encima de la [Velocidad máximal.

Número de parámetro Tipo de parámetro

Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Hertz / Hertz x 10 (x frn < 4.01) Valor predeterminado Valor mínimo Valor máximo

[Polos del motor]

Este parámetro contiene el número de polos magnéticos del motor. Este valor traduce la frecuencia de salida en RPM del motor durante la operación de lazo cerrado. Se calcula a partir de la [Hz placa motor] y de la [RPM placa motor].

Número de parámetro Tipo de parámetro Unidades mostradas / unidades de variador

153 Sólo lectura 1 Polo / Polos

400 Hz

400 Hz

0 Hz

Encoder Fdbk

[Velocidad Ki]

Este parámetro contiene el valor de ganancia integral para la velocidad de lazo durante operación de lazo cerrado.

[Error de veloc.]

Este parámetro muestra la diferencia entre el [Comando de frec.] y la velocidad de realimentación.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Sólo lectura
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo

166
Sólo lectura
0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx.
Ninguno
- 8.33% de la [Frecuencia base]
+ 8.33% de la [Frecuencia base]

[Integral de vel.]

Este parámetro muestra el valor integral desde el lazo de velocidad.

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
-8.33% de la [Frecuencia base]
Valor máximo
+8.33% de la [Frecuencia base]

[Suma velocidad]

Este parámetro muestra la cantidad de corrección aplicada al [Comando de frec.].

Número de parámetro
Tipo de parámetro
Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador
Valor predeterminado
Valor mínimo
Valor máximo

168
Sólo lectura
0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx.
Ninguno
- 8.33% de la [Frecuencia base]
+ 8.33% de la [Frecuencia base]

[RPM placa motor]

Este valor debe establecerse en las RPM nominales que aparecen en la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro 177
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado 1750 RPM
Valor mínimo 60 RPM
Valor máximo 24000 RPM

[Hz placa motor]

Este valor debe establecerse en la frecuencia nominal que aparece en la placa del fabricante del motor.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.

Número de parámetro 178
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador Valor predeterminado 1 Hertz / Hertz x 10 (x 1 frn < 4.01)
Valor mínimo 1 Hz
Valor máximo 400 Hz

[Pulso/Enc. Hz]

Este parámetro muestra el comando de frecuencia presente en los terminales de entrada de impulsos 7 y 8 de TB2 o en los terminales de entrada de encoder en TB3 (si están presentes). Este valor se muestra independientemente que sea o no el comando de frecuencia activa.

Número de parámetro 63
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx.
Valor predeterminado Ninguno
Valor mínimo 0.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

Este grupo de parámetros configura el regulador PI del proceso.

[Control velocid.]

Este parámetro selecciona el tipo de modulación de velocidad activa en el variador.

Este parámetro no puede cambiarse mientras el variador está funcionando.


Importante: Si se requiere regulación de la velocidad de lazo cerrado de realimentación de encoder, debe seleccionarse "Encoder Fdbk".


Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Valor predeterminado "Comp desliz" ("Sin control" fm < 4.01) **Unidades** Pantalla Variador "Sin control" 0 Ajuste de frecuencia "Comp. de deslizam." 1 Compensación de deslizam. "Dismin. veloc." 2 Compensación negativa de deslizamiento "PLL" | 3 Lazo bloqueo fase (req. fm <4.01) "Encoder Fdbk" 4 Encoder Feedbacklazo cerrado "Dismin + Req" 5 Realimentación de encoderlazo cerrado con disminución activa "P Jump" 6 Función traversa

[Config PI]

Este parámetro establece y muestra la configuración para el regulador PI.

Nota: Integrador de restablecimiento (Int) también está disponible a través de una entrada digital. Vea Selección del modo de entrada en el Capítuo 2.






Nota: El variador activara la Salida igual a la precarga en el arranque

[Estado PI]

Este parámetro muestra el estado del regulador PI del proceso.



[Selec ref PI]

Con este parámetro se selecciona la fuente de la referencia PI. El valor de la referencia seleccionada es el "punto de ajuste" para el regulador PI del proceso.

Si está usando firmware versión 4.01 y posteriores, el variador puede responder a una pérdida de la señal de 4-20 mA usada como referencia PI o Feedback PI. La respuesta a la pérdida de la señal de 4-20 mA es controlada mediante la programación y requiere lo siquiente:

- a) [Control velocid.] debe establecerse en "PI proceso"y
- b) [Selec ref PI] o [Selec Fdbk PI] debe establecerse en "4-20 mA."

Si se satisfacen las dos condiciones mencionadas anteriormente, la respuesta de pérdida de señal se controla mediante el establecimiento de [Sel pérd 4-20mA/]. Si este parámetro se establece en "Parada Fallo", la pérdida de entrada causará que se detenga el variador y emita un Fallo error Hz. La pérdida de entrada mientras se selecciona cualquier otra opción de [Sel péred 4-20mA] causará que el variador active el bit de alarma (bit 6 de [Estado variador] y el bit 13 de [Alarma variador] y efectúe la salida de la [Frecuencia mín.] programada.

No se ofrece protección contra pérdida de señal para la entrada de 0-10 V.

Número de parámetro 215
Tipo de parámetro Lectura/escritura
Valor predeterminado "Preset1"
Unidades Pantalla | Variador

- "Adaptador 1" 6
- "Adaptador 2" 7
- "Adaptador 3" 8
- "Adaptador 4" 9
- "Adaptador 5" 10
- "Adaptador 6" 11
 - "Presel 1-7" 12-18
- "Pot remoto" 1
- "0-10 Volt" 2
- "4-20 mA" 3
- "Ref. impulso" 4
 - "MOP" 5

[Selec Fdbk PI]

Con este parámetro se selecciona la fuente del feedback Pl. Identifica el punto de entrada para el dispositivo de feedback del proceso.

Número de parámetro Tipo de parámetro Valor predeterminado

216 Lectura/escritura "0-10 Volt"

Valor predeterminado			"0-10 Y
Unidades	Pantalla	Variador	
	"Adaptador 1"	6	
	"Adaptador 2"	7	
	"Adaptador 3"	8	
	"Adaptador 4"	9	
	"Adaptador 5"	10	
	"Adaptador 6"	11	
	"Presel 1-7"	12-18	
	"Pot remoto"	1	
	"0-10 Volt"	2	
	"4-20 mA"	3	
	"Ref. impulsos"	4	
	"MOP"	5	

[Referencia PI]

Este parámetro muestra el <u>valor</u> actual de la referencia seleccionada por [Selec ref PI].

Número de parámetro 217
Tipo de parámetro Sólo lectura
Unidades mostradas / unidades de variador 0.01 Hertz /
32767 = Frec. máx. avance
Valor predeterminado Ninguno
Valor mínimo -400.00 Hz
Valor máximo 400.00 Hz

[Feedback PI]	Número de parámetro 218
-	Tipo de parámetro Sólo lectura
Este parámetro muestra el valor actual de la	Unidades mostradas / unidades de variador0.01 Hertz / 32767 = Frec. máx. avance
referencia seleccionada por [Selec Fdbk PI].	Valor predeterminado Ninguno Valor mínimo –400.00 Hz
	Valor mínimo -400.00 Hz Valor máximo 400.00 Hz
	100100 112
[Error PI]	Número de parámetro 219
El valor del error calculado por el lazo PI. Este valor	Tipo de parámetro Sólo lectura Unid. mostradas / unid. variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. avance
es la diferencia entre la [Referencia PI] y el	Valor predeterminado Valor predeterminado Valor predeterminado
[Feedback PI] y determina la salida PI.	Valor mínimo –400.00 Hz
	Valor máximo 400.00 Hz
[Salida PI]	Número de parámetro 220 Tipo de parámetro Sólo lectura
Este parámetro muestra la salida actual del lazo PI.	Unid, mostradas / unid. variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. avance
Esta salida se usa como comando de velocidad	Valor predeterminado Ninguno
para control del proceso o el adicionador de velocidad para acortar el proceso.	Valor mínimo –400.00 Hz
velocidad para acortai ei proceso.	Valor máximo 400.00 Hz
[Proceso Ki]	Número de parámetro 221
-	Tipo de parámetro Lectura/escritura
Este parámetro establece la ganancia integral del lazo PI del proceso.	Unidades mostradas / unidades de variador NA / NA
iazo Fi dei proceso.	Valor predeterminado 128 Valor mínimo 0
	Valor máximo 1024
[Proceso Kp]	Número de parámetro 222 Tipo de parámetro Lectura/escritura
Este parámetro establece la ganancia proporcional	Unidades mostradas / unidades de variador NA / NA
del lazo PI del proceso.	Valor predeterminado 256
	Valor mínimo 0
	Valor máximo 1024
[Límite neg PI]	Número de parámetro 223
Limite neg i ij	Tipo de parámetro Lectura/escritura
Este parámetro establece el límite inferior (negativo)	Unid, mostradas / unid. variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. avance
de la salida PI.	Valor predeterminado –8.33% de [Frecuencia máx.] Valor mínimo –400.00 Hz
	Valor máximo –400.00 Hz Valor máximo 400.00 Hz
[Límite pos PI]	Número de parámetro 224 Tipo de parámetro Lectura/escritura
Este parámetro establece el límite superior (positivo)	Unid, mostradas / unid. variador 0.01 Hertz / 32767 = Frecuencia máx. avance
de la salida PI.	Valor predeterminado +8.33% de [Frecuencia máx.]
de la Salida I I.	
ac la Salida I I.	Valor mínimo -400.00 Hz


Valor máximo

400.00 Hz

[Precarga PI] – Firmware 4.01 y posteriores

Establece el valor usado para precargar el integrador PI cuando los bits de "Estab salida" o "Int precarga" son igual a "1" en [Config PI].

Número de parámetro 225
Tipo de parámetro Lectura/Escritura
Unidades mostradas / unidades de variador 0.01 Hertz / ±32767 = Frecuencia máx.
Valor predeterminado 0.00 Hz
Valor mínimo 8.33% de la [Frecuencia máx]
Valor máximo +8.33% de la [Frecuencia máx]



Control de motores

Este grupo de parámetros define el control básico de los motores y sólo está disponible con las versiones de firmware 4.01 y posteriores.

[Selec control] – Firmware 4.01 y posteriores

Selecciona el método de control del motor del variador. La selección predeterminada proporciona control total de flujo del estator, lo cual es apropiado para la mayoría de aplicaciones.

Se ofrecen selecciones adicionales para ajustar de manera óptima el rendimiento:

- Hay dos modos de volts/Hertz disponibles; uno usando refuerzo de voltaje simple y uno para capacidad de configuración total. Estos modos pueden requerirse para motores especiales o instalaciones de múltiples motores diferentes.
- El modo de economización ofrece todas las ventajas del control de flujo de estator además de la función adicional de un "economizador automático". Si un motor permanece con carga ligera durante un tiempo especificado, el variador intentará reducir el voltaje de salida (y por lo tanto los kW de salida) con el fin de reducir los costos de energía (operación) del motor con carga ligera.

Número de parámetro

Tipo de parámetro

Valor predeterminado


Unidades

Pantalla | Variador |


"Economizas" | 0 | Control fluio estator con eco

"Economizac." 0 Control flujo estator con econ.
"Vector sin detec" 1 Control de flujo de estator
"Refuerzo fijo" 2 V/Hz c/refuerzo acel/marcha
"Especial del cliente" 3 V/Hz con configuración total

Especial del cliente



Selección de ventilador 1 y 2/Sin refuerzo



Refuerzo fijo

[Ref amps flujo] – Firmware 4.01 y posteriores

Se usa en el modo de vector sin detector solamente – Establece el valor de Amps requerido para mantener un flujo pleno del motor. Si se establece a cero, el variador usará un valor interno basado en [Amps placa motor] y kW (HP) del variador. Para obtener información sobre la configuración, consulte el capítulo 4.

Número de parámetro 192
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unid. de variador
Valor predeterminado 0.0 Amps
Valor mínimo 0.0 Amps
Valor máximo 75.0% de Amps nom. VT variador

Control de motores

[Volts caída IR] - Firmware 4.01 y Número de parámetro Tipo de parámetro posteriores Unidades mostradas / unid. de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. del var. Se usa en el modo de vector sin detector solamente Valor predeterminado - Establece el valor de la disminución de volts a Valor mínimo través de la resistencia del estator del motor. Si se Valor máximo 25% de Volts nom. del var. establece a cero, el motor usará un valor interno

[Tiemp subid fluj] – Firmware 4.01 y posteriores

basado en el amperaje a carga plena (F.L.A.) del motor y el voltaje nominal. Algunos motores (por ej. los de 6 polos, especiales, etc) pueden ser particularmente sensibles al ajuste de este parámetro. Para obtener más información, consulte el procedimiento de ajuste en el capítulo 4.

Establece el tiempo que el variador usará para tratar y lograr el flujo pleno del estator del motor. Cuando se emite un comando de arranque, la corriente de CC en el nivel del límite de corriente se usa para obtener el flujo de estator antes de la aceleración.

Número de parámetro 200 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador 0.1 Seg / Seg x 10 Valor predeterminado 0.0 Seg Valor mínimo 0.0 Seg Valor máximo 5.0 Seg

194

0 Volts

0 Volts

Lectura y escritura

[Refuerz arranque]

Este parámetro establece el nivel de refuerzo de CC para aceleración cuando [Refuerzo CC] está establecido en "Fijo" o "Especial del cliente".

Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. del variador Valor predeterminado 0 Volts Valor mínimo 0 Volts Valor máximo 9.5% del voltaje nominal del variador

[Refuerzo marcha]

Este parámetro establece el nivel de refuerzo de CC para nivel de velocidad constante cuando [Refuerzo CC] está establecido en "Fijo".

Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. del variador Valor predeterminado Valor mínimo 0 Volts Valor máximo 9.5% del voltaje nominal del variador

[Pendiente refrz] – Firmware 4.01 y posteriores

Establece la pendiente de la curva de volts/Hertz desde cero Hertz hasta el punto de intersección (vea el diagrama de Refuerzo fijo que se proporciona anteriormente). La pendiente se determina multiplicando: Refuerzo de marcha x Pendiente de refuerzo = A

Refuerzo de arranque x Pendiente de refuerzo = B.

Número de parámetro Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unid. de variador Ninguna Valor predeterminado 1.5 Valor mínimo 1.0 Valor máximo 8.0

[Tens. ruptura]

Este parámetro establece el voltaje de salida del variador en la [Frec. ruptura]. En combinación con la [Frec. ruptura], este parámetro determina el patrón de volts por Hertz entre 0 y la [Frec. ruptura].

Número de parámetro 50 Tipo de parámetro Lectura y escritura Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts nom. del variador Valor predeterminado 25% del voltaje nominal del variador Valor mínimo 0 Volts Valor máximo 50% del voltaje nominal del variador

[Frec. ruptura]

Este parámetro establece una frecuencia de punto medio en una curva de volts por Hertz especial del cliente. En combinación con la [Tens. ruptura] este valor determina la relación de volts por Hertz entre 0 y la [Frec. ruptura].

Número de parámetro49Tipo de parámetroLectura y escrituraUnidades mostradas / unidades de variador1 Hertz / Hertz x 10 (x 1 frn < 4.01)</td>Valor predeterminado25% de la [Frecuencia máx.]Valor mínimo0 HzValor máximo120 Hz

Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

Control de motores

[Tensión base]

Este valor debe establecerse en el voltaje nominal de la placa del fabricante del variador.

Número de parámetro 18
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts. nom. del variador
Valor predeterminado Volts. nom. del variador
Valor mínimo 25% del voltaje nominal del variador

Valor máximo 23% del voltaje nominal del variador 120% del voltaje nominal del variador

[Frecuencia base]

Este valor debe establecerse en la frecuencia nominal de la placa del fabricante del variador.

Número de parámetro 17
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas/unidades de variador Valor predeterminado 60 Hz
Valor mínimo 25 Hz
Valor máximo 400 Hz

Importante: Note el cambio de resolución con Frn 4.01.

[Tensión máxima]

Este parámetro establece el voltaje más alto de salida del variador de velocidad.

Número de parámetro 20
Tipo de parámetro Lectura y escritura
Unidades mostradas / unidades de variador 1 Volt / 4096 = Volts. nom. del variador
Valor predeterminado Volts. nom. del variador

Valor mínimo 25% del voltaje nominal del variador Valor máximo 120% del voltaje nominal del variador

Lista lineal

Este grupo lista todos los parámetros actualmente instalados en su variador de velocidad en orden numérico. Consulte el Apéndice que se encuentra al final de este manual para obtener un listado alfabético/numérico de todos los parámetros.

Notas

Localización y corrección de fallos

El capítulo 6 proporciona información para guiar al usuario en la localización y corrección de fallos del variador de velocidad 1336 PLUS. Se incluye una lista y descripciones de los diversos fallos y alarmas del variador (con posibles soluciones cuando corresponden).

Descripción de los fallos

Pantalla de fallos

La pantalla LCD se usa para indicar un fallo mediante un texto breve relativo al fallo (vea la siguiente figura). El fallo estará en pantalla hasta que se inicie "Borrado Fallo" o se desconecte y se vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador de velocidad. Un HIM serie A (versión 3.0) o serie B mostrará un fallo cuando éste se produzca, sin importar en qué estado esté la pantalla. Además, se puede ver una lista de fallos pasados seleccionando "Cola de fallos" en el menú de estado de control (vea el Capítulo 3 para obtener más información). Consulte la Tabla 6.A para obtener una lista y descripciones de los diversos fallos. La Tabla 6.B proporciona una lista de fallos por número.

Sobre-tensión F 5

Cómo borrar un fallo

Cuando se produce un fallo, debe corregirse la causa antes de borrar el fallo. Después de haber efectuado la acción correctiva, el desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica al variador de velocidad borrará el fallo. El emitir un comando de paro válido desde el HIM o la opción de interface de control (TB3) también borrará un fallo si el parámetro [Borrado fallo] está establecido en "habilitado". Además, se puede emitir un comando de "Borrado Fallo" en cualquier momento desde un dispositivo serie (si está conectado).

Descripción de los contactos

Consulte la Figura 2.3 para obtener una representación esquemática de los contactos CR1-CR4. Los contactos en la Figura 2.3 se muestran en estado desactivado. Cuando se activan, los contactos cambian de estado. Por ejemplo: durante condiciones normales de operación (no hay fallos presentes, el variador está funcionando), los contactos de fallo CR3 (selección predeterminada en versiones de firmware 4.01 y posteriores) en TB2-13 y 14 están abiertos, y los contactos en TB2-14 y 15 están cerrados. Cuando se produce un fallo, cambia el estado de estos contactos.

Tabla 6.A Descripciones de los fallos de 1336 PLUS

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
Alarma tierra 57	Se detectó un camino actual a tierra de más de 2 A en uno o más terminales de salida del variador. Vea [Alarma tierra].	Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador de velocidad para determinar si existe una condición de fallo en la conexión a tierra.
Baja-tensión FLL 04	El voltaje del bus de CC cayó por debajo del valor mínimo (entrada de 388 VCC a 460 VCA). Los parámetros [Fallo alimentac.] y [Fallo baja bus] están "habilitados".	Monitorice la línea de CA de entrada para determinar si hay interrupción de la alimentación eléctrica de línea o bajo voltaje.
Err frec adptr 65	El adaptador SCANport que era la referencia de frecuencia seleccionada envió una frecuencia mayor de 32767 al variador.	Corrija el problema que está haciendo que el adaptador SCANport envíe la frecuencia equivocada al variador.
Error oper. FLL 11	Un dispositivo SCANport solicita una lectura o escritura de un tipo de datos no aceptado. Este fallo también ocurrirá si: 1. El [Tipo de motor] está establecido en "Sinc PM" y [Parada en uso] está establecida en "Freno CC" o 2. El [Modo motor] está establecido en "Reluc. sinc" o "Sinc PM" y el [Control velocid.] está establecido en "Comp. deslizam."	Revise la programación.
Fallo auxiliar 02	El enclavamiento de entrada auxiliar está abierto.	Si está instalada la opción de interface de control, revise las conexiones en el TB3-24. Si la opción no está instalada, establezca [Modo de entrada] en "1."
Fallo cálc polos 50	Se genera si el valor calculado de [Polos del motor] es menos de 2 o más de 32.	Revise la programación de [RPM placa motor] y [Hz placa motor].
Fallo corto UV 41	Se ha detectado corriente excesiva entre estos dos terminales de salida.	Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador para determinar si hay un cortocircuito.
Fallo corto UW 42	Se ha detectado corriente excesiva entre estos dos terminales de salida.	Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador para determinar si hay un cortocircuito.
Fallo corto VW 43	Se ha detectado corriente excesiva entre estos dos terminales de salida.	Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador para determinar si hay un cortocircuito.

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
Fallo de tierra 13	Se detectó un camino actual a tierra de más de 100 A en uno o más terminales de salida del variador. NOTA: Si la corriente de tierra excede el 220% de la corriente nominal del variador, puede producirse un "FLL sobrecorr" en lugar de un Fallo de tierra.	Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador de velocidad para determinar si existe una condición de fallo en la conexión a tierra.
Fallo error Hz 29	Este fallo indica que no hay una frecuencia de operación válida. La causa puede ser cualquiera de las siguientes: 1. La [Frecuencia máx.] es menor que la [Frecuencia mín.] 2. Las frecuencias de salto y la anchura de banda de salto eliminan todas las frecuencias de operación. 3. La referencia de velocidad de la señal de entrada de 4-20 mA se ha perdido y el parámetro [Sel pérd 4-20mA] está establecido para "Parada fallo".	 Revise los parámetros de [Frecuencia mín.] y [Frecuencia máx.]. Revise los parámetros [Frec. salto 1], [Frec. salto 2], [Frec. salto 3] e [Int. frec salto]. Haga una revisión para determinar si hay cables rotos, conexiones flojas o pérdida de transductor en la entrada de 4-20 mA, TB2.
Fallo fase U 38	Se ha detectado un fallo de fase a tierra entre el variador y el motor en esta fase.	Revise el cableado entre el variador y el motor. Revise el motor para determinar si la fase tiene conexión a tierra.
Fallo fase V 39	Se ha detectado un fallo de fase a tierra entre el variador y el motor en esta fase.	Revise el cableado entre el variador y el motor. Revise el motor para determinar si la fase tiene conexión a tierra.
Fallo fase W 40	Se ha detectado un fallo de fase a tierra entre el variador y el motor en esta fase.	Revise el cableado entre el variador y el motor. Revise el motor para determinar si la fase tiene conexión a tierra.
Fallo fusible Blwn 58	Si la diferencia entre el voltaje ordenado y el voltaje medido es más de 1/8 del voltaje nominal durante 0.5 segundos, entonces se emitirá un fallo indicando que se ha fundido el fusible del bus en variadores de 30 kW (40 HP) y de mayor capacidad.	Ubique la causa. Cambie el fusible.
Fallo pin fuerza 63	Se excedió el valor de amps de [Límite corriente] y se habilitó [Fallo pin fuerza].	Verifique los requisitos de la selección de [Límite corriente].

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
Fallo precarga 19	El dispositivo de precarga estaba abierto 20 ms después del final de una condición de pérdida de alimentación, o la alarma de carga del bus permanece activa durante 20 segundos (la precarga no se completó).	Vea el Capítulo 1 para las definiciones de estructuras. 1. Estructuras A1, A2, A3 – Revise el circuito de precarga. Reemplace el NTC de precarga o todo el variador según sea necesario. 2. Estructura B – Revise el circuito de precarga. Reemplace el transistor de precarga, la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario. 3. Todas las estructuras de mayor capacidad – Revise el circuito de precarga. Reemplace los SCR de entrada, la tarjeta de disparo SCR, la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario.
Fallo ref. march 34	Se ha intentado establecer el parámetro [Refuerzo marcha] en un valor mayor que el parámetro de [Refuerz arranque].	Verifique que el parámetro haya sido programado correctamente.
Fallo reprogram. 48	El variador recibió la orden de escribir valores predeterminados a EEPROM.	1. Borre el fallo o desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica al variador. 2. Programe los parámetros del variador según sea necesario. Importante: Si el [Modo de entrada] ha sido cambiado de su valor original, debe desconectarse y volverse a conectar la alimentación antes que el nuevo valor se haga efectivo.
Fallo ROM o RAM 68	Las pruebas internas de activación de ROM o RAM no se han ejecutado apropiadamente.	Revise el módulo de idioma. Cambie la tarjeta de control o todo el variador, según sea necesario.
Fallo sel. Hz 30	Se ha programado un parámetro de selección de frecuencia con un valor fuera de rango.	Vuelva a programar la [Selec frec 1] y la [Selec frec 2] con un valor correcto. Si el problema persiste, cambie la tarjeta de control principal o todo el variador.

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
Fallo serie com 10	Un adaptador SCANport ha sido desconectado y el bit de [Máscara local] para ese adaptador está establecido en "1".	1. Si no se desconectó intencionalmente ningún adaptador, revise el cableado a los adaptadores SCANport. Reemplace el cableado, el expansor de puerto SCANport, los adaptadores SCANport, la tarjeta de control principal o todo el variador según sea necesario. 2. Este fallo se producirá si un adaptador fue desconectado intencionalmente y el bit de [Máscara lógica] para ese adaptador está establecido en "1". Para evitar que se produzca este fallo, establezca el bit de [Máscara lógica] para el adaptador en "0".
FLL desat trans 47 (Estructura C o de mayor capacidad)	Uno o más de los transistores de salida estaban operando en la región activa en lugar de estar fuera de saturación. Esta situación puede producirse debido a excesiva corriente de transistor o insuficiente voltaje de base.	Haga una revisión para determinar si existen transistores de salida dañados. Reemplace los transitores de salida, la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario.
FLL diag lím cor 36	La corriente de salida del variador ha excedido el límite de corriente de hardware y el parámetro [Lím. corr. act] estaba habilitado.	Revise la programación del parámetro [Lím. cor. act]. Verifique si hay carga excesiva, un posicionamiento incorrecto del refuerzo de CC, si los voltios del freno de CC están establecidos demasiado altos, u otras causas de exceso de corriente.
FLL EEprom 32	Se está programando EEPROM y no escribirá un valor nuevo.	Revise todas las conexiones de hilos y cables a la tarjeta de control principal. Cambie la tar- jeta de control principal o todo el variador según sea necesa- rio.
FLL err P-Jump 37	Reservado para uso futuro.	
FLL máx. reintent 33	El variador intentó, sin éxito, restablecer un fallo y continuar la ejecución para el número programado de [Reset/March int.].	Revise el búfer de fallos para determinar si hay un código de fallos que requiere restablecimiento. Corrija la causa del fallo y efectúe el restablecimiento manual presionando la tecla de parada local o desconectando y volviendo a conectar la entrada de parada de TB3.
FLL modo motor 24	Se ha detectado un fallo que se origina en la tarjeta de control.	Revise todas las conexiones a la tarjeta de control. Cambie la tarjeta, el módulo de idioma o todo el variador, según sea necesario.

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
FLL pdte negativ 35	El software del variador detectó una porción de la curva de volts/hertz con una pendiente negativa.	Revise la programación del variador de velocidad. *1. El parámetro [Tensión máxima] debe ser mayor que la [Tensión base]. *2. El parámetro [Frecuencia máx.] debe ser mayor que la [Frecuencia base]. 3. El parámetro [Tensión base] debe ser mayor que el [Refuerz arranque]. 4. Si el parámetro [Refuerzo CC] está establecido en "Del cliente", la [Tensión base] debe ser mayor que la [Tens. ruptura] y la [Tens. ruptura] debe ser mayor que el [Refuerz arranque]. * Versiones de firmware anteriores a la 2.01 solamente
FLL solape lazo 23	Ha ocurrido un desbordamiento del lazo de control de 2.5 ms.	Revise todas las conexiones a la tarjeta de potencia del variador. Cambie la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario.
FLL Test alimen 46	La variable del modo de alimentación interna recibió un valor incorrecto.	Revise todas las conexiones a la tarjeta de potencia/variador. Cambie la tarjeta o todo el variador, según sea necesario.
HIM -> Variador	Error 1 – La suma de comprobación leída desde EEPROM no es igual a la suma de comprobación calculada a partir de los datos de EEPROM. Error 2 – El número de parámetros en el perfil guardado no es igual al maestro.	Vuelva a intentar hacer la descarga. Reemplace el HIM. Vuelva a intentar hacer la descarga. Reemplace el HIM.
	Error 3 – Se intentó hacer una descarga a un tipo de variador diferente (por ej. 1336–>1305).	La descarga sólo puede efec- tuarse con el mismo tipo de variador.
	Error 4 – Los datos guardados no son correctos para el nuevo variador.	Las capacidades del variador son diferentes a las del variador maestro. Reprograme parám.
	Error 5 – El variador está funcionando mientras trata de descargar.	Detenga el variador, luego realice la descarga.
Lectura EE inic 53	 Reemplazo de tarjeta de variador de Gate (re- quiere reinicialización). Problema al leer EEPROM durante la inicialización. 	 Restablezca a los valores predeterminados y desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Revise todas las conexiones a la tarjeta de potencia/variador. Cambie la tarjeta o todo el variador si fuera necesario.

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
Modo potencia F 26	La variable del modo de alimentación interna recibió un valor incorrecto.	Revise todas las conexiones a la tarjeta de control. Cambie la tarjeta, el módulo de idioma o todo el variador, según sea necesario.
Motor trabado 06	La corriente permaneció sobre el 150% de la [Intensidad placa] durante más de 4 segundos.	Si el motor está usando excesiva corriente (más del 150%), la carga del motor es excesiva y no permitirá que el variador de velocidad acelere a la velocidad establecida. Es posible que se requiera un tiempo de aceleración mayor o una carga menor.
Pérdida aliment 03	El voltaje de CC permaneció por debajo del 85% del valor nominal durante más de 500 ms. El parámetro [Fallo alimentac.] está establecido en "inhabilitado".	Monitorice la línea de CA de entrada para determinar si hay bajo voltaje o interrupción de la potencia de línea.
Pot. abierto FLL 09	Un potenciómetro externo está conectado y el lado común del potenciómetro está abierto. El variador genera este fallo cuando el voltaje entre TB2-2 y TB2-3 excede de 3.9 VCC.	Revise el circuito del potenciómetro externo en TB2, terminales 1, 2 y 3, para determinar si hay un circuito abierto.
Precarga abierta 56	El circuito de precarga tenía la orden de cerrar, pero se detectó abierto.	Vea la página 1–1 para las definiciones de estructuras. 1. Estructuras A1, A2, A3 – Revise el circuito de precarga. Reemplace el NTC de precarga o todo el variador según sea necesario. 2. Estructura B – Revise el circuito de precarga. Reemplace el transistor de precarga, la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario. 3. Todas las estructuras de mayor capacidad – Revise el circuito de precarga. Reemplace los SCR de entrada, la tarjeta de disparo SCR, la tarjeta de disparo SCR, la tarjeta de potencia del variador o todo el variador según sea necesario.
Reset FLL variad 22	Se intentó activar el sistema con un contacto de parada abierto o un contacto de arranque cerrado.	Revise/verifique el cableado y la operación de los contactos.
R fondo 10 ms 51	Fallo de lazo de microprocesador. Se produce si la tarea de fondo de 10 ms no ha sido ejecutada en 15 ms.	Reemplace la tarjeta de control principal o el variador completo, según sea necesario.

Nombre y # de fallo	Descripción	Acción
R principio 10 ms 52	Fallo de lazo de microprocesador. Se produce si una interrupción de 10 ms está pendiente antes de que termine la interrupción actual.	Cambie la tarjeta de control principal o todo el variador según sea necesario.
Sensor temp abie 55	El termistor del disipador térmico está abierto o está funcionando mal.	Revise el termistor y las conexiones.
Sobrecarga 07	Disparo de sobrecarga electrónica interna.	Existe una carga excesiva del motor. Tiene que reducirse de manera que la corriente de salida del variador no exceda la corriente establecida por el parámetro [Int. sobrecarga].
Sobrecarga alim 64	Se excedió la capacidad nominal del variador de 150% durante 1 minuto.	Reduzca la carga.
Sobre-intensidad 12	Se detectó sobre-intensidad en el circuito de disparo instantáneo de sobre-intensidad.	Revise si hay una condición de cortocircuito en la salida del variador o de carga excesiva en el motor.
Sobre-tensión 05	El voltaje del bus de CC excedió el valor máximo.	Monitorice la línea de CA para determinar si hay voltaje de línea alta o condiciones transitorias. El sobrevoltaje del bus también puede ser producido por la regeneración del motor. Extienda el tiempo de deceleración o instale la opción de freno dinámico.
Sobretemperatura 08	La temperatura del disipador térmico excede un valor predefinido de 90°C (195°F).	Revise si las aletas del disipador térmico están bloqueadas o sucias. Verifique que la temperatura ambiente no haya ecedido de 40°C (104°F).
Sumacmprb EEprom 66	La suma de comprobación leída desde EEPROM no concuerda con la suma de comprobación calculada a partir de los datos de EEPROM.	Restablezca a los valores predeterminados y desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Revise todas las conexiones de alambres y cables a la tarjeta de potencia del variador. Cambie la tarjeta o todo el variador si fuera necesario.
Valor EE inic 54	Valor de parámetro almacenado fuera de límite al momento de la inicialización.	Restablezca a los valores predeterminados y desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Revise todas las conexiones a la tarjeta de potencia/variador. Cambie la tarjeta o todo el variador si fuera necesario.
Variador -> HIM	Error 1 – La lectura de la suma de comprobación de EEPROM no es igual a la suma de comprobación calculada a partir de los datos de EEPROM.	Repita la operación. Reemplace el HIM.

Tabla 6.B Referencia cruzada de códigos de fallo

	a cruzada de codigos de fail	
Fallo #	Nombre en pantalla	Restablecimiento/marcha
02	Fallo auxiliar	Sí
03	Pérdida aliment	Sí
04	Baja-tensión FLL	Sí
05	Sobre-tensión	Sí
06	Motor trabado	Sí
07	Sobrecarga	Sí
08	Sobretemperatura	Sí
09	Pot. abierto FLL	No
10	Fallo serie com	No
11	Error oper. FLL	No
12	Sobre-intensidad	Sí
13	Fallo de tierra	No
19	Fallo precarga	No
22	Reset FLL variad	Sí
23	FLL solape lazo	Sí
24	FLL modo motor	Sí
26	Modo potencia F.	Sí
28	FLL tiempo límit	No
29	Fallo error Hz	No
30	Fallo sel. Hz	No
31	FLL tiempo límit	No
32	FLL EEprom	No
33	FLL máx. reintent	No
34	Fallo ref. march	No
		No
35	FLL pdte negativ	No
36	FLL diag lím cor	
37	FLL err P-Jump	No
38	Fallo fase U	No
39	Fallo fase V	No
40	Fallo fase W	No
41	Fallo corto UV	No
42	Fallo corto UW	No
43	Fallo corto VW	No
46	FLL Test alimen	No
47	FLL desat trans	No
48	Fallo reprogram.	No
50	Fallo cálc polos	No
51	R. Fondo 10 ms	Sí
52	R. princip 10 ms	Sí
53	Lectura RR inic.	No
54	Valor EE inic.	No
55	Sensor temp abie	No
56	Precarga abierta	No
57	Alarma tierra	No
58	Fusible fundido	No
59-62	Reservados para uso futuro	
63	Fallo pin fuerza	No
64	Sobrecarga alim	No
65	Err frec adptr	No
66	Sumacmprb EEprom	No
68	Fallo ROM o RAM	No
JU	I allo NOM O NAM	NO

Alarmas

La Tabla 6.C presenta un listado y descripción de las alarmas del variador. El estado de las alarmas puede verse seleccionando el parámetro [Alarma variador]. Una alarma activa se indicará mediante el establecimiento de su bit correspondiente en alto (1). Todo bit alto (1) activará CR4 (vea la Figura 2.3).




Tabla 6.C Condiciones de alarmas

Nombre de alarma	Descripción
Carga de bus	Precarga de capacitores del bus de CC en progreso.
Límite de corriente de hardware	Se emitirá una alarma cuando se alcance el 220% de la corriente nominal del variador.
Límite de corriente de motor	Se excedió el valor programado para [Límite corriente] en el modo de motor.
Regenerando límite de corriente	Se emitirá una alarma cuando se exceda el valor establecido para [Límite corriente] mientras el motor se está regenerando.
Regenerando límite de voltaje	El límite de bus está activo.
Pérdida de línea en progreso	Se emitirá una alarma cuando el voltaje de entrada de CA caiga por debajo del 20% de la entrada o cuando se produzca una caída de 150 voltios.
Sobrecarga del motor	En el presente valor de amps de salida, eventualmente se producirá un disparo de sobrecarga del motor.
Motor bloqueado	La frecuencia de salida del variador pasa a 0 Hz y el límite de corriente todavía está activo o el límite de voltaje no permite la desaceleración.
Alarma tierra	La corriente de tierra excede los 2 amperios.
Entrada auxiliar	El circuito 24 del terminal TB3 está abierto.
Temp. radiador	La temperatura del radiador del variador excedió su límite.
Verificación de voltaje	El voltaje en los terminales de salida del variador es igual o más del 10% de los volts nominales del variador (por ej. 46 V para un variador de 460 V) cuando se ha emitido un comando de arranque y arranque en vuelo está inhabilitado. El variador no arrancará hasta que el voltaje del terminal caiga por debajo del 10% de la capacidad nominal del variador o hasta que esté habilitado el arranque en vuelo.
Pérdida de 4-20 mA	La señal de 4-20 mA se perdió.
Disparo SC motor	Este bit estará alto cuando la función de sobrecarga del motor se haya integrado en un valor suficientemente alto para causar un fallo de sobrecarga del motor. Este bit está activo independientemente del estado de [Sobrecarga motor] (habilitado/inhabilitado).
Restablecimiento automático	El variador está intentando restablecer un fallo usando [Reset/march int.] y [Tiempo reintento].

Especificaciones

Especificaciones e información suplementaria

El Apéndice A proporciona especificaciones e información suplementaria, incluyendo una referencia cruzada de parámetros, e información sobre reducción de capacidad nominal.

Protección

1 1010001011			
<u>V</u>	ariad. 200-240 V	Variad. 380-480 V	Variad. 500-600 V
Disparo sobrevolt. de entrada CA	: 285 VCA	570 VCA	690 VCA
Disparo bajo volt. de entrada CA	138 VCA	280 VCA	343 VCA
Disparo de sobrevoltaje de bus:	405 VCC	810 VCC	975 VCC
Disparo de bajo voltaje de bus:	200 VCC	400 VCC	498 VCC
Voltaje de bus nominal:	324 VCC	648 VCC	810 VCC
Termistor de disipador térmico:	Monitorizado por microprocesador	disparo de sobrete	emp. de
Disparo de sobrecorriente del val			

Límite de corr, de software: 20 a 160% de corriente nominal VT

Límite de corr. de hardware: 180 a 250% corr. nom. VT (depende de cap. nom. del

variador)

Límite de corr. instantánea: 220 a 300% corr. nom. VT (depende de cap. nom. del

variador).

hasta 6000 volts pico según IEEE C62.41-1991. Fenómenos transitorios de línea:

Inmunidad contra ruido Fenómenos transitorios de arco

de lógica de control: hasta 1500 volt pico².

Recorrido lógico de potencia: 15 milisegundos a carga plena.

Tiempo de control lógico mantenido: 0.5 segundos mínimo, típicamente 2 segundos.

Disparo de fallo de conexión a tierra: Fase a tierra en salida del variador. Disparo de cortocircuito: Fase a FASE en salida del variador.

Ambiente

Altitud: 1000 m (3300 pies) máx. sin reduc.

de cap. nom.

Temperatura de operación ambiental

0 a 50 grados C (32 a 122 grados F). 0 a 40 grados C (32 a 104 grados F). 0 a 40 grados C (32 a 104 grados F). IP00, abierto: IP20, NEMA Tipo 1 en envolvente: IP54, NEMA Tipo 12 en envolvente: IP65, NEMA Tipo 4 en envolvente: 0 a 40 grados C (32 a 104 grados F).

Temp. almac. (todas las construcciones): -40 a 70 grados C (-40 a 158 grados F).

Humedad relativa: 5 a 95% sin condensación.

Choque: 15 G pico durante 11 ms (±1.0 ms).

0.006 pulg. (0.152 mm) desplazam., 1 G pico. Vibración:

Certificaciones de agencias:

Lista UL Certificación C	SA	CONT CO	STED SECONT
Marca para too	las las directivas aplicables 1		
Emisiones Inmunidad	EN 50081-1 EN 50081-2 EN 55011 Class A EN 55011 Class B EN 50082-1 EN 50082-2	CE	
Bajo voltaje	IEC 801-1, 2, 3, 4, 6, 8 per EN 50082-1, 2 EN 60204-1 PREN 50178		

¹ Nota: Deben seguirse las pautas de instalación indicadas en el *Apéndice C*.

² Excluye entrada de tren de impulsos.

Especificaciones eléctricas

Datos de entrada

Tolerancia de voltaje: -10% del mínimo, +10% del máximo.

Tolerancia de frecuencia: 48-62 Hz.

Fases de entrada: La entrada trifásica proporciona capacidad nominal

total para todos los variadores. Una operación monofásica es posible con variadores de estructura A y B a una reducción de capacidad nominal de 50%.

Factor de potencia de desplazamiento

Var. estructura A1-A3: 0.80 estándar, 0.95 con inductor opcional.

Var. est. A4 y superiores: 0.95 estándar.

Eficiencia: 97.5% a amps nominales, volts de línea nominales.

Cap. nom. máx. de corriente

de cortocircuito: 200,000 A rms simétricos, 600 volts (cuando se usa

con los fusibles de línea de entrada de CA

especificados en el Capítulo 2).

Control

Método: PWM con codificación senoidal con frecuencia de

portadora programable. Las capacidades nominales se aplican a todos los variadores. *(consulte las Pautas de reducción de capacidad nominal en la página A–5).*

Variador estructura A 2-10 kHz. Cap. nom. variad. basada en 4 kHz (vea pág. 1–1 para

obtener información sobre estructuras).

Variador estructura B 2-8 kHz. Cap. nom. variad. basada en 4 kHz (vea pág. 1–1 para

obtener información sobre estructuras).

Variadores 2-6 kHz. Cap. nom. variad. basada en 4 kHz (vea pág. 1–1 para

estruct. C y D obtener información sobre estructuras).

Variad. estruct. E 2-6 kHz. Cap. nom. variad. basada en 2 kHz (vea pág. 1–1 para

y de mayor capac. *obtener información sobre estructuras*).

Rango de voltaje de salida: 0 a voltaje nominal.

Rango de frec. de salida: 0 a 400 Hz.

Precisión de frecuencia

Entrada digital: Dentro de $\pm 0.01\%$ de la frecuencia de salida establecida. Entrada analógica: Dentro de $\pm 0.4\%$ de la frecuencia de salida máxima.

Control de motor selec.: Vector sin detector con ajuste total. V/Hz estándar con

capacidad de personalización total

Acelerac./Desacelerac: Dos tiempos de aceleración y desaceleración programables

independientemente. Cada tiempo puede programarse de 0 - 3600 segundos¹, en incrementos de 0.01 segundos².

Sobrecarga intermitente: Par constante – 150% de salida nominal durante 1 minuto.

Par variable – 115% de salida nominal durante 1 minuto.

Capac. límite de corriente: Límite de corriente proactivo programable de 20 a 160% de la

corriente de salida nominal. Ganancia proporcional e integral

programable independientemente.

Cap. sobrecarga Protección de Clase 10 con respuesta sensible a velocidad. tiempo inverso Investigado por UL para cumplimiento con especificaciones de

N.E.C. Artículo 430. Archivo U.L. E59272, volumen 4/6.

Capacidades nominales de entrada/salida

Cada variador de velocidad 1336 PLUS tiene capacidades de par constante y variable. Las siguientes listas proporcionan información sobre las corriente de entrada y salida y capacidades nominales kVA.

Nota: Las capacidades nominales del variador están en los valores nominales. Vea las *Pautas de reducción de capacidad nominal* en la página A–5.

¹ 600 segundos con versiones de firmware anteriores a la 4.01.

² Incrementos de 0.1 segundos usando un HIM o 0.01 con comunicaciones en serie.

	Par constante				Par variable			
Cat. No.	kVA entrada	Amps entrada	kVA salida	Amps salida	kVA entrada	Amps entrada	kVA salida	Amps salida
VARIADORES AQF05	S DE 200-240 V 1.1	2.8	0.9	2.3	1.1	2.8	0.9	2.3
AQF03 AQF07	1.4	3.5	1.2	3.0	1.4	3.5	1.2	3.0
AQF10	2.2	5.4	1.8	4.5	2.2	5.4	1.8	4.5
AQF15	2.9	7.3	2.4	6.0	2.9	7.3	2.4	6.0
AQF20	3.9	9.7	3.2	8.0	3.9	9.7	3.2	8.0
AQF30	5.7	14.3	4.8	12	5.7	14.3	4.8	12
AQF50	8.5	21.3	7.2	18	8.5	21.3	7.2	18
A007 A010	10-12 12-14	28 35	11 14	27 34	10-12 12-14	28 35	11 14	27 34
A010 A015	17-20	49	19	48	17-20	49	19	48
A020	22-26	63	26	65	22-26	63	26	65
A025	26-31	75	31	77	26-31	75	31	77
A030	27-33	79	32	80	27-33	79	32	80
A040	41-49	119	48	120	41-49	119	48	120
A050	52-62	149	60	150	52-62	149	60	150
A060	62-74	178	72	180	62-74	178	72	180
A075 A100	82-99 100-120	238 289	96 116	240 291	82-99 100-120	238 289	96 116	240 291
A100	112-134	322	129	325	112-134	322	129	325
	S DE 380-480 V	522	127	323	112 104	322	127	323
BRF05	0.9-1.0	1.3	0.9	1.1	0.9-1.1	1.4	1.0	1.2
BRF07 BRF10	1.3-1.6 1.7-2.1	2.0	1.3 1.7	1.6 2.1	1.4-1.7 1.8-2.2	2.1 2.8	1.4 1.8	1.7 2.3
BRF15	2.2-2.6	3.3	2.2	2.8	2.3-2.8	3.5	2.4	3.0
BRF20 BRF30	3.0-3.7 4.2-5.1	4.6 6.4	3.0 4.2	3.8 5.3	3.2-3.8 4.7-5.7	4.8 7.2	3.2 4.8	4.0 6.0
BRF50	6.6-8.0	10.0	6.7	8.4	7.0-8.5	10.7	7.2	9.0
BRF75 BRF100	9.5-11.6 12.2-14.7	14.5 18.5	11.2 13.9	14.0 17.5	12.2-14.7 17.1-20.7	18.5 26.0	13.9 19.9	17.5 25.0
B007	8-11		10	12.5	9-12	14		14
B010	11-14	13 17	13	16.1	14-18	22	11 17	21
B015 B020	16-21 21-26	25 32	19 25	24.2 31	18-23 23-29	28 35	22 27	27 34
B025	26-33	40	31	39	28-36	43	33	42
B030 BX040	30-38 40-50	46 61	36 47	45 59	32-41 40-50	49 61	38 47	48 59
B040	38-48	58	48	60	41-52	63	52	65
B050 BX060 ¹	48-60 62	73 75	60 61	75 77	49-62 62	75 75	61 61	77 77
B060	54-68	82	68	85	61-77	93	76	96
B075 B100	69-87 90-114	105 137	84 110	106 138	78-99 98-124	119 149	96 120	120 150
B125 BX150	113-143 148	172 178	138 143	173 180	117-148 148	178 178	143 143	180 180
B150	130-164	197	159	199	157-198	238	191	240
B200 B250	172-217 212-268	261 322	210 259	263 325	191-241 212-268	290 322	233 259	292 325
BP250	212-268	322	259	325	235-297	357	287	360
BX250 B300	212-268 228-288	322 347	259 279	325 360	228-288 261-330	347 397	279 319	360 425
BP300	235-297	357 397	287	360	277-350	421	339	425 475
B350 BP350	261-330 277-350	421	319 339	425 425	294-371 310-392	446 471	359 378	475
B400 BP400	294-371 310-392	446 471	359 378	475 475	326-412 347-438	496 527	398 424	525 532
B450	326-412	496	398	525	372-470	565	454	590
BP450 B500	347-438 372-470	527 565	424 454	532 590	347-438 437-552	527 664	424 534	532 670
B600	437-552	664	534	670	437-552	664	534	670
	S DE 500-600V	10	10	10	0.11	10	10	10
C007 C010	9-11 11-13	10 12	10 12	10 12	9-11 11-13	10 12	10 12	10 12
C010 C015	17-20	19	19	19	17-20	19	19	19
C020	21-26	25	24	24	21-26	25	24	24
C025	27-32	31	30	30	27-32	31	30	30
C030	31-37	36	35	35	31-37	36	35	35
C040	38-45	44	45	45	38-45	44	45	45
C050	48-57	55	57	57	48-57	55	57	57
C060 C075	52-62 73-88	60 84	62 85	62 85	52-62 73-88	60 84	62 85	62 85
C100	73-88 94-112	108	109	109	73-88 94-112	108	109	109
C100	118-142	137	137	138	118-142	137	137	138
C150 ²	144-173	167	167	168	144-173	167	167	168
C200 ²	216-260	250	252	252	216-260	250	251	252
C250	244-293	282	283	284	244-293	282	283	284
CX300	256-307	295	297	300	256-307	295	297	300
C300	258-309	297	299	300	258-309	297	299	300
C350	301-361	347	349	350	301-361	347	349	350
C400 C450 ²	343-412	397	398	400	343-412	397	398	400
C450 ²	386-464 429-515	446 496	448 498	450 500	386-464 429-515	446 496	448 498	450 500
C600 ²	515-618	595	598	600	515-618	595	598	600
						1		

^{1 480} Volts solamente.

En el caso de versiones de firmware 2.04 y anteriores, la frecuencia PWM predeterminada en la fábrica es 4 kHz. El variador debe reprogramarse a 2 kHz para lograr las capacidades nominales de corriente listadas.

Envolventes suministrados por el usuario

Los variadores 1336 PLUS instalados en envolventes suministrados por el usuario pueden instalarse dentro de un envolvente o pueden instalarse permitiendo que el disipador térmico se extienda fuera del envolvente. Use la siguiente información en combinación con las pautas sobre tamaños para envolventes del fabricante.

Cat No.	Reduc. cap. nom. base Amps ¹	Reduc. cap. nom. curva ^{2,}	Watts de disipación térmica del variador ^{2, 3, 4}	Watts disipador térmico ²	Total Watts ²
VARIADORES	DE 200-240 V				
AQF05 AQF07 AQF10 AQF15 AQF20 AQF30 AQF50 A007 A0110 A015 A020 A025 A030 A040 A050 A060 A075 A100 A125	2.3 3.0 4.5 6.0 8.0 12 18 27 34 48 65 77 80 120 150 180 240 291 325	Figura A Ninguna Figura B Figura B Figura B Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Figura G Figura H Figura L Figura L Figura M	13 15 21 25 33 42 156 200 205 210 215 220 361 426 522 606 755 902	15 21 32 42 56 72 116 486 721 819 933 1110 1110 1110 1108 1269 3700 4100	28 36 49 63 81 105 158 642 921 1024 1143 1325 1330 2069 2370 3186 3375 4455 5002
VARIADORES		Figure A	12	0	21
BRF05 BRF07 BRF10 BRF15 BRF20 BRF30 BRF50 BRF75 BRF100 B007 B010 B015 B020 B025 B030 BX040 B040 B050 BX060 B060 B075 B100 B125 BX150 B125 BX150 B150 B250 BY250 BY	1.2 1.7 2.3 3.0 4.0 6.0 9.0 17.5 25.0 14 21 27 34 42 48 59 65 77 77 77 96 120 150 180 240 292 325 322 360 425 327 475 421 590 527 670 670	Figure A Figure B Figure B Figure C Figure E Figure E Figure E Figure E Figure F Ninguna Figure F Ninguna Kinguna	12 13 15 16 19 23 29 70 89 91 103 117 140 141 141 141 141 141 141 141	9 15 20 27 36 54 84 230 331 270 394 486 628 720 820 820 820 821 1110 1108 1944 2664 2769 2769 2769 2769 3700 4100 4805 6 6 5455 6 6 6875 6 6 7525 8767	21 28 35 43 43 55 77 113 300 420 361 497 603 768 861 961 1108 1108 1108 1303 2069 2370 3186 4375 4455 5002 66 6510 66 6510 66 8210 66 8920 10252
CW10	2.4	Figure A	25	29	54
CW20 CW30 CW50 C007 C010 C015 C020 C025 C030 C040 C050 C060 C075 C100 C125 C150 C200 C250 CX300 C300 5 C400 5 C400 5 C400 5 C600 5	4.8 7.2 9.6 10 12 19 24 30 35 45 57 62 85 109 138 168 252 284 300 300 300 350 400 450 500 600	Figure A Figure A Figure A Figure A Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Figura Figura I Figura V Figura W Figura W Figura Y Figura Y Figura Y Figura ZIAA	29 32 35 91 103 117 140 141 141 175 193 193 361 426 522 606 755 890 940 926 1000 1430 1465	57 87 117 217 251 360 467 492 526 678 899 981 1533 1978 2162 2315 3065 3625 3625 37120 8020 8025 10767	86 119 1152 308 354 477 607 633 667 853 1092 1174 1894 2404 2683 2921 3820 4515 4930 5941 6935 8550 9485 8550 9485

- 1 Los Amps de reducción de capacidad nominal base están basados en el voltaje nominal (240, 480 ó 600 V). Si el voltaje de entrada excede la capacidad nominal del variador, debe reducirse la capacidad nominal de salida del variador. Consulte la Figura CC.
- La capacidad nominal es 4 kHz (2 kHz para 224–448 kW/300–600 HP, 500–600 V). Si se seleccionan frecuencias portadoras superiores a 4 kHz, debe reducirse la capacidad nominal del variador. Vea las Figuras A-AA.
- 3 La temperatura ambiente nominal del variador es 40°C. Si la temperatura ambiente excede los 40°C, debe reducirse la capacidad nominal del variador. Consulte las Figuras A-AA.
- 4 La capacidad nominal del variador se basa en altitudes de 1,000 m (3,000 pies) o menos. Si se instala a una altitud superior, debe reducirse la capacidad nominal del variador. Consulte la Figura BB.
- 5 Importante: Se requieren dos (2) ventiladores 725 CFM si se instala un variador tipo abierto en un envolvente suministrado por el usuario.
- No disponible al momento de la impresión de este documento.


Pautas para reducción de la capacidad nominal

Las capacidades nominales del variador pueden ser afectadas por una serie de factores. Si existe más de un factor, los porcentajes de reducción de capacidad nominal deben multiplicarse. Por ejemplo, si se instala un variador de 42 Amp (B025) funcionando a 8 kHz a una altitud de 2,000 m (6,600 pies) y tiene un sobre-voltaje de línea de entrada del 2%, la capacidad nominal de amperios será:

42 x 94% reducción capacidad nominal por altitud x 96% reducción de capacidad nominal línea de alto voltaje = 37.9 Amps.

TEMPERATURA AMBIENTE / FRECUENCIA DE PORTADORA

 Capacidad nominal para variador en envolvente en temperatura ambiente de 40°C y variador abierto en temperatura ambiente de 50°C. Factor de reducción de capacidad nominal para variador en envolvente en temperatura ambiente entre 41°C y 50°C.






Figura B 1336S-A010 y B020




Figura C 1336S-B025





Figura D 1336S-A015 y B030



Capacidad nominal para variador en envolvente, en temperatura ambiente de 40°C y variador abierto en temperatura ambiente de 50°C.

Factor de reducción de capacidad nominal para variador en envolvente en temperatura ambiente entre 41°C y 50°C.






Figura F 1336S-B050 y BX060




Figura G 1336S-A040, B075, C075




Figura H 1336S-A050, B100








Figura I 1336S-C100









Factor de reducción de capacidad nominal para variador en envolvente en temperatura ambiente entre 41°C y 50°C.

Figura T 1336S-B500 y B600

Con el supuesto de dos (2) ventiladores 725 CFM para envolvente IP 20 (NEMA Tipo 1)




Figura U 1336S-CW10 a CW50



Figura V 1336S-C150




Figura W 1336S-C200





Figura X 1336S-C250



 Capacidad nominal para variador en envolvente, en temperatura ambiente de 40°C y variador abierto en temperatura ambiente de 50°C. Factor de reducción de capacidad nominal para variador en envolvente en temperatura ambiente entre 41°C y 50°C.

Figura Y 1336S-CX300

% de Amps nominales del variador 60% - 50% - 40% - Frecuencia de portadora en kHz

Figura Z 1336S-C300 a C600 Variador en envolvente en temperatura ambiente de 40°C

Con el supuesto de dos (2) ventiladores 725 CFM para envolvente IP 20 (NEMA Tipo 1)





Figura AA 1336S-C300 a C600 Variador en envolvente en temperatura ambiente entre 41° - 50°C

Con el supuesto de dos (2) ventiladores 725 CFM para envolvente IP 20 (NEMA Tipo 1)



ALTITUD Y VOLTAJE ALTO DE ENTRADA

Figura BB Capacidades nominales de todos los variadores




Figura CC Se requiere solamente para los siguientes variadores:

1336S-x025 - 18,5 kW (25 HP) a 8 KHz 1336S-x030 - 22 kW (30 HP) a 6 o 8 KHz 1336S-x060 - 45 kW (60 HP) a 6 KHz



Referencias cruzadas de parámetros – por número

No.	Nombre	Grupo	No.	Nombre	Grupo	No.	Nombre	Grupo
1	Tensión salida	Mediciones	78	Período traverse	Características	159	Frec. salida dig	Config. E/S
2	% int. salida	Mediciones	79	Máx. Traverse	Características	160	Salida digit int	Config. E/S
3	% Pot salida	Mediciones		P. Jump	Características	161	Salida digit par	Config. E/S
4	Ultimo fallo	Mediciones		Fallo fusible	Fallos	162	Intensidad part	Mediciones
5	Selec de frec 1	Ajustes + Sel. de frec.		Lím. corr. act.	Fallos	163	Intensidad flujo	Mediciones
6	Selec de frec 2	Sel. frecuencia	83	Refuerzo marcha	Ajuste avanzado ^②	165	Velocidad KI	Encoder Feedback
7	Tiempo acel. 1	Ajustes	84	Invers analógica	Ajuste avanzado	166	Error velocidad	Encoder Feedback
8	Tiempo decel. 1	Ajustes		Conteo SC alim 4.01	Mediciones	167	Integral de vel.	Encoder Feedback
9	Refuerzo CC	Ajuste avanzado ^②	85	Reset/march int.	Características	168	Suma velocidad	Encoder Feedback
10	Selec control 4.01	Control motores	86	Buffer fallo 0	Fallos	169	Refrz march/acel ^{2.01}	Ajuste avanzado
10	Selec. parada 1	Ajustes + Ajuste avanz.	87	Buffer fallo 1	Fallos	170	Pendiente refrzo ^{4.01}	Control motores
11 12	Habilit lím. bus Tiempo mto. CC	Ajuste avanzado	88 89	Buffer fallo 2 Buffer fallo 3	Fallos Fallos	170 171	Intensidad placa kW placa	Capac. nom. ^① Capac. nom. ^①
13	Nivel mto. CC	Ajuste avanzado Ajuste avanzado	90	Act. ajust anlg.	Ajuste avanzado	172	Sumacmprb EEPROM 4.01	Diagnósticos
14	Auto arrangue	Características	91	Fallo baja bus	Fallos	173	Alarmas fallo	Fallos
15	Tiempo reintento	Características		Máscara lógica	Máscaras		176 Selec sal CR2-4 4.01	Config. E/S
16	Frecuencia mín.	Ajustes + Ajuste avanz.		Máscara local	Máscaras	177	RPM placa motor	Ajustes + Enc. Fdbk.
17	Frecuencia base	Ajustes + Ajuste avanz. ²		Máscara direcc.	Máscaras	178	Hz placa motor	Ajustes + Enc. Fdbk.
18	Tensión base	Ajustes + Ajuste avanz. ²	95	Máscara arranque	Máscaras	179	Prop. local	Propietarios
19	Frecuencia máx.	Ajustes + Ajuste avanz.		Máscara impulsos	Máscaras	180	Parám. proceso 2	Display proceso
20	Tensión máxima	Ajustes + Ajuste avanz. ²		Máscara de ref.	Máscaras	181	Escala proceso 2	Display proceso
21	Modo de entrada	Ajustes + Config. E/S 4.01		Máscara de acel.	Máscaras	182-	189	Proceso 2 Txt 1-8
22	Inc. prot. MOP	Sel. frecuencia		Máscara deceler.	Máscaras	400	. 401	Display proceso
23	Potencia salida	Mediciones		Máscara de fallo	Máscaras	190	Volt placa motor 4.01	Ajustes
24	Frecuencia Test	Sel. frecuencia		Máscara MOP	Máscaras	191	Amp placa motor ^{4.01} Amps KI ^{2.03}	Ajustes
25	Sel. s/analógica	Config. E/S		Prop. parada	Propietarios Propietarios	192	Ref Amps flujo ^{4.01}	Ajuste avanzado ^②
26 27	Parada en uso Frec presel 1	Diagnósticos Sel. frecuencia	103 104	Prop. dirección Prop. arranque	Propietarios Propietarios	193	KP Amps ^{2.03}	Control motores Ajuste avanzado
28	Frec presel 2	Sel. frecuencia		Prop. impulsos	Propietarios	194	KI Volts	Lista lineal
29	Frec presel 3	Sel. frecuencia	106	Prop. referencia	Propietarios	174	Volts caída IR ^{4.01}	Control motores
30	Tiempo acel. 2	Ajuste avanzado		Prop. aceler.	Propietarios	195	Gan comp desliz 4.01	Características
31	Tiempo decel. 2	Ajuste avanzado	108	Prop. decelerac.	Propietarios	196	KP Volts	Lista lineal
32	Frec. salto 1	Sel. frecuencia	109	Prop. de fallo	Propietarios	198	Placa VT Amps	Capac. nom. 1
33	Frec. salto 2	Sel. frecuencia	110	Prop. MOP	Propietarios	199	Placa VT kW	Capac. nom. ^①
34	Frec. salto 3	Sel. frecuencia	111	Datos entrada A1	Adaptador E/S	200	Tiemp subid fluj 4.01	Control motores
35	Int. frec salto	Sel. frecuencia	112	Datos entrada A2	Adaptador E/S	201	Fallo SC motor 4.01	Fallos
36	Límite corriente	Ajustes	113	Datos entrada B1	Adaptador E/S	202	Conteo SC motor 4.01	Mediciones
37	Modo sobrecarga	Ajustes	114	Datos entrada B2	Adaptador E/S	203	Escalado VT	Ajustes
38	Int. sobrecarga	Ajustes	115	Datos entrada C1	Adaptador E/S	204	Alarma tierra ^{2.01}	Fallos
39	Modo borrado FLL	Fallos	116	Datos entrada C2	Adaptador E/S	205	Alarm bloqueadas 2.01	Diagnósticos
40	Fallo alimentac.	Fallos Aiusto avanzado	117 118	Datos entrada D1	Adaptador E/S	206 207	Máscara alarma ^{2.01} Datos fallo ^{4.01}	Máscaras Fallos
41 42	Tipo de motor Desliz. amp. nom.	Ajuste avanzado Características	119	Datos entrada D2 Datos salida A1	Adaptador E/S Adaptador E/S	207	Datos tiempo 1	Lista lineal
43	Frec. inicial	Características	120	Datos salida A2	Adaptador E/S	209	Datos tiempo 1 Datos tiempo 3	Lista lineal
44	Tiempo inicial	Características		Datos salida B1	Adaptador E/S	210	Datos tiempo 5	Lista lineal
45	Frecuencia PWM	Ajuste avanzado	122	Datos salida B2	Adaptador E/S	211	Datos tiempo 7	Lista lineal
46	Pulso/Enc escal	Sel. de frec. + Enc. Fdbk.	123	Datos salida C1	Adaptador E/S	212	Memoria bus CC	Diagnósticos ^{2.03}
47	Idioma	Características	124	Datos salida C2	Adaptador E/S	213	Config PI 3.01	PI proceso
48	Refuerz arranque	Ajuste avanzado ^②	125	Datos salida D1	Adaptador E/S	214	Estado PI 3.01	PI proceso
49	Frec. ruptura	Ajuste avanzado ^②	126	Datos salida D2	Adaptador E/S	215	Selec ref PI 3.01	PI proceso
50	Tens. ruptura	Ajuste avanzado ^②		Parám. proceso 1	Display proceso	216	Selec Fdbk PI 3.01	PI proceso
51	Borrado fallo	Fallos		Escala proceso 1	Display proceso	217	Referencia PI 3.01	PI proceso
52	Selec. parada 2	Ajuste avanzado		36 Proceso 1 Txt 1-8	Display proceso	218	Feedback PI 3.01	PI proceso
53	Tensión bus CC	Mediciones		Hertz MOP	Mediciones	219	Error PI 3.01	PI proceso
54 55	Corriente salida	Mediciones Diagnósticos		Hertz potencióm.	Mediciones Mediciones	220	Salida PI ^{3.01} Proceso KI ^{3.01}	PI proceso
56	Estado entradas Tiempo curva S	Características		Hertz 0-10 Volt Hertz 4-20 mA	Mediciones	221 222	Proceso KP 3.01	PI proceso PI proceso
57	Curva-S activa	Características		Modo motor	Diagnósticos	223	Límite neg PI 3.01	PI proceso
59	Estado variador	Diagnósticos		Modo potencia	Diagnósticos	224	Límite pos PI 3.01	PI proceso
60	Alarma variador	Diagnósticos		FLL modo motor	Fallos	225	Precarga PI ^{4.01}	PI proceso
61	Tipo de variador	Capac. nom. ^①		Modo potencia F.	Fallos	226	Fallo pin fuerza 4.01	Fallos
62	Fuente de frec.	Diagnósticos		Frec. de fallo	Fallos	227	Lím I adaptativa 4.01	Ajustes
63	Pulso/Enc Hz	Medic. + Enc. Fdbk. ^{2.01}		Fallo Estatus	Fallos	228	Reinicio pérd L 4.01	Características
64	Estab val predet	Diagnósticos	147	V nom. variador	Capac. nom. ①	229	RaízCua ref frec 4.01	Sel. frecuencia
65	Comando de frec.	Medic. + Diagnósticos	148	Placa CT Amps	Capac. nom. ①	230	Guarda ref MOP 4.01	Sel. frecuencia
66	Frec. de salida	Mediciones		Placa CT kW	Capac. nom. ^①	231	Sel nivel mto. 4.01	Ajuste avanzado
67	Impulsos salida	Diagnósticos		Sel. pérd. 4-20 mA	Ajuste avanzado	232	Sel Imt corr ^{4.01}	Ajustes
69	Dirección giro	Diagnósticos		Velocidad máxima	Encoder Feedback	233	Sal analóg abs ^{4.01}	Config. E/S
70	Temp. radiador	Medic. + Diagnósticos		Tipo encoder	Encoder Feedback	234	Est sal anlg inf 4.01	Config. E/S
71 72	Ver. de Firmware	Capac. nom. (1)		Polos del motor	Encoder Feedback	235	Est sal anlg sup 4.01	Config. E/S
72 73	Angulo fase I	Diagnósticos Sel. frecuencia	154 155	Offset s. analóg Act. march vuelo	Config. E/S Características	236 237	Estado 2do var ^{4.01} Est 0-10 VIt inf ^{4.01}	Diagnósticos Sel. frecuencia
73 74	Frec presel 4 Frec presel 5	Sel. frecuencia		Mar.vuelo avance	Características	237	Est 0-10 VIt Ini 4.01 Est 0-10 VIt sup 4.01	Sel. frecuencia
75	Frec presel 6	Sel. frecuencia		Mar. vuelo retroc	Características	239	Est 4-20 mA inf ^{4.01}	Sel. frecuencia
76	Frec presel 7	Sel. frecuencia	158	Sel salida digit	Config. E/S	240	Est 4-20 mA sup ^{4.01}	Sel. frecuencia
77	Control velocid.	Enc. Fdbk. + PI proceso	158	Selec sal CR1 t ^{4.01}	Config. E/S	-	1,	

X.xx Versión de firmware X.xx o posteriores. ^① Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ^② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y posteriores.

Referencias cruzadas de parámetros – por nombre

Medicines	Nombre	No.	Grupo	Nombre	No.	Grupo	Nombre	No.	Grupo
Act and part of the Comment of the			<u></u>						Mediciones
Act micro vision 155	% Pot salida						Precarga PI 4.01		
Allam bioquedits 2-10 205 Supplicitions Frieux nature 479 Ajubo servication 2 2 2 2 Pipocoso 1 2 2 2 Pipocoso 1 2 2 2 Pipocoso 1 2 2 2 Pipocoso 2									
Aleman tearls									
Almanum calin									
Agrance 173									
Anjos forse 1 - 194 Ajustes - 197 Ajustes -	Alarmas fallo								
Appublicate 72 Dispressions Fractacetal milk. To Appublicative amount. Prop. progress. 103 Propillarins Prop. placeta Prop. progress. 105 Propillarins Prop. placeta Prop. progress. 105 Propillarins Prop. placeta Prop. progress. 105 Propillarins Prop. placeta Prop. placeta Prop. progress. 105 Propillarins Prop. placeta Prop.	Amps KI ^{2.03}	192	Ajuste avanzado ②	Frec. salto 3	34	Sel. frecuencia	Prop. de fallo	109	Propietarios
Again surrigange 14 Caricoleristicas Freezaurcia min. 19 Ayulisis - Ayulisis				Frecuencia base	17				
Bernato field 5				Franconcia máy	10	,			
Buffer fals 0									
Buffer fallo 57 Fallos									
Buffer fails 3									
Carreling P 2 10 10 10 10 10 10 10									•
Corting P2-01 273							Pulso/Enc escal	46	
Config F 2019 213 84 Mediciones M	Comando de frec.	65					Dulco/Enc Uz	42	
Contino Cont	Config PI 3.01	213							
Corridor									
Corrientes allaids						Mediciones			
Curves-Sarbina 57									
Dates entated A1									,
Datos entrada A2									
Datos entrada B1 13									
Datos entrada S2 114									
Datos entrada C 1 115									Enc. Fdbk. + Ajustes ^{4.01}
Datos entrada D 117	Datos entrada C1	115		Integral de vel.				233	Config. E/S
Datos relindo D. 118									
Datos Salida A							Salida digit par		
Datos salida Al 119									
Datos salida A 2 120 Adaplador E/S K P Manys 2/43 193 Aguse avanzado Sel s/anatógica 25 Corríg, E/S Datos salida 12 121 Adaplador E/S K P Volts 196 Lista lineal Sel salida digit 186 Corríg, E/S Datos salida 12 112 Adaplador E/S L Limi adaplatha 4/101 22 Adaplador E/S L Limi adaplatha 4/101 22 Agustes Selc perd. 4–20 mA 150 Aguste avanzado Datos salida C1 123 Adaplador E/S L Limi adaplatha 4/101 22 Agustes Selce Fittik Pl 3/101 216 P I proceso Datos salida C2 124 Adaplador E/S L Limi adaplatha 4/101 224 Adaplador E/S L Limi adaplatha 4/101 224 Agustes Selec Fittik Pl 3/101 216 P I proceso Datos salida C2 126 Adaplador E/S L Limite nog Pl 3/101 223 P I proceso Selec sal CR1 4/101 158 Corríg, E/S Datos liempo 1 208 Lista lineal Limite PoS Pl 3/101 224 P I proceso Selec sal CR2 4/101 158 Corríg, E/S Datos liempo 3 209 Lista lineal Mar vuelo retroc 157 Características Selec. de frec 1 5 Agustes Selec de frec 1 5 S Agustes Selec de frec 2 5 S Ag									
Datos salida B1 212 Adaptador E/S KP Volts 196 Lista lineal Set salida digit 158 Config. E/S Datos salida C2 124 Adaptador E/S Lim I adaptalina 401 227 Ajustes Selec control 401 9 Control motores Datos salida C2 124 Adaptador E/S Lim I adaptalina 401 227 Ajustes Selec control 401 9 Control motores Datos salida C2 124 Adaptador E/S Lim I adaptalina 401 227 Ajustes Selec control 401 9 Control motores Datos salida D1 125 Adaptador E/S Lim I en I e				KP Amps ^{2.03}					
Datos salida C1									
Bates salida C1 124 Adaptador E/S Lim. corr. act. 82 Fallos Selecr FBI AD 216 Pi proceso Datos salida D1 126 Adaptador E/S Limite corriente 36 Ajustes Selecr ref PI AD 215 Pi proceso Datos tiempo 1 208 Lista lineal Limite POS PI 301 224 Pi proceso Selec. cal CR2 4 401 174-716 Config. E/S Datos tiempo 3 209 Lista lineal Marvuelo ravne 156 Caracteristicas Selec. de frec. 1 5 Ajustes + Sel. de frec. Datos tiempo 7 211 Lista lineal Mascara adama 201 206 Mascaras Selec. parada 1 10 Ajustes + Sel. de frec. Destiz, amp, nom. 42 Caracteristicas Mascara adama 201 9 Mascara de acel. 9 Mascaras Selec. parada 1 10 Ajustes + Sel. de frec. Destro pi 301 219 Pi proceso Máscara de acel. 9 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajuste avanzado Escala proceso 1 128 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>									
Bates salida D1 215 Adaptador E/S Limite corriente 36 Ajustes Selec al CR1 - 210 215 Pi proceso Datos tiempo 1 208 Lista lineal Limite POS Pi 301 224 Pi proceso Selec al CR1 - 4 - 401 158 Config. E/S Datos tiempo 3 209 Lista lineal Mar vuelo retroc 156 Caracteristicas Selec. de frec. 2 6 Sel. frecuencia Datos tiempo 7 211 Lista lineal Marvuelo avance 156 Caracteristicas Selec. de frec. 2 6 Sel. frecuencia Desiliz. amp. nom. 42 Caracteristicas Mascara atamanue 8 Mascaras Selec. parada 1 10 Ajustes avanzado Error velocidad 166 Encoder Feedback Máscara de decider. 98 Máscaras EEPROM 401 172 Diagnosticos Escala proceso 1 128 Display proceso Máscara derecider. 94 Máscaras EEPROM 401 172 Diagnosticos Escala proceso 2 181 Display proceso Máscara derecider.								-	
Batos salda D2 126 Adaptator EXS Limite neg Pl 301 223 Pi proceso Selec sal CR1 4.01 158 Config E/S Datos tiempo 3 209 Lista lineal Limite POS Pl 301 224 Pi proceso Selec. de frec 1 5 Ajustes + Sel. de frec. Datos tiempo 7 210 Lista lineal Mar. vuelo varoe 156 Caracteristicas Selec. de frec 1 5 Ajustes + Sel. de frec. Desilz, amp. nom. 42 Caracteristicas Mascara admar 201 206 Mascaras Selec. parada 1 10 Ajustes + Sel. de frec. Desilz, amp. nom. 42 Caracteristicas Mascaras Selec. parada 2 5 Ajustea vanzado Drivección giro 69 Diagnósticos Máscara de red. 98 Máscaras Selec. parada 2 5 Ajustea vanzado Drivección giro 69 Pi proceso Máscara de red. 97 Máscaras Suma velocidad 166 Encoder Feedback Escala proceso 1 118 Display proceso Máscara de red. 97 Máscaras <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Datos tiempo 1 208 Lista lineal Marvuelo retroc 157 Características Selec. de frec 1 5 Ajustes valor terro Písos liempo 5 210 Lista lineal Marvuelo retroc 157 Características Selec. de frec 2 6 Sel. frecuencia Datos tiempo 5 210 Lista lineal Mascara atranque 156 Características Selec. de frec 2 6 Sel. frecuencia Datos tiempo 7 211 Lista lineal Mascara marque 95 Mascaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanz. Dirección giro 69 Diagnósticos Máscara de acel. 98 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanz. Per Pro Pisos Máscara de acel. 98 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Piercción giro 69 Diagnósticos Máscara de fel. 97 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Piercción giro 60 Diagnósticos Máscara de fel. 97 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Piercción giro 60 Diagnósticos Máscara de fel. 97 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Piercción giro 60 Diagnósticos Máscara decele. 98 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Pierco Pierco Pisos Máscara decele. 99 Máscaras Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Pierco Pierc									
Datos liempo 5 209 Lista lineal Mar vuelo refroc 157 Caracteristicas Selec. de frec 1 5 Ajustes - Sel. de frec. Datos liempo 7 211 Lista lineal Mar vuelo avance 156 Caracteristicas Selec. parada 1 10 Ajustes - Sel. de frec 2 6 Sel. frecuencia Datos liempo 7 211 Lista lineal Mascara aranque 95 Mascara Selec. parada 2 52 Ajuste avanzado Diescición girio 69 Diagnosticos Mascara de cel. 98 Máscaras Selec. parada 2 52 Selec. parada 1 10 Ajustes - Ajuste avanzado Diección girio 69 Diagnosticos Mascara de cel. 98 Máscaras Selec. parada 2 52 Selec. parada 2 Selec. parada									
Datos liempo 7 2 111 Lista lineal Mascara alarma 2-01 2-06 Mascaras Selec, parada 1 1 0 Ajustes - Ajuste avanz. Desliz, amp. nom. 42 Caracteristicas Mascara de act. 98 Mascaras Suma velocidad 168 Encoder Feedback Bror Pl 3-01 219 Pl proceso Mascara de fallo 100 Mascaras Suma velocidad 166 Encoder Feedback Bacara de fallo 100 Mascaras Suma velocidad 166 Encoder Feedback Bacara de fallo 100 Mascaras EEPROM 4-01 172 Diagnosticos Escala proceso 1 128 Display proceso Mascara deceler. 99 Mascaras EEPROM 4-01 172 Diagnosticos Escalado VT 203 Ajustes Mascara deceler. 99 Mascaras EEPROM 4-01 172 Diagnosticos Escalado VT 203 Ajustes Mascara deceler. 99 Mascaras EEPROM 4-01 172 Diagnosticos Escalado VT 203 Ajustes Mascara impulsos 96 Mascaras Tension base 18 Ajustes 20 Diagnosticos 203 Est 0-10 VIt int 4-01 237 Config. E/S Mascara impulsos 96 Mascaras Tension base 18 Ajustes 20 Ajuste avanzado 20 Est 4-20 mA sup 4-01 240 Config. E/S Mascara MOP 101 Mascaras Tension bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA sup 4-01 240 Config. E/S Mascara MOP 101 Mascaras Tension bus CC 53 Mediciones Est al and gl int 4-01 234 Config. E/S Mascara MOP 101 Mascaras Tension bus CC 53 Mediciones Est sal and gl sup 4-01 235 Config. E/S Modo borrado FLL 3-01 Ajustes 4-01 Ajustes 20 Ajustes 20 Ajustes 20 Ajustes 20 Ajustes 20 Est al and gl int 4-01 234 Config. E/S Modo borrado FLL 3-01 Ajustes 4-01 Ajustes 20 Ajustes 20 Estado val predet 40 Diagnosticos Modo de entrada 21 Ajustes 4-01 Ajustes 3-01 Ajuste avanz. 10 Estado val predet 40 Diagnosticos Modo polencia F. 144 Fallos Tension sub CC 21 Tension maxima 20 Ajuste avanzado Estado val predet 40 Piagnosticos Modo polencia F. 144 Fallos Tension biago Cel. 1 7 Ajustes 2-1 Estado val predet 20 Piagnosticos Modo polencia F. 144 Fallos Tension biago Cel. 1 7 Ajustes 2-1 Estado val predet 2-0 Piagnosticos Modo polencia F. 144 Fallos Tension biago Cel. 1 8 Ajuste avanzado 1-1 Evolution to Cel. 13 Ajuste avanzado 1-1 Evolution to Cel. 13 Ajuste avanzado 1-1 Evolution to Cel. 13 Ajuste avanzado 1-1 Evolution to		209	Lista lineal	Mar. vuelo retroc	157	Características	Selec. de frec 1	5	
Design amp nom. 42 Caracteristicas Mascara arranque 95 Mascaras Selec, parada 2 52 Ajuste avanzado									
Direction giro Pierco Pia John Pierro Pia Joh									
Error velocidad 166 Encoder Feedback Máscara derect. 97 Máscaras Temp. radiador 170 Mediciones + Diagnósticos Escalado prot 170 203 Ajustes 181 Ajustes ∞ Máscara increa 181 Ajustes ∞ P. Ajuste avanzado ∞ Est 0-10 VIt inr 4 011 237 Config. E/S Máscara logia 237 Config. E/S Máscara logia 240 Config. E/S Máscara logia 258 t4-20 mA inr 4 011 259 Config. E/S Máscara logia 258 t4-20 mA sup 4 010 259 Config. E/S Máscara logia 270 Máscaras 16 Ens. ruptura 180 Ajuste avanza 181 Ajustes ∞ P. Ajuste avanz 182 Ajustes ∞ P. Ajuste avanz 183 Ajustea vanz 183 Ajustea vanz 184 Ajustea vanz 185 stal and jin f 4 01 240 Config. E/S Máscara logia 258 Max Traverse 270 Características 181 Ajustea vanz 185 stal and jin f 4 01 235 Config. E/S Modo borrado FLL 270 Mas upredet 270 Mascaras 16 Ens. ruptura 180 biagnósticos 17 Ensión base 18 Ajustea vanz 184 Ajustea vanz 185 stal and jin f 4 01 240 Config. E/S Max Traverse 270 Características 181 Ajustea vanz 185 stal and jin f 4 01 235 Config. E/S Modo borrado FLL 270 Ajustea vanz 181 Ajustea 181 Ajustea vanz 181 Ajustea 181 A									
Error velocidad 166 Encoder Feedback Escala proces o 128 Display proces o Mascara deceler. 99 Mascaras Temp. radiador 70 Mediciones + Escala proces o 181 Display proces o Mascara direcc. 994 Mascaras Temp. radiador 70 Mediciones + Diagnósticos Escalado VT 203 Ajustes Mascara impulsos 96 Mascaras Tems. ruptura 50 Ajuste avanzado ② Est 0-10 VIt inf ^{4.01} 237 Config. E/S Mascara logica 92 Mascaras Tens. ruptura 50 Ajuste avanzado ② Est 4-20 mA inf ^{4.01} 239 Config. E/S Mascara logica 92 Mascaras Tensión base 18 Ajustes ∞ + Ajuste avanz. Est 4-20 mA inf ^{4.01} 239 Config. E/S Mascara logica 92 Mascaras Tensión base 18 Ajuste avanz. Est 4-20 mA inf ^{4.01} 239 Config. E/S Mascara MOP 1011 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA un 4-01 234 Config. E/S Mascara MOP 1011 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA un 4-01 234 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos 2-03 Tensión máxima 20 Ajuste avanz. Esta val predet 64 Diagnósticos Modo borado FLL 39 Fallos Tensión máxima 20 Config. E/S Hodo borado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Estado Pl 3-01 235 Config. E/S Modo borado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Tenspo subidifuj ^{4.01} 200 Config. E/S Modo borado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Tempo acel. 2 30 Ajustes avanz. Estado Pl 3-01 214 Pi proceso Modo polencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pl 3-01 214 Pi proceso Modo polencia 142 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Fallo alimentac. 40 Fallos Modo Sorbecarga 37 Ajustes avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo alimentac. 40 Fallos Modo Sorbecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo funcione 141 Fallos Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo Scholor 4-01 201 Fallos Param proceso 2 180 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pl 3-01 218 Pi proceso Param proceso 2 180 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pl 3-01 218 Pi proceso Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pi Sel frecuen								100	LIICOUEI I EEUDACK
Escala proceso 1 128 Display proceso Mascara deceler. 99 Máscaras Temp. radiador 70 Mediciones + Escalado Proceso 2 181 Display proceso Mascara direct. 94 Máscaras Tens. ruptura 50 Ajuste avanzado © Est 0-10 VIt inf 4.01 237 Config. E/S Máscara inpulsos 96 Máscaras Tens. ruptura 50 Ajuste avanzado © Est 0-10 VIt inf 4.01 238 Config. E/S Máscara logica 92 Máscaras Tensión base 18 Ajustes 2 + Ajuste avanzado © Est 4-20 mA inf 4.01 239 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión base 18 Ajuste avanzado Est 4-20 mA inf 4.01 239 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión base 18 Ajustes avanzado Est 4-20 mA sup 4.01 240 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA sup 4.01 234 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos Tensión máxima 20 Ajuste avanz. Est sal anlig sup 4.01 235 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos 2.03 Tensión máxima 20 Ajuste avanz. Estado alli sup 4.01 235 Config. E/S Modo borado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Estado contradas 55 Diagnósticos Modo de entrada 21 Ajustes + Config. E/S Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado entradas 55 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pl 3.01 214 Pl proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pl 3.01 214 Pl proceso Modo potencia F. 144 Eallos Tiempo acel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo finiturera. Para finiture Ajuste Ajuste avanzado Para proceso 1 127 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pl 3.01 Fallos Para proceso 2 180 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pl 3.01 Fallos Para proceso 2 180 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Feedback Pl 3.01 Feedback Pl 3.01 Feedback Pl 3.02 Feedback Pl 3.0								172	Diagnósticos
Escalado VT 203 Ajustes Máscara impulsos 96 Máscaras Tens. ruptura 50 Ajuste avanzado ② Est 0-10 VIt inf 4.01 237 Config. E/S Máscara logica 92 Máscaras Tensión base 18 Ajustes ② + Ajuste avanz. Est 4-20 mA sur 4.01 239 Config. E/S Máscara MÓP 101 Máscaras Tensión base 18 Ajuste avanz. Est 4-20 mA inf 4.01 239 Config. E/S Máscara MÓP 101 Máscaras Tensión base CC 53 Mediciones Est 4-20 mA junt 4.01 240 Config. E/S Máscara MÓP 101 Máscaras Tensión base CC 53 Mediciones Est sal anlig inf 4.01 234 Config. E/S Mémoria bus CC 212 Diagnósticos 2.03 Tensión máxima 20 Ajustes ∞ + Ajuste avanz. Est sal anlig inf 4.01 234 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos 2.03 Tensión salida 1 Mediciones Estado val predet 64 Diagnósticos Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Estado val predet 64 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado Pl 3.01 236 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pl 3.01 214 Pl proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Variador 59 Diagnósticos Modo sobrecarga 37 Ajustes avanzado Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo baja bus 91 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajuste avanzado Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mic. CC 12 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Param proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Características Fallo Fallo futerza 1.01 Fallos Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ③ Feedback Pl 3.01 Fallos Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ④ Velocidad KI 165 Encoder Feedback Prece presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT kWy 199 Capac. nom. ④ Velocidad KI 165 Encoder Feedback XXX Version de firmware XXX vo posteriores. ⑥ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 20.1. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware anteriores a la 20.1. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware Extra 0.01 por control motores" en version				Máscara deceler.			Temp. radiador		
Est 0-10 VIt inf 401 237 Config. E/S Máscara logica 92 Máscaras Tensión base 18 Ajustes ② + Ajuste avanz. Est 4-20 mA inf 401 239 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión base 20 Ajustes 32 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión base 20 Ajustes 32 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión base 20 Ajustes ② + Ajuste avanz. Est 4-20 mA sup 4.01 239 Config. E/S Máx Traverse 79 Características Tensión máxima 20 Ajustes ② + Ajuste avanz. Est ala anlg inf 4.01 234 Config. E/S Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones 203 Est ala nlg sup 4.01 235 Config. E/S Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones 203 Estado variado 2do var 4.01 236 Diagnósticos Modo de entrada 21 Ajustes + Config. E/S Tiempo acel. 1 7 Ajustes avanz. Estado P1 3.01 214 Pl proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 1 7 Ajustes avanzado 25 Diagnósticos Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado 25 Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Selado parado P1 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado 15 Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado 15 Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado 26 Fallo funerza 4.01 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback P1 3.01 218 Pl proceso Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback P1 3.01 218 Pl proceso Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad M1 165 Encoder Feedback Note Perceiback P1 30 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad M1 165 Encoder Feedback Note Para Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad M2 140 Control motores 4.01 190 Ajustes Note Perceiback Note Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad M2 140 Control motores 4.01 190 Ajustes Note Perceiback Note Perceiback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes Note Perceiback Note Polaca CT Rum Valva Cap									
Est 0-10 VII sup 4-01 238 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA inf 4-01 240 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA sup 4-01 240 Config. E/S Máscara MOP 101 Máscaras Tensión bus CC 53 Mediciones Est 4-20 mA sup 4-01 240 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnosticos Tensión máxima 20 Ajustes 20 + Est sal anlg sup 4-01 235 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnosticos Tensión salida 1 Mediciones Estab val predet 64 Diagnosticos Modo borrado FLL 39 Fallos Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado 2do var 4-01 236 Diagnosticos Modo motor 141 Diagnosticos Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado entradas 55 Diagnosticos Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pi 3-01 214 Pi proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pi 3-01 214 Pi proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado Pi 3-01 214 Pi proceso Modo potencia 142 Diagnosticos Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 9 1 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 9 1 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes avanzado Tiempo incical 44 Caracteristicas Fallo Estatus 146 Fallos Pi proceso Param proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3-01 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnosticos Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3-01 218 Pi proceso Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Perdod traverse 78 Caracteristicas V nom. variador 4-01 Capac. nom. ① Velocidad Rivina 151 Encoder Feedback Piccuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Mixima 151 Encoder Feedback Piccuencia Placa CT RMps 148 Capac. nom. ① Velocidad Mixima 151 Encoder Feedback Piccuencia Placa CT RMps 148 Capac. nom. ① Velocidad Mixima 151 Capac. nom. ① Velocidad Rivinare 4.01 y Ajustes Avanzedo Control motores en versiones de firmware anteriores a la 2.01. © Control motores en versiones de firmware anteriores									,
Est 4-20 mA sup 401 239 Config. E/S Máx Traverse 79 Características Tensión bus CC 53 Médiciones Est 4-20 mA sup 401 234 Config. E/S Mémoria bus CC 212 Diagnósticos 203 Est sal anlg inf 401 234 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos 203 Tensión máxima 20 Ajustes 20 Ajus	ESt 0-10 VII INI 4.01						rension base	18	
Est 4-20 mA sup ^{4.01} 240 Config. E/S Max Traverse 79 Características Tensión máxima 20 Ajustes ② + Est sal anlig inf ^{4.01} 234 Config. E/S Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Est ada nilg sup ^{4.01} 235 Config. E/S Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Estado y predet 64 Diagnósticos Modo de entrada 21 Ajustes + Config. E/S Tiempo subid fluj ^{4.01} 200 Control motores Estado 2do var ^{4.01} 236 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 1 7 Ajustes evanzado Estado Pl 3.01 214 Pl proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo curva S 56 Características Estado variador 59 Diagnósticos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo fusible 81 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fedeback Pl ^{3.01} 218 Pl proceso Param proceso 2 180 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fedeback Pl ^{3.01} 218 Pl proceso Param proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3.01} 218 Pl proceso Param, proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Mxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Mxima 151 Encoder Feedback Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Velocidad Mxima 151 Encoder Feedback Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Velocidad Mxima 151 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 y 4 Control motores en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② frupo *Control motores* en versiones de firmware 4.01 y	Fst 4–20 mA inf ^{4.01}						Tensión bus CC	53	
Est sal anlg upf 4.01 234 Config. E/S Memoria bus CC 212 Diagnósticos 2.03 Est sal anlg sup 4.01 235 Config. E/S Modo borrado FLL 39 Fallos Tensión salida 1 Mediciones Estado 2do var 4.01 236 Diagnósticos Modo de entrada 21 Ajustes + Config. E/S Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado entradas 55 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado varáador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado varáador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Fallo pin fuerza ^{4,01} 226 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Palca CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Maixima 151 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad IR A ^{4,01} 194 Conflor motores Xxx Versión de firmware Xxxx o posteriores. ⁰ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones de firmware a la 2.01. ⁰ Grupo "Control motores" en versiones	Est 4-20 mA sup 4.01								
Estado 2do var 4.01 236 Diagnósticos Modo de entrada 21 Ajustes + Config. E/S Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado 2do var 4.01 236 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Estado variador 59 Diagnósticos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 1 8 Ajuste Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo pin fuerza 4.01 226 Fallos P. Jump 80 Características Fallo pin fuerza 4.01 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Fallo SC motor 4.01 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso FILL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo 4.01 169 Control motores Firec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velo caída IR 4.01 190 Ajustes Xxx Versión de firmware X.xx o posteriores. ③ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y	Est sal anlg inf 4.01								
Estado 2do var 4.01 236 Diagnósticos Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 1 7 Ajustes Estado entradas 55 Diagnósticos Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajustea avanzado Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo curva S 56 Características Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza ^{4,01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 201 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 218 PI proceso Param. proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI ^{3,01} 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FLL modo motor 143 Fallos Pendiente refrzo ^{4,01} 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Maxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa CT KW 149 Capac. nom. ① Velocidad IX 194 Control motores Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad Maxima 151 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4,01} 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad IX 190 Control motores Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad IX 194 Control motores Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad IX 194 Control motores Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad IX 194 Control motores Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Velocidad IX 199 Control motores Placa VT Amps									
Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo motor 141 Diagnósticos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo acel. 2 30 Ajuste avanzado Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo fusible 81 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor 4.01 201 Fallos Param proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3.01 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback Firec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Firec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 190 Ajustes XXXV versión de firmware XXXX o posteriores. ① Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y				Modo de entrada	21				
Estado PI 3.01 214 PI proceso Modo potencia F. 144 Fallos Tiempo curva S 56 Características Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza 4.01 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 4.1 Ajuste avanzado Fallo SC motor 4.01 201 Fallos Param proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3.01 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback Firec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Firec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad RI 151 Encoder Feedback Firec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Firec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Firec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 190 Ajustes 80 Ajustes 71 190 Ajustes 72 Notrol motores 72 Notrol motores 73 Notrol motores 74 Notrol motores 74 Notrol notores 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 74.01 190 Ajustes 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 74.01 190 Ajustes 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 84.01 y Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 84.01 y Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 84.01 y Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 84.01 y Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom				Modo motor	1/11				
Estado variador 59 Diagnósticos Modo potencia 142 Diagnósticos Tiempo decel. 1 8 Ajustes Fallo alimentac. 40 Fallos Modo sobrecarga 37 Ajustes Tiempo decel. 2 31 Ajuste avanzado Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza ^{4,01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3.01 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FILL modo motor 143 Fallos Pendiente refrzo ^{4,01} 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 73 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Ajustes VXxX Versión de firmware Xxxx o posteriores. ① Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Fallo baja bus 91 Fallos Nivel mto. CC 13 Ajuste avanzado Tiempo inicial 44 Características Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza ^{4.01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4.01} 201 Fallos Paráda en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4.01} 218 Pl proceso Param. proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3.01} 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FLL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo ^{4.01} 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Verlo de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Verlo de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caida IR ^{4.01} 194 Control motores Volts placa motor ^{4.01} 190 Ajustes Xxx Versión de firmware Xxx vo posteriores. ③ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Fallo Estatus 146 Fallos Offset s. analóg 154 Config. E/S Tiempo mto. CC 12 Ajuste avanzado Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza ^{4,01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3,01} 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3,01} 218 Fallos Pendiente refizo ^{4,01} 169 Control motores Ulltimo fallo 4 Mediciones FEL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo ^{4,01} 169 Control motores Ulltimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caída IR ^{4,01} 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4,01} 190 Ajustes Schrecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4,01} 190 Ajustes					37				
Fallo fusible 81 Fallos P. Jump 80 Características Tiempo reintento 15 Características Fallo pin fuerza ^{4,01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3.01 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback PI 3.01 218 PI proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback PI 3.01 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Prec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 75 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Ajustes 72 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Ajustes 72 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Cap									
Fallo pin fluerza ^{4,01} 226 Fallos Parada en uso 26 Diagnósticos Tipo de motor 41 Ajuste avanzado Fallo SC motor ^{4,01} 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3,01} 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FLL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo ^{4,01} 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4,01} 194 Control motores 8 Justes Notes of Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. [©] Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y				•					,
Fallo SC motor ^{4.01} 201 Fallos Parám proceso 2 180 Display proceso Tipo de variador 61 Capac. nom. ① Feedback Pl ^{3.01} 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FLL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo ^{4.01} 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caída IR ^{4.01} 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4.01} 190 Ajustes X.xx Versión de firmware X.xx o posteriores. [©] Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. [©] Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y	Fallo lusible Fallo nin fuerza4.01								
Feedback Pl 3.01 218 Pl proceso Param. proceso 1 127 Display proceso Tipo encoder 152 Encoder Feedback FLL modo motor 143 Fallos Pendiente refizo 4.01 169 Control motores Ultimo fallo 4 Mediciones Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad Kl 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT KW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT KW 199 Capac. nom. ① Volt caida IR 4.01 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes Xxxx Versión de firmware Xxxx o posteriores. ③ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y	Fallo SC motor ^{4.01}								
Frec presel 1 27 Sel. frecuencia Período traverse 78 Características V nom. variador 147 Capac. nom. ① Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes Xxx Versión de firmware X.xx o posteriores. ① Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y	Feedback PI 3.01			Param. proceso 1					
Frec presel 2 28 Sel. frecuencia Placa CT Amps 148 Capac. nom. ① Velocidad KI 165 Encoder Feedback Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caída IR 4.01 194 Control motores 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes 7.xx Versión de firmware X.xx o posteriores. ② Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Frec presel 3 29 Sel. frecuencia Placa CT kW 149 Capac. nom. ① Velocidad máxima 151 Encoder Feedback Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caida IR 4.01 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes X.xx Versión de firmware X.xx o posteriores. ③ Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Frec presel 4 73 Sel. frecuencia Placa VT Amps 198 Capac. nom. ① Ver. de firmware 71 Capac. nom. ① Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caída IR 4.01 194 Control motores 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes 75 Versión de firmware X.xx o posteriores. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Frec presel 5 74 Sel. frecuencia Placa VT kW 199 Capac. nom. ① Volt caída IR 4.01 194 Control motores Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor 4.01 190 Ajustes X.XX Versión de firmware X.XX o posteriores. ① Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. ② Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
Frec presel 6 75 Sel. frecuencia Polos del motor 153 Encoder Feedback Volts placa motor ^{4.01} 190 Ajustes X.xx versión de firmware X.xx o posteriores. [©] Grupo "Diagnósticos" en versiones de firmware anteriores a la 2.01. [©] Grupo "Control motores" en versiones de firmware 4.01 y									
	Frec presel 6	75	Sel. frecuencia	Polos del motor	153	Encoder Feedback	Volts placa motor 4.01	190	Ajustes
	X.xx Versión de firmware	e X.xx o p	osteriores. [©] Grupo "Diagno	ósticos" en versiones de fi	rmware a	nteriores a la 2.01. [©] Grupo "(Control motores" en version	ones de firr	nware 4.01 y


Mapa de caracteres del HIM

Carácter	Decimal	Нех	Carácter	Decimal	Нех	Carácter	Decimal	Hex
	032	20	b	096	60	_l P	193	C1
!	033	21	a	097	61	Q R	194	C2
,,	034	22	b	098	62	R	195	C3
#	035	23	С	099	63	S	196	C4
\$ %	036	24	d	100	64	T	197	C5
%	037	25	e	101	65	U	198	C6
&	038	26	f	102	66	V	199	C7
,	039	27	g h	103	67	W	200	C8
(040	28	h	104	68	X	201	C9
)	041	29	i	105	69	Y	202	CA
*	042	2A	j	106	6A	Z	203	CB
+	043	2B	k	107	6B] [204	CC
,	044	2C	1	108	6C	Ī	205	CD
_	045	2D	m	109	6D	ļ	206	CE
•	046	2E	n	110	6E	^	207	CF
/	047	2F	0	111	6F	R	208	D0
0	048	30	p	112	70	S	209	D1
1	049	31	q	113	71	T	210	D2
2	050	32	r	114	72	U	211	D3
3	051	33	S	115	73	V	212	D4
4	052	34	t	116	74	W	213	D5
5	053	35	u	117	75	X	214	D6
6	054	36	V	118	76	Y	215	D7
7	055	37	W	119	77	Z	216	D8
8	056	38	X	120	78	Ĺ	217	D9
9	057	39	У	121	79	\	218	DA
:	058	3A	Z	122	7A	\ \	219	DB
;	059	3B	{	123	7B		220	DC
< =	060	3C		124	7C	Q P	221	DD
=	061	3D	}	125	7D	P	222	DE
> ?	062	3E	С	126	7E	О	223	DF
	063	3F	d	127	7F	-	224	E0
@	064	40	0	161	A1		225	E1
A	065	41	1 2	162	A2	b	226	E2
В	066	42	3	163	A3	C	227	E3
C D	067	43	4	164	A4	d	228	E4
E E	068	44 45	5	165	A5	e f	229	E5
F	069 070	45 46	6	166 167	A6 A7		230 231	E6 E7
G	070	47	7	168	A7 A8	g h	232	E8
H	071	48	8	169	A9	i	233	E9
Ï	072	49	9	170	AA	j	234	EA
Ĵ	073	4A		171	AB	a	235	EB
K	075	4B	:	172	AC	l i	236	EC
Ĺ	076	4C	<	173	AD	m	237	ED
M	077	4D	=	174	AE	n	238	EE
N	078	4E	>	175	AF	0	239	EF
N O	079	4F	> ?	176	B0		240	F0
P	080	50	@	177	B1	p q	241	F1
P Q R S T	081	51	A	178	B2	r	242	F2
Ř	082	52	В	179	B3	S	243	F3
S	083	53	B C	180	B4	t	244	F4
T	084	54	D	181	B5	u	245	F5
U	085	55	Е	182	B6	V	246	F6
V	086	56	F	183	В7	W	247	F7
W	087	57	G	184	B8	X	248	F8
X	088	58	Н	185	B9	v	249	F9
X Y	089	59	I	186	BA	y z	250	FA
Z	090	5 A	J	187	BB	{	251	FB
[091	5B	K	188	BC		252	FC
a	092	5C	L	189	BD	}	253	FD
<u>}</u>	093	5D	M	190	BE		255	FF
^	094	5E	N	191	BF			
_	095	5F	O	192	C0			

Formato de información de datos de comunicaciones


Estructura de estado del variador

Proporciona la información de estado del variador que será enviada a la tabla de imagen de entrada de los controladores lógicos cuando el módulo de comunicación esté establecido para controlar el variador.




Estructura de control lógico

Esta información proporciona información de control lógico que es enviada al variador a través de la tabla de imagen de entrada de los controladores lógicos, cuando el módulo de comunicación está establecido para controlar el variador.




Configuraciones típicas de comunicaciones de controlador programable

Usando Datalink A¹




Sin transferencia en bloque¹



Para obtener más información, consulte el Manual del usuario del 1203.

Configuraciones típicas de comunicaciones en serie



Registro de parámetros de lectura/escritura

Cuando se usa un HIM de la serie B, los parámetros listados pueden cargarse al HIM para descarga hacia otros dispositivos.

No.	Nombre	Selección	No.	Nombre	Selección	No.	Nombre	Selección	No.	Nombre	Selec.
5	Selec frec 1		47	Idioma		120	Datos salida A2		184	Proceso 2 Txt 3	
6	Selec frec 2		48	Refuerz arranque	<u> </u>	121	Datos salida B1		185	Proceso 2 Txt 4	
7	Tiemo acel. 1		49	Frec. ruptura		122	Datos salida B2		186	Proceso 2 Txt 5	
8	Tiempo decel. 1		50	Tens. ruptura		123	Datos salida C1		187	Proceso 2 Txt 6	
9	Refuerzo CC		52	Selec. parada 2		124	Datos salida C2		188	Proceso 2 Txt 7	
9	Selec control		56	Tiempo curva S		125	Datos salida D1		189	Proceso 2 Txt 8	
10	Selec parada 1		57	Curva-S activa		126	Datos salida D2		190	Volts placa motor	
11	Habilit lím bus		73	Frec presel 4		127	Parám. proceso 1		191	Amps placa motor	
12	Tiempo mto. CC		74	Frec presel 5		128	Escala proceso 1		192	Amps KI	
13	Nivel mto. CC		75	Frec presel 6		129	Proces0 1 Txt 1		192	Ref Amp flujo	
14	Auto arranque		76	Frec presel 7		130	Proceso 1 Txt 2		193	Amps KP	
15	Tiempo reintento		77	Control velocid.		131	Proceso 1 Txt 3		194	Volts caída IR	
16	Frecuencia mín.		78	Período traverse		132	Proceso 1 Txt 4		195	Gan comp desliz	
17	Frecuencia base		79	Máx Traverse		133	Proceso 1 Txt 5		200	Tiempo subid fluj	
18	Tensión base		80	P. Jump		134	Proceso 1 Txt 6		201	Fallo SC motor	
19	Frecuencia máx.		81	Fallo fusible		135	Proceso 1 Txt 7		203	Escalado VT	
20	Tensión máxima		82	Lím. corr. act.		136	Proceso 1 Txt 8		204	Alarma tierra	
21	Modo de entrada		83	Refuerzo marcha		150	Sel. pérd. 4-20 m	A	206	Máscara alarma	
22	Inc. prot. MOP		84	Invers analógica		151	Velocidad máxima	l	213	Config PI	
24	Frecuencia Test		85	Reset/march int.		152	Tipo encoder		215	Selec ref PI	
25	Sel s/analógica		90	Act. ajust anlg.		154	Offset s. analóg		216	Selec Fdbk Pl	
27	Frec presel 1		91	Fallo baja bus		155	Act. march vuelo		221		
28	Frec presel 2		92	Máscara lógica		156	Mar.vuelo avance			Proceso KP	
29	Frec presel 3		93	Máscara local		157	Mar. vuelo retroc		223	Límite neg Pl	
30	Tiempo acel. 2		94	Máscara direcc.		158	Sel salida digit			_	
31	Tiempo decel. 2		95	Máscara arranqu	e	158	Selec sal CR1		224	Límite pos PI	
32	Frec. salto 1		96	Máscara impulsos	S	159	Frec. salida dig		225	Precarga PI	
33	Frec. salto 2		97	Máscara de ref.		160	Salida digit int			Fallo pin fuerza	
34	Frec. salto 3		98	Máscara de acel.		161	Salida digit par			Lím I adaptativa	
35	Int. frec salto		99	Máscara decelera	ac	165	Velocidad KI			Reinicio pérd. L	
36	Límite corriente		100	Máscara de fallo		169	Refrz march/acel		229	RaízCua ref frec	
37	Modo sobrecarga	ı	101	Máscara MOP		169	Pendiente refrzo		230	Guarda ref MOP	
38	Int. sobrecarga		111	Datos entrada A1		174	Selec sal CR2		231		
39	Modo borrado FL	L	112	Datos entrada A2	2	175	Selec sal CR3		232	Sel lím corr	
40	Fallo alimentac.		113	Datos entrada B1		176	Selec sal CR4		233	Sal analóg abs	
41	Tipo de motor		114	Datos entrada B2	<u> </u>	177	RPM placa motor		234	Est sal anlg inf	
42	Desliz. amp. nom	l	115	Datos entrada C1		178	Hz placa motor		235	Est sal anlg sup	
43	Frec. inicial		116	Datos entrada C2	2	180	Parám. proceso 2		237	Est 0-10 VIt inf	
44	Tiempo inicial		117	Datos entrada D1		181	Escala proceso 2		238	Est 0-10 VIt sup	
45	Frecuencia PWM		118	Datos entrada D2	<u> </u>	182	Proceso 2 Txt 1		239	Est 4-20 mA inf	
46	Pulso/Enc escal		119	Datos salida A1		183	Proceso 2 Txt 2		240	Est 4-20 mA sup	

Dimensiones


B-1

El Apéndice B proporciona información detallada sobre dimensiones para el 1336 PLUS. Incluye:

- Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1)
- Dimensiones de IP65/54 (NEMA Tipo 4/12)
- Dimensiones de corte del disipador térmico a través de parte posterior.
- Dimensiones de bloque de terminales TB1 para variadores de estructura D, E y G.
- Montaje típico de un variador de chasis abierto de estructura G en un envolvente suministrado por el usuario.


Importante: Las dimensiones que aparecen en los siguientes dibujos se proporcionan para fines de estimaciones solamente. Comuníquese con la Oficina de Ventas de Allen-Bradley si necesita dibujos certificados.

Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1) - Estructuras A1 a A4



La vista de la parte inferior variará dependiendo de la capacidad de HP – Vea *Di*-

Agujeros de montaje (4) – Vea el detalle



Todas las dimensiones se muestran en milímetros y (pulgadas) Todos los pesos se muestran en kilogramos y (libras)

	minal trifásica ^{1.2}		ferencia de tructura
200-240 V	380-480 V 0.37-1.2 kW	300-000 V es	
0.37-0.75 kW	0.37-1.2 KW 0.5-1.5 HP	-	A1
0.5-1 HP			4.0
1.2-1.5 kW	1.5-2.2 kW	-	A2
1.5-2 HP	2-3 HP		
2.2-3.7 kW	3.7 kW	-	A3
3-5 HP	5 HP		
_	5.5-7.5 kW *	0.75-3.7 kW	A4
	7.5-10 HP	1-5 HP	
5.5-11 kW	5.5-22 kW *	5.5-15 kW	B1/B2
7.5-15 HP	7.5-30 HP	7.5-20 HP	
15-22 kW	30-45 kW	18.5-45 kW	С
20-30 HP	40-60 HP	25-60 HP	
30-45 kW	45-112 kW	56-93 kW	D
40-60 HP	60-150 HP	75-125 HP	
56-93 kW	112-187 kW	112-187 kW	E
75-125 HP	150-250 HP	150-250 HP	
_	187-336 kW	187-336 kW	F
	250-450 HP	250-450 HP	
_	187-448 kW	224-448 kW	G
	250-600 HP	300-600 HP	_


* Tenga cuidado al seleccionar la referencia de estructura - Algunas capacidades nominales pueden existir en otro tamaño de estructura.

Referencia estructura	d e A	В	C máx	D	E	Y	Z	AA	ВВ	СС	Pesos de envío
A1	215.9	290.0	160.0	185.2	275.0	15.35	7.5	130.0	76.2	85.3	4.31 kg
	(8.50)	(11.42)	(6.30)	(7.29)	(10.83)	(0.60)	(0.30)	(5.12)	(3.00)	(3.36)	(9.5 lbs.)
A2	215.9	290.0	180.5	185.2	275.0	15.35	7.5	130.0	76.2	85.3	5.49 kg
	(8.50)	(11.42)	(7.10)	(7.29)	(10.83)	(0.60)	(0.30)	(5.12)	(3.00)	(3.36)	(12.1 lbs.)
A3	215.9	290.0	207.0	185.2	275.0	15.35	7.5	130.0	76.2	85.3	6.71 kg
	(8.50)	(11.42)	(8.15)	(7.29)	(10.83)	(0.60)	(0.30)	(5.12)	(3.00)	(3.36)	(14.8 lbs.)
A4	260.0	350.0	212.0	230.0	320.0	15.35	15.35	130.0	133.0	86.0	15.90 kg
	(10.24)	(13.78)	(8.35)	(9.06)	(12.60)	(0.60)	(0.60)	(5.12)	(5.23)	(3.39)	(35.0 lbs.)


¹ Consulte el Capítulo 1 para obtener información sobre números de catálogo, y el Apéndice para la información sobre reducción de capacidad nominal.

 $^{^{\}rm 2}\,{\rm kW/HP}$ son capacidades nominales de par constante (CT).

Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1) - Estructuras B, C, D




La vista de la parte inferior variará dependiendo de la capacidad de HP – Vea *Dimensiones de vista de la parte inferior*



Todas las dimensiones se muestran en milímetros y (pulgadas) Todos los pesos se muestran en kilogramos y (libras)

Referencia de estructura	А	В	C máx.	D	Е	Υ	Z	AA	BB	СС	Pesos de envío
B1/B2	276.4	476.3	225.0	212.6	461.0	32.00	7.6	131.1	180.8	71.9	22.7 kg
	(10.88)	(18.75)	(8.86)	(8.37)	(18.15)	(1.26)	(0.30)	(5.16)	(7.12)	(2.83)	(50 lbs.)
С	301.8	701.0	225.0	238.0	685.8	32.00	7.6	131.1	374.7	71.9	38.6 kg
	(11.88)	(27.60)	(8.86)	(9.37)	(27.00)	(1.26)	(0.30)	(5.16)	(14.75)	(2.83)	(85 lbs.)
D	381.5	1240.0	270.8	325.9	1216.2	27.94	11.94	131.1	688.6	83.6	108.9 kg
	(15.02)	(48.82)	(10.66)	(12.83)	(47.88)	(1.10)	(0.47)	(5.16)	(27.11)	(3.29)	(240 lbs.)


Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1) y dimensiones abiertas – Estructura E




Todas las dimensiones se muestran en milimetros y (pulgadas) Todos los pesos se muestran en kilogramos y (libras)

Referencia de estructura	A	В	C máx.	D	E	Υ	Z	AA	BB	CC	Peso de envío
E – En envolvente	511.0	1498.6	424.4	477.5	1447.8	16.8	40.1	195.0	901.4	151.9	186 kg
	(20.12)	(59.00)	(16.71)	(18.80)	(57.00)	(0.66)	(1.61)	(7.68)	(35.49)	(5.98)	(410 lbs.)
E – Abierto	511.0	1498.6	372.6	477.5	1447.8	16.8	40.1	138.4	680.0	126.3	186 kg
	(20.12)	(59.00)	(14.67)	(18.80)	(57.00)	(0.66)	(1.61)	(5.45)	(26.77)	(4.97)	(360 lbs.)

Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1) – Estructura F




Dimensiones de IP 20 (NEMA Tipo 1) y dimensiones abiertas – Estructura G



Para obtener detalles vea Dimensiones de la parte inferior

Dimensiones de IP 65/54 (NEMA Tipo 4/12)




Todas las dimensiones se muestran en milímetros y (pulgadas)

Todas las differisiones se muestran en milimetros y (pulgadas)										
Referencia de estructura	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Peso aprox. de envío	
A1	430.0 (16.93)	525.0 (20.67)	350.0 (13.78)	404.9 (15.94)	500.1 (19.69)	250.0 (9.84)	N/A	N/A	16.8 kg (37.0 lbs)	
A2	430.0 (16.93)	525.0 (20.67)	350.0 (13.78)	404.9 (15.94)	500.1 (19.69)	250.0 (9.84)	N/A	N/A	17.9 kg (39.4 lbs)	
A3	430.0 (16.93)	525.0 (20.67)	350.0 (13.78)	404.9 (15.94)	500.1 (19.69)	250.0 (9.84)	N/A	N/A	18.6 kg (41.0 lbs)	
A4	655.0 (25.79)	650.0 (25.59)	425.0 (16.74)	629.9 (24.80)	625.1 (24.61)	293.0 (11.54)	63.5 (2.50)	76.2 (3.00)	39.5 kg (87.0 lbs)	
B1 5.5 kW (7.5 HP) a 200–240VCA 5.5–11 kW (7.5–15 HP) a 380–480VCA 5.5–7.5 kW (7.5–10 HP) a 500–600VCA	655.0 (25.79)	650.0 (25.59)	425.0 (16.74)	629.9 (24.80)	625.1 (24.61)	293.0 (11.54)	63.5 (2.50)	76.2 (3.00)	44.7 kg (98.5 lbs)	
7.5–11 kW (10–15 HP) a 200–240VCA 15–22 kW (20–30 HP) a 380–480VCA 11–15 kW (15–20 HP) a 500–600VCA	655.0 (25.79)	900.0 (35.43)	425.0 (16.74)	629.9 (24.80)	875.0 (34.45)	293.0 (11.54)	63.5 (2.50)	76.2 (3.00)	56.5 kg (124.5 lbs)	
С	655.0 (25.79)	1200.0 (47.24)	425.0 (16.74)	629.9 (24.80)	1174.5 (46.22)	293.0 (11.54)	63.5 (2.50)	76.2 (3.00)	80.7 kg (178.0 lbs)	


Dimensiones de la parte inferior de IP 20 (NEMA Tipo 1) – Estructuras A a C

Estructuras A1 a A4



Referencia de estructura	L	M	N	Р	Q	R	s
A1	111.8	105.4	86.3	31.0	69.1	102.1	135.4
	(4.40)	(4.15)	(3.40)	(1.22)	(2.72)	(4.02)	(5.33)
A2	132.3	126.0	106.9	31.0	69.1	102.1	135.4
	(5.21)	(4.96)	(4.21)	(1.22)	(2.72)	(4.02)	(5.33)
A3	158.8	152.4	133.4	31.0	69.1	102.1	135.4
	(6.25)	(6.00)	(5.25)	(1.22)	(2.72)	(4.02)	(5.33)
A4	164.0	164.0	139.0	27.0	65.0	97.0	128.7
	(6.45)	(6.45)	(5.47)	(1.06)	(2.56)	(3.82)	(5.07)


Estructuras B y C





Todas las dimensiones se muestran en milímetros y (pulgadas)


Referencia de estructura	L	М	Р	Q	R	s
B1/B2	181.6	167.1	112.8	163.6	214.4	249.9
	(7.15)	(6.58)	(4.44)	(6.44)	(8.44)	(9.84)
С	181.6	167.1	119.1	182.6	233.4	275.3
	(7.15)	(6.58)	(4.69)	(7.19)	(9.19)	(10.84)

Dimensiones de la parte inferior de IP 20 (NEMA Tipo 1) - Estructuras D-G











Montaje del disipador térmico a través de la parte posterior – Estructuras A1 a A3 210.0^{1} (8.25)196.0 98.0 (3.86) (7.72)ф ф 182.1 78.1 (3.076) (7.17)+ 234.2 (9.2204) 78.2 (3.080) 220.0 (8.66) 249.7^{1} Corte (9.83)ΙΦ. ф-Todas las dimensiones se muestran en milímetros y (pulgadas) Φ Se requieren 10 4.3 (0.171) de diám. para 10/32 Taptite $^{\circledR}$ (o su equivalente) – Parte posterior del envolvente 4.0 (0.159) para 10/32 roscado Variador de velocidad A1 = 50.8 (2.00)A2 = 71.4 (2.81) A3 = 98.8 (3.85)


¹ El área sombreada indica el tamaño **aproximado** del variador dentro del envolvente





¹ El área sombreada indica el tamaño **aproximado** del variador dentro del envolvente.




1 El área sombreada indica el tamaño **aproximado** del variador dentro del envolvente.










Dimensiones de TB1 para variadores de estructura D y E








Dimensiones de TB1 para variadores de estructura G



Montaje típico de estructura G en envolvente suministrado por el usuario



Apéndice C C-1

Conformidad CE

Directiva referente a bajo voltaje

Las siguientes directivas respecto a bajo voltaje son aplicables:

- EN 60204-1
- PREN 50178

Directiva EMC

Este aparato ha sido diseñado para cumplir, y en efecto cumple con la Directiva del Consejo 89/336 sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC) usando un archivo de construcción técnica y los siguientes estándares:

- EN 50081–1, –2 Estándar sobre Emisiones Genéricas
- EN 50082-1, -2 Estándar sobre Inmunidad Genérica

Hay disponibles Declaraciones de Conformidad con las Directivas de la Unión Europea. Por favor comuníquese con su representante de ventas de Allen-Bradley.

Marca para to		
Emisiones	EN 50081-1	$C \in$
	EN 50081-2 EN 55011 Clase A	
	EN 55011 Clase B	
Inmunidad	EN 50082-1 EN 50082-2 IEC 801-1, 2, 3, 4, 6, 8 según EN50082-1, 2	

¹ Nota: Deben seguirse las pautas de instalación descritas a continuación.

Importante: La conformidad del variador y filtro con cualquier estándar no garantiza que toda la instalación tendrá la conformidad. Muchos otros factores pueden afectar la instalación total y sólo las mediciones directas pueden verificar la total conformidad.

Para la conformidad CE se requieren los siguientes seis ítems:

- 1. Variador 1336 PLUS estándar de 0.37-448 kW (0.5-600 HP) compatible con CE (serie D o posterior).
- Envolvente EMC instalado en la fábrica (opción -AE) o juego de envolvente EMC instalado en el campo (1336x-AEx – vea la página C-2).
- 3. Filtro tal como se indica en la siguiente página.
- **4.** Conexión a tierra como se muestra en la página C-3.
- 5. El cableado de alimentación de entrada (fuente al filtro) y de alimentación de salida (filtro al variador y variador al motor) debe hacerse con cable trenzado, blindado con un recubrimiento de 75% o más, conducto metálico u otro con atenuación equivalente o mejor, instalado con conectores apropiados. Para el cable blindado se recomienda usar un conector compacto de alivio de esfuerzo con abrazadera de doble silla para la entrada del variador y el filtro y un conector compacto de alivio de esfuerzo con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) para la salida del motor.
- **6.** El cableado de control (E/S) y de señales debe estar en un conducto o tener blindaje con atenuación equivalente.

Requisitos para una instalación con conformidad

Filtro

Selección del filtro

No. de catálogo del filtro	Volt trifásico	Usado con	Ref. de estruct.
1336-RFB-7-A	200-240 V	1336S-AQF05 - AQF10	A1
	380-480 V	1336S-BRF05 - BRF20	A1-A2
1336-RFB-16-A	200-240 V	1336S-AQF15 - AQF20	A2
	380-480 V	1336S-BRF30 - BRF50	A2-A3
1336-RFB-30-A	200-240 V	1336S-AQF30 - AQF50	A3
	380-480 V	1336S-BRF75, BRF100	A4
1336-RFB-27-B	200-240 V	1336S-A007	В
	380-480 V	1336S-B007 - B015	В
1336-RFB-48-B	200-240 V	1336S-A010 - A015	В
	380-480 V	1336S-B020 - B030	В
1336-RFB-80-C	200-240 V	1336S-A020 - A030	С
	380-480 V	1336S-BX040 - BX060	С
1336-RFB-150-D	200-240 V	1336S-A040 - A050	D
	380-480 V	1336S-B060 - B100	D
1336-RFB-180-D	200-240 V	1336S-A060	D
	380-480 V	1336S-B125 - BX150	D
1336-RFB-340-E	200-240 V	1336S-A075 - A125	Е
	380-480 V	1336S-B150 - B250	E
1336-RFB-475-G 380-480 V		1336S-BX250 - B350	G
1336-RFB-590-G	380-480 V	1336S-B400 - B450	G
1336-RFB-670-G	380-480 V	1336S-B500 - B600	G

Selección de juego de envolvente EMC

	No. de catálogo de juego de envolvente		
Referencia de estructura	Capacidad nom. 200-240 V	Capacidad nom. 380-480 V	Capacidad nom. 500-600 V
A1, A2, A3	1336S-AE3	1336S-AE3	-
A4	1336S-AE2	1336S-AE2	1336S-AE2
В	1336S-AE4	1336S-AE4	1336S-AE4
С	1336S-AE5	1336S-AE5	1336S-AE5
D	1336S-AE6	1336S-AE6	1336S-AE6
E	1336S-AE7	1336S-AE7	1336S-AE7

Instalación del filtro RFI (de interferencias radioeléctricas)

Importante: Consulte las instrucciones que vienen con el filtro para obtener información detallada.

El filtro RFI debe estar conectado entre la línea de suministro de CA de entrada y los terminales de entrada del variador.


Corriente de fuga del filtro RFI

El filtro RFI puede causar corrientes de fuga de tierra. Por lo tanto debe proporcionarse una conexión sólida a tierra tal como se muestra a continuación



ATENCION: Para evitar posible daño al equipo, los filtros RFI sólo pueden usarse con suministros de CA que estén nominalmente balanceados con respecto a tierra. En algunas instalaciones, los suministros trifásicos algunas veces están conectados en una configuración de 3 cables con una fase conectada a tierra (triángulo conectado a tierra). El filtro no debe usarse en suministros en triangulo conectados a tierra.

Configuración eléctrica




Conexión a tierra

Conexión a tierra del filtro RFI

Importante: El usar el filtro RFI opcional puede resultar en corrientes de fuga de tierra relativamente altas. Dentro del filtro también se han incorporado dispositivos de supresión de sobretensión. Por lo tanto, el filtro debe ser instalado permanentemente y conectado a tierra sólidamente (adherido) al sistema de tierra de distribución de alimentación eléctrica de la edificación. Asegúrese de que el neutro del suministro de entrada esté conectado sólidamente (adherido) a la misma conexión a tierra de distribución de alimentación eléctrica de la edificación.


> La conexión a tierra no debe apoyarse en cables flexibles y no debe incluir ninguna forma de conector o base que pueda permitir una desconexión accidental. Algunos códigos locales pueden requerir conexiones a tierra redundantes. Debe revisarse periódicamente la integridad de todas las conexiones.

Configuración mecánica



- El cableado de alimentación eléctrica de entrada (fuente al filtro) y alimentación eléctrica de salida (filtro al variador y variador al motor) debe instalarse en un conducto o tener blindaje con atenuación equivalente. El blindaje debe estar unido a la placa metálica inferior. Vea los requisitos 6 y 7 en la págna C-1.
- Consulte la tabla de Selección de filtros en la página C-2 para obtener las referencias de estructura y los números de catálogo correspondientes.


Montaje del filtro (continación)



El cableado de alimentación eléctrica de entrada (fuente a filtro) y alimentación eléctrica de salida (filtro a variador y variador a motor) debe estar en un conducto o tener blindaje con atenuación equivalente. El blindaje debe estar unido a la placa metálica inferior. Vea los requisitos 5 y 6 en la página C-1.

² Consulte la tabla de Selección de filtros en la página C-2 para obtener las referencias de estructura y los números de catálogo correspondientes.

Montaje del filtro (continuación)



1336 PLUS & FORCE (Montaje típico) Estructura G²

El cableado de alimentación eléctrica de entrada (fuente a filtro) y alimentación eléctrica de salida (filtro a variador y variador a motor) debe estar en un conducto o tener blindaje con atenuación equivalente. El blindaje debe estar unido a la placa metálica inferior. Vea los requisitos 5 y 6 en la página C-1.


² Consulte la tabla de Selección de filtros en la página C–2 para obtener las referencias de estructura y los números de catálogo correspondientes.


Asignaciones de orificios petroquelados requeridos

Las dimensiones se proporcionan en milímetros y (pulgadas)

Estructuras A1 a A4

Estructuras B y C






Estructura D

Entrada de filtro Salida del motor Control E/S SCANport 34.9/50.0 (1.38/1.97) – 34.9 (1.38) – 3 lugares 62.7/76.2 (2.47/3.00) – 2 lugares

Estructura E



Fin del apéndice

Información sobre piezas de repuesto

Se puede obtener información actualizada sobre las piezas de repuesto para el variador 1336 PLUS II, incluyendo las piezas recomendadas, números de catálogo y precios, a través de las siguientes fuentes:

 Página inicial de Allen–Bradley en World Wide Web en http://www.ab.com

luego seleccione ...

"Drives & Motors" seguido por...

"Product Information" y...

"Service Information ..."

Seleccione el (los) documentos 1060.pdf

• Servicio de "AutoFax" para variadores estándar – un sistema automatizado a donde usted puede llamar para solicitar el envío por fax de información sobre piezas de repuesto (u otro documento técnico).

Simplemente llame al teléfono **440–646–6701 (USA)** o al **902 309330 (España)** y siga las instrucciones telefónicas para solicitar los documento **1060**

Fin del Apéndice

Α	Disipador térmico a través de la parte posterior, B-11	
Acondicionamiento de la potencia de entrada, 2-4	Disipador térmico a través de la parte superior, B–10	
Alarmas, 6–10	IP 20 (NEMA Tipo 1)	
Arranque/parada del motor, 2-6		
Auto arranque, 5–24	IP 65/54 (NEMA Tipo 4/12), Envolvente, B-7	
В	TB1 – Estructura G, B-17 TB1 – Estructuras D y E, B-16	
Ь	Dispositivos de entrada, 2-6	
Bloques de terminales	Dispositivos de salida, 2–34	
Salida auxiliar, 2–37 TB1, 2–12 TB2, 2–22	Distancias entre dispositivos, 2–38	
TB3, 2–25 TB4/TB6, 2–36	Е	
Ubicaciones, 2–11	E/S remotas, 5-45	
Buffer histórico de fallos, 5–31	Entrada de impulsos, 2–23	
	Entradas de selección de velocidad, 2–26	
C	ENUM, 5–6	
Cableado alimentación eléctrica, 2-11	Envolventes suministrados por el usuario, A-4	
Control y señal, 2–21	Especificaciones	
Encoder, 2–32	Ambiente, A-1	
Interface de control, 2–23	Capacidades nominales de entrada/salida, A-2	
Cableado de encoder, 2–32	Control, A-2	
Capacidades nominal de entrada/salida, A-2	Eléctricas, A-2 Protección, A-1	
Compatibilidad de software, 1–1	Estructura de control lógico, A-14	
Comunicaciones en serie, A-14	Estructura de estado del variador, A-14	
Conexión a tierra, 2–8	Explicación sobre números de catálogo,	
Config. de controlador programable, A-15	1–2	
Configuración de salidas, 5–28	_	
Conformidad CE, 2–8, C–1	F	
Contactores de bypass, 2–6	Fallos	
Contactos, fallo, 6–1	Alarma tierra, 6-2	
Curva S, 5–25	Auxiliar, 6-2 Baja-tensión FLL, 6-2	
	Error frec adptr, 6–2	
D	Error oper. FLL, 6–2	
Definiciones de adaptador, 2–38	Fallo cálc polos, 6-2 Fallo corto UV, 6-2	
Descarga electrostática (ESD), 1–2	Fallo corto UW, 6–2	
Diagrama de flujo de programación, 5–1	Fallo corto VW, 6–2 Fallo de tierra, 6–3	
Dimensiones	Fallo error Hz, 6-3	
Accesorios de montaje de estructura G, B–18	Fallo fase U, 6–3 Fallo fase V, 6–3	

Fallo fase W, 6-3 Fallo fusible, 6–3 Fallo pin fuerza, 6–3 Fallo precarga, 6-4 Fallo ref. march, 6-4 Fallo reprogram., 6-4 Fallo ROM o RAM, 6-4 Fallo Sel. Hz, 6-4 Fallo serie com, 6-5 FLL desat trans, 6-5 FLL diag lím cor, 6–5 FLL EEprom, 6–5 FLL err P-Jump, 6-5 FLL máx. reintent, 6-5 FLL modo motor, 6-5 FLL pdte negativ, 6–6 FLL solape lazo, 6-6 FLL Test alimen, 6–6 HIM -> variador, 6-6 Lectura EE inic., 6–6 Modo potencia F, 6-7 Motor trabado, 6–7 Pérdida aliment, 6-7 Pot. abierto FLL, 6-7 Precarga abierta, 6-7 R fondo 10 ms, 6-7 R principio 10 ms, 6-8 Reset FLL variad, 6–7 Sensor temp abie, 6-8 Sobre-intensidad, 6-8 Sobre-tensión, 6-8 Sobrecarga, 6-8 Sobrecarga alim, 6-8 Sobretemperatura, 6-8 Sumacmprb EEprom, 6-8 Valor EE inic., 6-8 Variador -> HIM, 6-8

Filtering, RFI, 2–9
Filtro, RFI, 2–8, C–4
Frecuencia de salto, 5–22
Frecuencia mín./máx., 5–11
Frecuencia preseleccionada, 5–21
Fuente de alimentación de CA, 2–3
Función traverse, 5–27
Fusible, entrada, 2–5

Indice de funciones, 5–1 Inicial, 5–23 Interferencia, EMI/RFI, 2–7 Inversión analógica, 5–16

J

Juegos de terminales de conexión, 2-12

L

Localización y corrección de fallos Cómo borrar un fallo, 6–1 Descripciones de los fallos, 6–1 Pantalla de fallos, 6–1 Referencia cruzada de códigos de fallo, 6–9

Longitud de cable del motor, 2-15

M

Modo de búsqueda, 3–5
Modo de contraseña, 3–6
Modo de estado de control, 3–5
Modo de proceso, 3–5
Modo de programación, 3–5
Modo de visualización, 3–5
Modo EEProm, 3–5
Módulo de interface de operador (HIM)
Descripción, 3–1
Descripciones de teclas, 3–2
Desinstalación, 3–16
Mapa de caracteres, A–13

Operación, 3-4 Control velocid., 5-47, 5-49 Corriente salida, 5-7 Montaje, 2-1 Curva-S activa, 5-25 Datos entrada, 5-45 Datos fallo, 5-33 N Datos salida, 5-45 Desliz. amp. nom., 5-24 Núcleos del modo común, 2-34 Dirección giro, 5-37 Error de veloc., 5-48 Error Pl. 5-51 0 Escala proceso 1, 5-46 Escala proceso 2, 5-46 Opción de interface de control Escalado VT, 5–14 Descripción del TB3, 2-25 Est 0-10 VIt inf, 5-29 Instalación/desinstalación de la tarjeta, Est 0-10 VIt sup, 5-29 Est 4-20 mA inf, 5-29 L4/L4E, 2-30 Est 4-20 mA sup, 5-29 L5/L5E, 2-31 Est sal anlg inf, 5-30 L6/L6E, 2-32 Est sal anlg sup, 5–30 Opción L4/L4E, 2-30 Estab valor predet., 5–39 Estado 2do var, 5-36 Opción L5/L5E, 2-31 Estado entradas, 5-37 Opción L6/L6E, 2-32 Estado Pl. 5-49 Estado variador, 5-36 Operación de baja velocidad, 4-11 Fallo alimentación, 5-31 Fallo baja bus, 5-33 Fallo Estatus, 5-34 P Fallo fusible, 5-33 Fallo modo pot., 5-34 Pantalla de estado, 3-5 Fallo pin fuerza, 5-31 Parameter Cross Ref. Fallo SC motor, 5-31 By Name, A-12 Feedback PI, 5-51 By Number, A-11 FLL modo motor, 5-33 **Parameters** Frec presel, 5–21 Frec. de fallo, 5-34 Adaptive I Lim, 5-12 Frec. de salida, 5-7 Current Lmt Sel, 5-12 Frec. inicial, 5-23 EEPROM Cksum, 5-39 Frec. ruptura, 5-55 **Parámetros** Frec. salida diq, 5–28 % Int. salida, 5-9 Frec. salto, 5-22 % Pot. salida, 5-9 Frecuencia base, 5-56 Act. ajust anlg., 5-17 Frecuencia máx., 5–11, 5–15 Act. march vuelo, 5-26 Frecuencia mín., 5-11, 5-15 Alarm bloqueadas, 5-37 Frecuencia PWM, 5–16 Alarma tierra, 5-35 Frecuencia Test, 5–21 Alarma variador, 5-36 Fuente de frec., 5-37 Alarmas de fallo, 5-35 Gan comp desliz, 5-24 Amps Ki, 5–20 Guarda ref MOP, 5-22 Amps placa motor, 5-14 Habilit lím bus, 5-19 Angulo fase I, 5-39 Hertz 0-10 Volt, 5-8 Auto arranque, 5-24 Hertz 4-20 mA, 5-8 Borrado fallo, 5-31, 5-35 Hertz MOP, 5-8 Buffer fallo, 5–31 Hertz potencióm., 5-8 Comando de frec., 5–7, 5–37 Hz placa motor, 5-14, 5-48 Config PI, 5-49 Idioma, 5-26 Conteo SC alim, 5-9 Impulsos salida, 5-39 Conteo SC motor, 5-9 Inc. prot. MOP, 5-22

Control velocid, 5-24

Int. frec. salto, 5-22 Prop. local, 5-44 Int. sobrecarga, 5-14 Prop. parada, 5-43 Integral de vel., 5–48 Prop. referencia, 5–44 Intens. placa, 5-40 Pulso/Enc. escal., 5-23, 5-47 Intensidad flujo, 5-9 Pulso/Enc. Hz, 5-48 Intensidad par, 5-9 Pulso/Enc. Hz., 5-8 Inversión analógica, 5-16 RaízCua ref frec, 5-22 Kp Amps, 5-20 Ref amps flujo, 5-54 kW placa, 5-40 Referencia PI, 5-50 Lím. corr. act. 5-31 Refrz march/acel. 5-16 Límite corriente, 5–12 Refuerz arrangue, 5–55 Límite neg PI, 5-51 Refuerzo CC, 5-15 Límite pos PI, 5-51 Refuerzo marcha, 5-55 Mar. vuelo avance, 5-26 Reinicio pérd L, 5-26 Mar. vuelo retroc., 5–26 Reset/March Int., 5-24 RPM placa motor, 5-14, 5-48 Máscara alarma, 5-43 Sal analóg abs, 5–30 Máscara arrangue, 5-41 Máscara de acel., 5-42 Salida digit int, 5–29 Máscara de direc, 5-41 Salida digit par, 5-29 Máscara de fallo, 5-42 Salida PI, 5-51 Máscara de MOP, 5-42 Sel nivel mto, 5–18 Máscara de ref., 5–42 Sel pérd 4-20 mA, 5-17 Máscara deceler.. 5-42 Sel s/analógica, 5-30 Máscara impulsos, 5-41 Sel salida digit, 5-28 Máscara local, 5-42 Selec control, 5-53 Máscara lógica, 5-42 Selec de frec, 5-10 Máx. traverse, 5–27 Selec Fdbk PI, 5-50 Memoria bus CC, 5-39 Selec ref PI, 5-50 Modo de entrada, 5-10, 5-28 Selec sal CR, 5-28 Modo motor, 5-38 Selec. frec, 5-21 Modo potencia, 5-38 Selec. frec., 5-21 Modo sobrecarga, 5–12 Selec. parada, 5–11, 5–18, 5–20 Nivel mto. CC, 5-18 Suma velocidad, 5-48 Offset s/analg, 5-30 Temp. radiador, 5-8, 5-39 P Jump, 5–27 Tens. ruptura, 5-55 Parada en uso, 5-38 Tensión base, 5-56 Tensión bus CC, 5-7 Parám. proceso 1, 5-46 Parám. proceso 2, 5-46 Tensión máxima, 5-56 Pendiente refrzo, 5–55 Tensión salida, 5-7 Período traverse, 5–27 Tiemp subid flui, 5-55 Placa CT amps., 5-40 Tiempo acel, 5-10 Placa CT kW, 5-41 Tiempo acel., 5-17 Tiempo curva S, 5-25 Placa VT Amps, 5-41 Placa VT kW, 5-41 Tiempo decel, 5–10 Polos del motor, 5–47 Tiempo decel., 5–17 Potencia salida, 5–7 Tiempo inicial, 5-23 Precarga Pl, 5-52 Tiempo mto. CC, 5-18 Proceso 1 text, 5-46 Tiempo reintento, 5-25 Proceso 2 text, 5-46 Tipo de motor, 5-19 Proceso Ki, 5-51 Tipo de variador, 5-40 Proceso Kp, 5-51 Tipo encoder, 5-47 Prop. arrangue, 5-43 Ultimo fallo, 5-9 Prop. de aceler., 5-44 V nom. variador, 5-40 Prop. de fallo, 5-44 Velocidad Ki. 5-48 Prop. de MOP, 5-44 Velocidad máxima, 5-47 Prop. decelerac., 5-44 Ver. de firmware, 5-40 Prop. dirección, 5-43 Volts caída IR, 5–55

Volts placa motor, 5-14

Prop. impulsos, 5-44

Paro con freno de CC, 5-18

Patrón de Volts/Hz, 5-15, 5-53

Pautas para reducción de la capacidad nominal, A–5

Procedimiento de arranque, 4-1

R

Reactancias, 2–4 Referencias de estructuras, 1–1

Registro de parámetros, A-17

Reinicio después de pérdida de la línea de alimentación, 5–32

S

Selec. frec., 5-21

Selección del modo de entrada, 2-28

Sistemas de distribución No balanceada, 2–3 Sin conexión a tierra, 2–3 Sobrecarga, 5-14

T

Terminación de cable, 2-34

Tiempo de sustentación durante pérdida de alimentación eléctrica, 5–32

Transformador de aislamiento, 2-4

U

Ubicación de la placa del fabricante, 1–4 Unidades de ingeniería, 5–6

V

Vector de flujo vs. V/Hz, 4-5, 4-12

Voltaje del ventilador, selección/verificación, 2–35

Volts/Hz del cliente, 5-53

Volts/Hz especial del cliente, 5-15

Ahora puede contactarnos a través de nuestra página web www.rockwellautomation.com

Dondequiera que lo necesite, Rockwell Automation le ofrece marcas líderes en productos de automatización industrial tales como controles Allen-Bradley, transmisiones de potencia Reliance Electric, componentes de transmisiones de potencia mecánica Dodge y Rockwell Software. El enfoque singular y versátil de Rockwell Automation emprendido para ayudar a sus clientes a lograr una ventaja competitiva está respaldado por miles de socios, distribuidores e integradores de sistemas autorizados en todo el mundo.

Allen-Bradley RELIANCE D рофбе ROCKVELL Rockwell **Automation**

Oficina general en EE.UU., 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, EE.UU., Tel.: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444 Officina general en Europa SA/NV, Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruselas, Bélgica, Tel.: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Officina general en el área del Pacífico Asiático, 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel.: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846